



**PowerHouse™**

Batterie externe

Mode d'emploi

FR

### Présentation du produit

PowerHouse™ est une batterie externe multiports avec fonction Multi-Charge. Elle permet de charger simultanément et efficacement 3 appareils mobiles, tels qu'un smartphone, une montre et des écouteurs. Grâce à la technologie Pass-Through, il est possible de recharger la batterie externe en toute sécurité tout en chargeant vos appareils. PowerHouse™ prend en charge la technologie de charge rapide Quick Charge 3.0 de 22,5 W et 20 W Power Delivery, ce qui signifie que le rechargement des appareils se fait littéralement en un rien de temps. L'affichage LED intelligent offre un meilleur contrôle de l'alimentation. Petite et légère, PowerHouse™ se glisse même dans une poche. C'est un accessoire indispensable à la maison, au travail, en voyage et dans des endroits sans accès à l'électricité.

### Contenu du pack :

1. PowerHouse™
2. Mode d'emploi
3. Câble de chargement USB-C/USB-C

### Spécifications :

- Nom : PowerHouse™
- Modèle : PB-20-225W
- Type de batterie : lithium-polymère

- Capacité de la batterie : 20 000 mAh 3.7V 74Wh
- Capacité nominale : 12 200 mAh (5V=2A)
- Entrée TYPE-C : 5V=2.0A 9V=2.0A 12V=1.5A
- Entrée micro : 5V-2.0A 9V=2.0A
- Sortie type C : 5V=3A 9V=2.22A 12V=1.67A
- Entrée USB1 : 4.5V-5A 5V 4.5A 9V=2A 12V=1.5A
- Entrée USB2 : 4.5V 2A 5V 4.5A 9V=2A 12V=1.5A
- Dimensions : 143x68x28 mm

### Mode d'emploi :

- Chargement des appareils :

Avant de commencer à charger, assurez-vous que la tension d'entrée des appareils que vous souhaitez charger correspond à la tension de sortie de la batterie externe. Sélectionnez un câble d'origine et branchez une extrémité à l'appareil à charger et l'autre extrémité au port de sortie de la batterie externe. La connexion démarrera automatiquement le processus de charge, et l'écran affichera les valeurs en pourcentage indiquant le niveau de batterie actuel de la batterie externe.

- Chargement de la batterie externe :

Utilisez le câble d'origine et branchez l'extrémité Micro ou Type-C au port approprié de la batterie externe. Ensuite, connectez l'autre extrémité du câble (USB-A ou Type-C) à un adaptateur USB ou un ordinateur. Les valeurs en pourcentage sur l'écran PowerHouse™ commenceront à clignoter, indiquant le début du

processus de charge. Une fois complètement chargé, la valeur en pourcentage indiquera 100%.

### Conseils :

En raison du processus de traitement, la capacité de sortie nominale est inférieure à la capacité de la batterie.

1. Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton d'alimentation situé sur le côté droit du boîtier. L'écran s'allumera et affichera le niveau actuel de la batterie. Pour éteindre l'appareil, effectuez un double clic sur le bouton d'alimentation. Si la batterie externe n'est pas connectée, elle passera automatiquement en mode veille après 30 secondes.
2. Pour prolonger la durée de vie de l'appareil, nous recommandons de recharger la batterie externe périodiquement (au moins une fois tous les 5 mois).
3. Une mauvaise utilisation du produit peut l'endommager et constituer un risque pour les personnes et les biens.
4. Le consommateur est responsable des dommages aux personnes et aux biens résultant du non-respect des instructions d'utilisation ou de l'ignorance des avertissements. La société ne sera en aucun cas responsable légalement dans de tels cas.

5. Il est strictement interdit de démonter ce produit par des personnes sans les qualifications professionnelles adéquates. Le non-respect de cette interdiction entraîne la perte de toutes les garanties.

6. Il convient d'éviter de connecter à ce produit des appareils électroménagers ou des charges dépassant son courant de sortie (protection de circuit).
7. Il convient d'éviter de soumettre le produit à des actions physiques intenses, comme taper, jeter, piétiner, presser.

Il est déconseillé d'utiliser des chargeurs à haute tension (au-dessus de 35W) ou de laisser la batterie externe se décharger complètement. Nous vous recommandons de recharger lorsque le niveau de batterie descend à 10%. L'appareil doit être alimenté uniquement avec un chargeur de la marque 3mk d'une puissance ne dépassant pas 35W et avec le câble USB inclus dans le kit. Même en l'absence d'utilisation, la batterie externe doit être rechargée régulièrement. Si la batterie externe nécessite une recharge, branchez-la à une source d'alimentation. Une fois pleine, l'appareil se déconnectera automatiquement—vous n'avez pas à vous soucier du survolage. C'est l'une des nombreuses sécurités que nous avons mises en place dans cet appareil pour améliorer la qualité de la batterie et prolonger son cycle de vie.

**Attention :** Ne rechargez pas la batterie externe si des signes de dommages, de fuite ou de gonflement de la batterie sont visibles. Il est également interdit de

brancher l'appareil à des sources d'alimentation inconnues, non vérifiées ou défectueuses. Pendant le chargement de la batterie externe, ne laissez pas l'appareil sans surveillance. Assurez-vous que la batterie externe est placée dans un endroit bien ventilé, loin de matériaux inflammables et de sources de chaleur.

### Mesures de précaution :

1. Avant d'utiliser ce produit, lisez le mode d'emploi de l'appareil. Avertissement : une mauvaise utilisation entraînera des dommages au produit.
2. Ne pas stocker le produit dans des endroits à haute température, sous une lumière intense ou dans un champ magnétique puissant ; ne pas le placer dans le feu ou dans d'autres conditions défavorables, car cela pourrait provoquer des brûlures ou des chocs électriques.
3. Lors du chargement, l'adaptateur génère de la chaleur, ce qui est un phénomène normal, le produit répond aux exigences nationales 3C ; après chargement complet du téléphone, la température élevée reviendra progressivement à la température ambiante.
4. Si un surtension, une surcharge
5. ou une surchauffe se produit lors de la charge, le

processus de chargement s'interrompt automatiquement pour éviter des dommages ; lorsque la situation se stabilise, la charge sera reprise.

6. Ne tentez pas de démonter, réparer ou modifier le produit vous-même.
  7. Ne pas toucher l'adaptateur avec des mains mouillées et ne pas le plonger dans l'eau ou d'autres liquides.
  8. Veuillez ne pas utiliser l'adaptateur avec des produits dépassant la plage de puissance de sortie de ce produit, afin d'éviter des chocs électriques, des brûlures ou des dommages à l'appareil.
- Avertissement ! :** En cas de non-respect des instructions de sécurité ci-dessus, il peut y avoir un risque d'incendie, de choc électrique, de dommages ou d'autres blessures.

### Garantie

Une mauvaise utilisation ou un mauvais placement de ce produit par les utilisateurs peuvent réduire sa durée de vie ou provoquer des dommages, et toute responsabilité pour de tels dommages ne sera pas couverte par la garantie. La garantie couvre les défauts de fabrication et les vices matériels. La garantie du fabricant est de 24 mois.

### Informations concernant l'élimination et le recyclage

Ce symbole sur le produit, la batterie, la documentation ou l'emballage signifie que les produits et les batteries doivent être remis aux points de collecte sélective désignés par les autorités locales à la fin de leur cycle de

vie. Cela permet le recyclage et le traitement des déchets WEEE de manière à protéger les ressources précieuses et la santé humaine ainsi que l'environnement.

### Déclaration de conformité

Par la présente, 3mk Protection déclare que le produit est conforme à la législation communautaire harmonisée applicable : 2014/30/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse suivante ([3mk.global/manual](http://3mk.global/manual)).

### Conçu en Pologne par :

3mk Protection Sp. z o.o.  
Krotoszyńska 35, B-02/4a  
63-400 Ostrów Wielkopolski  
VAT ID PL6222833086  
[3mk@3mk.pl](mailto:3mk@3mk.pl)

### Fabriqué en Chine.

