



LifePods™

Kabellose Kopfhörer

Bedienungsanleitung

DE

Produktvorstellung

Die 3mk LifePods™ sind kabellose Kopfhörer, die mit der Technologie ANC - Geräuschunterdrückung von außen und Transparency - Verstärkung der Umgebungsgeräusche ausgestattet sind. Die breite 13 mm Membran sorgt für eine hohe Klangqualität - identisch mit dem Originalton. Die Steuerung erfolgt über ein komfortables Touchpad an jedem Kopfhörer. Die Kopfhörer verbinden sich schnell mit dem Telefon über Bluetooth 5.3. Das schützende Etui dient auch als Ladegerät.

Lieferumfang:

1. Kabellose In-Ear-Kopfhörer
2. Ladeetui
3. USB-C-Ladekabel
4. Bedienungsanleitung
5. Ohrstöpsel - S
6. Ohrstöpsel - L

Technische Daten:

- Name: 3mk LifePods
- Ladespannung: DC 5 V
- Bluetooth-Version: 5.3
- Wiedergabezeit (ohne ANC): 6,5 Stunden
- Lautsprechergröße: 13 mm

- Wiedergabezeit (mit ANC): 5,5 Stunden
- Impedanz: 32
- Standby-Zeit: 140 Tage
- Ladeport: Typ C
- Batteriekapazität: 33 mAh
- Frequenzbereich: 20-20.000 Hz
- Kapazität des Ladeetuis: 320 mAh
- Ladezeit: 1,5 h
- Bluetooth-Reichweite: 15 m

Bedienungsanleitung:

Ein- und Ausschalten der Kopfhörer

1. Öffnen Sie den Deckel des Etuis, die Kopfhörer schalten sich automatisch ein.
2. Um die Kopfhörer im Leerlauf einzuschalten, drücken Sie beide Kopfhörer 3 Sekunden lang.

So schalten Sie die Kopfhörer aus

1. Legen Sie die Kopfhörer ins Etui und schließen Sie es, die Kopfhörer schalten sich aus.

Beim Herausnehmen der Kopfhörer aus dem Etui schalten sie sich automatisch ein und die LED blinkt. Klicken Sie dann auf den Bluetooth-Namen "3mk LifePods" auf Ihrem Mobiltelefon, um sich zu verbinden. Paarung mit einem anderen Gerät

1. Wenn sich ein bereits gepaarter Gerät in der Nähe befindet, gehen Sie in die Bluetooth-Einstellungen und

trennen Sie die bestehende Verbindung zu den Kopfhörern. Sie wechseln dann in den Pairing-Modus und können erneut gesucht und mit einem anderen Gerät gepaart werden.

2. Wenn das zuvor gepaarte Gerät nicht in der Nähe ist, folgen Sie dem Kapitel „Bluetooth-Paarung".

Wechseln zwischen gepaarten Geräten
Gehen Sie zu den Bluetooth-Einstellungen und trennen Sie die bestehende Verbindung zu den Kopfhörern, gehen Sie dann zu den Bluetooth-Einstellungen des Geräts, das Sie verwenden möchten, und wählen Sie „Verbinden". Bluetooth-Paarung vergessen

Ein schnelles fünfmaliges Drücken eines beliebigen Kopfhörers, wenn er eingeschaltet ist, schaltet die Kopfhörer aus. Beim Neustart werden die Pairing-Informationen gelöscht.

Verwendungshinweise

1. Lesen Sie diese Anleitung vor der Benutzung sorgfältig durch.
2. Wenn die Kopfhörer zum Laden nass durch Schweiß etc. sind, korrodieren die Kontakte. Wischen Sie die Feuchtigkeit mit einem trockenen, weichen Tuch ab und lassen Sie sie vor dem erneuten Laden natürlich trocknen.

3. Vergessen Sie nicht, die Kopfhörer nicht in der Tasche zu lassen, wenn Sie Kleidung (Hosen, Hemden etc.)

waschen.

Anwendung des Produkts

1. Verwenden Sie zum Laden das originale Ladekabel. Schnellladen ist untersagt.
2. Vor der ersten Verwendung der Kopfhörer muss das Ladeetui aufgeladen werden.
3. Die Kontrollleuchten des Ladeetuis blinken während des Ladevorgangs mit einem USB-C-Kabel. Nach vollständiger Aufladung hören die Kontrollleuchten auf zu blinken und leuchten konstant.
4. Die Kontrollleuchten des Ladeetuis leuchten konstant während des Ladens der Kopfhörer. Nach vollständiger Aufladung hören die Kontrollleuchten auf zu leuchten.

Funktionen der Kopfhörer

1. Funktionen des linken Kopfhörers
Kurzes Drücken
1 Klick - Lautstärke verringern
2 Klicks - Wiedergabe/Pause
3 Klicks - Assistent (ANC / Transparency / ANC aus)
Langsames Drücken
Langsame Drücken 2 s - vorheriger Titel
1. Funktionen des rechten Kopfhörers
Kurzes Drücken
1 Klick - Lautstärke erhöhen

2 Klicks - Wiedergabe/Pause

3 Klicks - Assistent

Langsames Drücken

Langsame Drücken 2 s

- nächster Titel

1. Telefonfunktionen

Kurzes Drücken

2 Klicks - Anruf annehmen/halten

Langsames Drücken

Langsame Drücken 2 s - Anruf ablehnen

Sicherheitsinformationen

Lesen Sie die folgenden Hinweise, bevor Sie die Kopfhörer verwenden, um die bestmögliche Nutzung zu gewährleisten und gefährliche oder illegale Situationen zu vermeiden.

Hörschäden

Das Hören von Musik oder Telefonaten mit hoher Lautstärke kann das Gehör dauerhaft schädigen. Es wird empfohlen, die minimale Lautstärke zu verwenden, die für Musik oder Telefonate erforderlich ist, um Hörschäden zu vermeiden. Das Hören lauter Geräusche beim Fahren kann die Aufmerksamkeit des Fahrers ablenken und zu Unfällen führen.

Betriebsumgebung

Das Gerät sollte nicht an staubigen, stark staubigen Orten oder in der Nähe von Magnetfeldern verwendet

werden, um interne Schaltkreisfehler zu vermeiden. Bei der Installation des Gerätes sollten starke Magnetfelder oder elektrische Geräte mit starkem Magnetfeld, wie Öfen und Kühlschränke, vermieden werden. Verwenden Sie das Gerät nicht während eines Gewitters. Blitze können Geräteschäden oder Stromschläge verursachen. Das Gerät sollte bei Temperaturen von -10°C bis +55°C verwendet und seine Zubehörteile bei Temperaturen von -40°C bis +70°C aufbewahrt werden. Zu hohe oder zu niedrige Umgebungstemperaturen können das Gerät beschädigen. Bei Temperaturen unter 5°C ist die Akkuleistung eingeschränkt. Platzieren Sie das Gerät nicht an Orten, die direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind, z.B. auf dem Armaturenbrett oder Fensterbrett eines Autos. Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Wärmequellen oder offenen Feuerquellen, wie elektrischen Heizungen, Öfen, Wasserheizern, Kochern, Kerzen oder anderen heißen Orten. Legen Sie keine scharfen Metallgegenstände, wie Nadeln, in die Nähe des Kopfhörers oder Lautsprechers des Gerätes, da sie daran haften und Verletzungen verursachen können.

Kindersicherheit

Das Gerät und seine Zubehörteile können kleine Teile enthalten. Das Gerät und seine Zubehörteile sollten außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Kinder können das Gerät und seine Zubehörteile versehentlich beschädigen oder kleine Teile

verschlucken, was zu Erstickern oder anderen Gefahren führen kann. Das Gerät ist kein Spielzeug, Kinder sollten es unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

Batteriesicherheit

Die Batterie darf nicht demontiert oder modifiziert werden, noch darf sie in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht werden, um Leckagen, Explosionen oder Brände zu vermeiden. Die Batterie darf nicht geworfen, zerdrückt oder durchstochen werden, um interne Kurzschlüsse und Überhitzung zu vermeiden. Das Gerät ist mit einer nicht austauschbaren, integrierten Batterie ausgestattet. Der Austausch der Batterie darf nicht selbstständig erfolgen, um Schäden an der Batterie oder dem Gerät zu vermeiden.

Ladegerät-Sicherheit

Beim Laden des Geräts sollte die Steckdose in der Nähe des Geräts installiert und leicht zugänglich sein. Trennen Sie das Ladegerät vom Gerät und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, nachdem das Laden abgeschlossen ist oder wenn das Laden nicht mehr erfolgt.

Garantie

Unsachgemäße Nutzung oder falsche Platzierung dieses Produkts durch die Benutzer kann zu einer verkürzten Lebensdauer oder Beschädigung führen, und alle daraus resultierenden Schäden sind nicht durch die Garantie abgedeckt oder fallen nicht unter die Verantwortung des Herstellers. Die Garantie deckt Fabrikationsfehler und

Vorsichtsmaßnahmen

1. Die Kopfhörer sollten an einem trockenen/lüftigen Ort aufbewahrt werden, und der Kontakt mit Öl, Dampf, Feuchtigkeit und Staub sollte vermieden werden, um die Funktionalität des Produkts nicht zu beeinträchtigen.

2. Zum Reinigen der Kopfhörer sollten scharfe organische Lösungsmittel oder Gegenstände, die diese Bestandteile enthalten, vermieden werden.
3. Die Kopfhörer sollten ordnungsgemäß und gemäß den Anforderungen verwendet werden, und die Umweltauswirkungen auf das Produkt sollten berücksichtigt werden. Beispielsweise sollte das Signal ohne Störungen verlaufen, und der Abstand zwischen den Geräten sollte 10 Meter nicht überschreiten.
4. Wenn sich die Kopfhörer nicht verbinden oder falsch verbinden, sollten sie nicht zerlegt oder die Zubehörteile demontiert werden. Andernfalls erlischt die Garantie.
5. Beim Laden der Kopfhörer sollte ein Standard-Autoladegerät oder ein Ladegerät verwendet werden, das von unserem Unternehmen angegeben wird.
6. Um eine ordnungsgemäße Nutzung der Kopfhörer zu ermöglichen, sollte sichergestellt werden, dass sie vollständig aufgeladen sind.

Garantie

Unsachgemäße Nutzung oder falsche Platzierung dieses Produkts durch die Benutzer kann zu einer verkürzten Lebensdauer oder Beschädigung führen, und alle daraus resultierenden Schäden sind nicht durch die Garantie abgedeckt oder fallen nicht unter die Verantwortung des Herstellers. Die Garantie deckt Fabrikationsfehler und

Materialfehler ab. Die Herstellergarantie beträgt 24 Monate.

Informationen zur Entsorgung und zum Recycling

Dieses Symbol auf dem Produkt, der Batterie, der Dokumentation oder der Verpackung bedeutet, dass Produkte und Batterien nach Ablauf ihrer Nutzungsdauer an den von den örtlichen Behörden festgelegten Sammelstellen für Elektro- und Elektronikschrott (WEEE) abgegeben werden sollten. Auf diese Weise wird der WEEE-Abfall recycelt und verarbeitet, um wertvolle Materialien zu schützen und die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu schützen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt 3mk Protection, dass das Produkt den relevanten EU-Richtlinien für harmonisierte Rechtsvorschriften entspricht: 2014/53/EU. Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar (3mk.global/manual).

Entwickelt in Polen von:

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL6222833086
3mk@3mk.pl

Hergestellt in China.

