



FlowBuds 6.0™

Bezdrátová sluchátka

Návod k použití

CZ

Návod k použití FlowBuds 6.0™

3mk FlowBuds 6.0™ Bezdrátová sluchátka

1. Představení produktu:

Bezdrátová sluchátka typu TWS jsou určena k bezdrátovému přehrávání zvuku a vedení telefonních hovorů pomocí technologie Bluetooth ve spojení s kompatibilními zařízeními. Produkt je určen výhradně pro spotřebitelské použití. Není prostředkem osobní ochrany a neposkytuje ochranu sluchu. Produkt je třeba používat v souladu s určením popsáním v tomto návodu.

2. Složení balení:

- 3mk FlowBuds 6.0™
- nabíjecí pouzdro,
- návod k použití,
- vyměnitelné špunty.

3. Technická specifikace:

- **Název:** 3mk FlowBuds 6.0
- **Model:** TWS-FLOW-02B/TWS-FLOW-02W/TWS-FLOW-02P/TWS-FLOW-02G/TWS-FLOW-02L/TWS-FLOW-02S
- **Verze Bluetooth:** 6.0
- **Audio kodeky:** SBC, AAC
- **Frekvenční pásmo:** 2402 MHz-2480 MHz

- **Velikost reproduktoru:** 6 mm
- **Impedance:** 16 Ω
- **Nabíjecí port:** USB-C
- **Frekvenční rozsah:** 20-20.000 Hz
- **Čas nabíjení sluchátek:** 1h
- **Čas nabíjení nabíjecího pouzdra:** 2h
- **Čas přehrávání:** cca 4h (20h s nabíjecím pouzdrům)
- **Čas pohotovosti:** až 100 hodin
- **Kapacita baterie sluchátek:** 25 mAh
- **Kapacita baterie nabíjecího pouzdra:** 230 mAh
- **Bluetooth dosah signálu:** 10 m
- **Napájecí proud sluchátek:** 0.025A
- **Napájecí proud nabíjecího pouzdra:** 0.2A
- **Maximální výšlaci výkon:** 5mW
- **Jmenovité napětí baterie:** DC 5V
- **Úroveň akustického tlaku (SPL):** 99 dB
- **Jmenovité napětí a vstupní proud:** DC 5V, 0.2A
- **Třída krytí:** IPX4 (podle normy EN 60529).
- **Kategorie a model baterie:** Přenosná baterie všeobecného určení 701230/400909

- **Výrobce baterie:** 3mk Protection Sp. z o.o. Krotoszyńska 35, B-02/4a 63-400 Ostrów Wielkopolski
- **Místo výroby:** Suizhou City, Hubei Province, Čína
- **Datum výroby:** 062026
- **Hmotnost baterie:** 4,9 g (pro článek 701230) / 0,9g (pro článek 400909)

- **Kapacita baterie:** 230 mAh (pouzdro) / 25 mAh (sluchátka)

- **Chemické složení baterie:** Lithium-iontová polymerová

- **Nebezpečné látky v baterii:** žádné, kromě standardních Cd, Hg, Pb

- **Hasicí prostředek:** ABC prášek na hašení, CO2

- **Kritické suroviny (koncentrace > 0.1%):** Lithium, přírodní grafit

4. Návod k použití:

Pokud návod k použití zařízení, které chcete nabíjet, výslovně neuvádí jinak, postupujte následovně: K nabíjení se doporučuje používat kabel 3mk typu-C. Není vhodné používat nabíječku nebo technologii rychlého nabíjení, pokud není v technických údajích výrobku uvedeno jinak. Před prvním použitím sluchátek je nutné nabít nabíjecí pouzdro. Kontrolní diody nabíjecího pouzdra blikají během nabíjení pouzdra pomocí kabelu USB-C. Po úplném nabití diody přestanou blikat a svítí stálým světlem.

Nabíjení sluchátek: Umístěte sluchátka do nabíjecího pouzdra, aby se nabíla, když signalizují nízkou úroveň nabití.

Funkce levého sluchátka:

- **Kratší stisknutí (1 kliknutí):** pozastavit/obnovit přehrávání skladby

- **Kratší stisknutí (2 kliknutí):** snížení hlasitosti

- **Kratší stisknutí (3 kliknutí):** přejít na předchozí skladbu

- **Dlouhé stisknutí (2 sekundy):** aktivace hlasového asistenta

Funkce pravého sluchátka:

- **Kratší stisknutí (1 kliknutí):** pozastavit/obnovit přehrávání skladby

- **Kratší stisknutí (2 kliknutí):** zvýšení hlasitosti

- **Kratší stisknutí (3 kliknutí):** přejít na další skladbu

- **Dlouhé stisknutí (2 sekundy):** aktivace hlasového asistenta

Funkce telefonování:

- **Kratší stisknutí (1 kliknutí):** příjem/ukončení telefonního hovoru.

- **Dlouhé stisknutí (2 sekundy):** odmítnout hlasové připojení.

Zapnutí sluchátek:

1. Otevřete víko pouzdra, vyjměte sluchátka, sluchátka se automaticky zapnou.
2. Aby se sluchátka zapnula v pohotovostním režimu, stiskněte obě sluchátka na 2 sekundy.

Vypnutí sluchátek:

1. Vložte sluchátka do pouzdra a zavřete ho, sluchátka se vypnou.
2. Dlouze stiskněte obě sluchátka po dobu 6 sekund, abyste je vypnuli.

5. Informace o bezpečnosti:

Před zahájením používání a používáním sluchátek si přečtěte níže uvedené pokyny, abyste co nejlépe využili jejich možnosti a vyhnuli se nebezpečným nebo nezákonným situacím.

Úbytek sluchu:

Poslech zvuku při vysoké hlasitosti může trvale poškodit sluch. Při používání sluchátek k poslechu

- **Kapacita baterie:** 230 mAh (pouzdro) / 25 mAh (sluchátka)

- **Chemické složení baterie:** Lithium-iontová polymerová

- **Nebezpečné látky v baterii:** žádné, kromě standardních Cd, Hg, Pb

- **Hasicí prostředek:** ABC prášek na hašení, CO2

- **Kritické suroviny (koncentrace > 0.1%):** Lithium, přírodní grafit

4. Návod k použití:

Pokud návod k použití zařízení, které chcete nabíjet, výslovně neuvádí jinak, postupujte následovně: K nabíjení se doporučuje používat kabel 3mk typu-C. Není vhodné používat nabíječku nebo technologii rychlého nabíjení, pokud není v technických údajích výrobku uvedeno jinak. Před prvním použitím sluchátek je nutné nabít nabíjecí pouzdro. Kontrolní diody nabíjecího pouzdra blikají během nabíjení pouzdra pomocí kabelu USB-C. Po úplném nabití diody přestanou blikat a svítí stálým světlem.

Nabíjení sluchátek: Umístěte sluchátka do nabíjecího pouzdra, aby se nabíla, když signalizují nízkou úroveň nabití.

Funkce levého sluchátka:

- **Kratší stisknutí (1 kliknutí):** pozastavit/obnovit přehrávání skladby

- **Kratší stisknutí (2 kliknutí):** snížení hlasitosti

- **Kratší stisknutí (3 kliknutí):** přejít na předchozí skladbu

- **Dlouhé stisknutí (2 sekundy):** aktivace hlasového asistenta

Funkce pravého sluchátka:

- **Kratší stisknutí (1 kliknutí):** pozastavit/obnovit přehrávání skladby

- **Kratší stisknutí (2 kliknutí):** zvýšení hlasitosti

- **Kratší stisknutí (3 kliknutí):** přejít na další skladbu

- **Dlouhé stisknutí (2 sekundy):** aktivace hlasového asistenta

Funkce telefonování:

- **Kratší stisknutí (1 kliknutí):** příjem/ukončení telefonního hovoru.

- **Dlouhé stisknutí (2 sekundy):** odmítnout hlasové připojení.

Zapnutí sluchátek:

1. Otevřete víko pouzdra, vyjměte sluchátka, sluchátka se automaticky zapnou.
2. Aby se sluchátka zapnula v pohotovostním režimu, stiskněte obě sluchátka na 2 sekundy.

Vypnutí sluchátek:

1. Vložte sluchátka do pouzdra a zavřete ho, sluchátka se vypnou.
2. Dlouze stiskněte obě sluchátka po dobu 6 sekund, abyste je vypnuli.

5. Informace o bezpečnosti:

Před zahájením používání a používáním sluchátek si přečtěte níže uvedené pokyny, abyste co nejlépe využili jejich možnosti a vyhnuli se nebezpečným nebo nezákonným situacím.

Úbytek sluchu:

Poslech zvuku při vysoké hlasitosti může trvale poškodit sluch. Při používání sluchátek k poslechu

- **Kapacita baterie:** 230 mAh (pouzdro) / 25 mAh (sluchátka)

- **Chemické složení baterie:** Lithium-iontová polymerová

- **Nebezpečné látky v baterii:** žádné, kromě standardních Cd, Hg, Pb

- **Hasicí prostředek:** ABC prášek na hašení, CO2

- **Kritické suroviny (koncentrace > 0.1%):** Lithium, přírodní grafit

4. Návod k použití:

Pokud návod k použití zařízení, které chcete nabíjet, výslovně neuvádí jinak, postupujte následovně: K nabíjení se doporučuje používat kabel 3mk typu-C. Není vhodné používat nabíječku nebo technologii rychlého nabíjení, pokud není v technických údajích výrobku uvedeno jinak. Před prvním použitím sluchátek je nutné nabít nabíjecí pouzdro. Kontrolní diody nabíjecího pouzdra blikají během nabíjení pouzdra pomocí kabelu USB-C. Po úplném nabití diody přestanou blikat a svítí stálým světlem.

Nabíjení sluchátek: Umístěte sluchátka do nabíjecího pouzdra, aby se nabíla, když signalizují nízkou úroveň nabití.

Funkce levého sluchátka:

- **Kratší stisknutí (1 kliknutí):** pozastavit/obnovit přehrávání skladby

- **Kratší stisknutí (2 kliknutí):** snížení hlasitosti

- **Kratší stisknutí (3 kliknutí):** přejít na předchozí skladbu

- **Dlouhé stisknutí (2 sekundy):** aktivace hlasového asistenta

Funkce pravého sluchátka:

- **Kratší stisknutí (1 kliknutí):** pozastavit/obnovit přehrávání skladby

- **Kratší stisknutí (2 kliknutí):** zvýšení hlasitosti

- **Kratší stisknutí (3 kliknutí):** přejít na další skladbu

- **Dlouhé stisknutí (2 sekundy):** aktivace hlasového asistenta

Funkce telefonování:

- **Kratší stisknutí (1 kliknutí):** příjem/ukončení telefonního hovoru.

- **Dlouhé stisknutí (2 sekundy):** odmítnout hlasové připojení.

Zapnutí sluchátek:

1. Otevřete víko pouzdra, vyjměte sluchátka, sluchátka se automaticky zapnou.
2. Aby se sluchátka zapnula v pohotovostním režimu, stiskněte obě sluchátka na 2 sekundy.

Vypnutí sluchátek:

1. Vložte sluchátka do pouzdra a zavřete ho, sluchátka se vypnou.
2. Dlouze stiskněte obě sluchátka po dobu 6 sekund, abyste je vypnuli.

5. Informace o bezpečnosti:

Před zahájením používání a používáním sluchátek si přečtěte níže uvedené pokyny, abyste co nejlépe využili jejich možnosti a vyhnuli se nebezpečným nebo nezákonným situacím.

Úbytek sluchu:

Poslech zvuku při vysoké hlasitosti může trvale poškodit sluch. Při používání sluchátek k poslechu

- **Kapacita baterie:** 230 mAh (pouzdro) / 25 mAh (sluchátka)

- **Chemické složení baterie:** Lithium-iontová polymerová

- **Nebezpečné látky v baterii:** žádné, kromě standardních Cd, Hg, Pb

- **Hasicí prostředek:** ABC prášek na hašení, CO2

- **Kritické suroviny (koncentrace > 0.1%):** Lithium, přírodní grafit

4. Návod k použití:

Pokud návod k použití zařízení, které chcete nabíjet, výslovně neuvádí jinak, postupujte následovně: K nabíjení se doporučuje používat kabel 3mk typu-C. Není vhodné používat nabíječku nebo technologii rychlého nabíjení, pokud není v technických údajích výrobku uvedeno jinak. Před prvním použitím sluchátek je nutné nabít nabíjecí pouzdro. Kontrolní diody nabíjecího pouzdra blikají během nabíjení pouzdra pomocí kabelu USB-C. Po úplném nabití diody přestanou blikat a svítí stálým světlem.

Nabíjení sluchátek: Umístěte sluchátka do nabíjecího pouzdra, aby se nabíla, když signalizují nízkou úroveň nabití.

Funkce levého sluchátka:

- **Kratší stisknutí (1 kliknutí):** pozastavit/obnovit přehrávání skladby

- **Kratší stisknutí (2 kliknutí):** snížení hlasitosti

- **Kratší stisknutí (3 kliknutí):** přejít na předchozí skladbu

- **Dlouhé stisknutí (2 sekundy):** aktivace hlasového asistenta

Funkce pravého sluchátka:

- **Kratší stisknutí (1 kliknutí):** pozastavit/obnovit přehrávání skladby

- **Kratší stisknutí (2 kliknutí):** zvýšení hlasitosti

- **Kratší stisknutí (3 kliknutí):** přejít na další skladbu

- **Dlouhé stisknutí (2 sekundy):** aktivace hlasového asistenta

Funkce telefonování:

- **Kratší stisknutí (1 kliknutí):** příjem/ukončení telefonního hovoru.

- **Dlouhé stisknutí (2 sekundy):** odmítnout hlasové připojení.

Zapnutí sluchátek:

1. Otevřete víko pouzdra, vyjměte sluchátka, sluchátka se automaticky zapnou.
2. Aby se sluchátka zapnula v pohotovostním režimu, stiskněte obě sluchátka na 2 sekundy.

Vypnutí sluchátek:

1. Vložte sluchátka do pouzdra a zavřete ho, sluchátka se vypnou.
2. Dlouze stiskněte obě sluchátka po dobu 6 sekund, abyste je vypnuli.

5. Informace o bezpečnosti:

Před zahájením používání a používáním sluchátek si přečtěte níže uvedené pokyny, abyste co nejlépe využili jejich možnosti a vyhnuli se nebezpečným nebo nezákonným situacím.

Úbytek sluchu:

Poslech zvuku při vysoké hlasitosti může trvale poškodit sluch. Při používání sluchátek k poslechu

- **Kapacita baterie:** 230 mAh (pouzdro) / 25 mAh (sluchátka)

- **Chemické složení baterie:** Lithium-iontová polymerová

- **Nebezpečné látky v baterii:** žádné, kromě standardních Cd, Hg, Pb

- **Hasicí prostředek:** ABC prášek na hašení, CO2

- **Kritické suroviny (koncentrace > 0.1%):** Lithium, přírodní grafit

4. Návod k použití:

Pokud návod k použití zařízení, které chcete nabíjet, výslovně neuvádí jinak, postupujte následovně: K nabíjení se doporučuje používat kabel 3mk typu-C. Není vhodné používat nabíječku nebo technologii rychlého nabíjení, pokud není v technických údajích výrobku uvedeno jinak. Před prvním použitím sluchátek je nutné nabít nabíjecí pouzdro. Kontrolní diody nabíjecího pouzdra blikají během nabíjení pouzdra pomocí kabelu USB-C. Po úplném nabití diody přestanou blikat a svítí stálým světlem.

Nabíjení sluchátek: Umístěte sluchátka do nabíjecího pouzdra, aby se nabíla, když signalizují nízkou úroveň nabití.

Funkce levého sluchátka:

- **Kratší stisknutí (1 kliknutí):** pozastavit/obnovit přehrávání skladby

- **Kratší stisknutí (2 kliknutí):** snížení hlasitosti

- **Kratší stisknutí (3 kliknutí):** přejít na předchozí skladbu

- **Dlouhé stisknutí (2 sekundy):** aktivace hlasového asistenta

Funkce pravého sluchátka:

- **Kratší stisknutí (1 kliknutí):** pozastavit/obnovit přehrávání skladby

- **Kratší stisknutí (2 kliknutí):** zvýšení hlasitosti

- **Kratší stisknutí (3 kliknutí):** přejít na další skladbu

- **Dlouhé stisknutí (2 sekundy):** aktivace hlasového asistenta

Funkce telefonování:

- **Kratší stisknutí (1 kliknutí):** příjem/ukončení telefonního hovoru.

- **Dlouhé stisknutí (2 sekundy):** odmítnout hlasové připojení.

Zapnutí sluchátek:

1. Otevřete víko pouzdra, vyjměte sluchátka, sluchátka se automaticky zapnou.
2. Aby se sluchátka zapnula v pohotovostním režimu, stiskněte obě sluchátka na 2 sekundy.

Vypnutí sluchátek:

1. Vložte sluchátka do pouzdra a zavřete ho, sluchátka se vypnou.
2. Dlouze stiskněte obě sluchátka po dobu 6 sekund, abyste je vypnuli.

5. Informace o bezpečnosti:

Před zahájením používání a používáním sluchátek si přečtěte níže uvedené pokyny, abyste co nejlépe využili jejich možnosti a vyhnuli se nebezpečným nebo nezákonným situacím.

Úbytek sluchu:

Poslech zvuku při vysoké hlasitosti může trvale poškodit sluch. Při používání sluchátek k poslechu

- **Kapacita baterie:** 230 mAh (pouzdro) / 25 mAh (sluchátka)

- **Chemické složení baterie:** Lithium-iontová polymerová

- **Nebezpečné látky v baterii:** žádné, kromě standardních Cd, Hg, Pb

- **Hasicí prostředek:** ABC prášek na hašení, CO2

- **Kritické suroviny (koncentrace > 0.1%):** Lithium, přírodní grafit

4. Návod k použití:

Pokud návod k použití zařízení, které chcete nabíjet, výslovně neuvádí jinak, postupujte následovně: K nabíjení se doporučuje používat kabel 3mk typu-C. Není vhodné používat nabíječku nebo technologii rychlého nabíjení, pokud není v technických údajích výrobku uvedeno jinak. Před prvním použitím sluchátek je nutné nabít nabíjecí pouzdro. Kontrolní diody nabíjecího pouzdra blikají během nabíjení pouzdra pomocí kabelu USB-C. Po úplném nabití diody přestanou blikat a svítí stálým světlem.

Nabíjení sluchátek: Umístěte sluchátka do nabíjecího pouzdra, aby se nabíla, když signalizují nízkou úroveň nabití.

Funkce levého sluchátka:

- **Kratší stisknutí (1 kliknutí):** pozastavit/obnovit přehrávání skladby

- **Kratší stisknutí (2 kliknutí):** snížení hlasitosti

- **Kratší stisknutí (3 kliknutí):** přejít na předchozí skladbu

- **Dlouhé stisknutí (2 sekundy):** aktivace hlasového asistenta

Funkce pravého sluchátka:

- **Kratší stisknutí (1 kliknutí):** pozastavit/obnovit přehrávání skladby

- **Kratší stisknutí (2 klik**