



**PowerHouse™**

Powerbank

**Manual de utilizare**

RO

### Prezentarea produsului

PowerHouse™ este un powerbank multiport cu funcția Multi-Charge. Permite încărcarea simultană și eficiență a 3 dispozitive mobile, de exemplu, un smartphone, un ceas și căști. Datorită tehnologiei Pass-Through, în timpul încărcării dispozitivelor, se poate reîncărca în siguranță energia în powerbank. PowerHouse™ suportă tehnologia de încărcare rapidă Quick Charge 3.0 cu puterea de 22.5W și 20W Power Delivery, astfel încât completarea energiei în dispozitive durează literalmente câteva momente. Ecranul LED inteligent oferă un control mai bun asupra alimentării. Mic și ușor, PowerHouse™ se potrivește chiar și în buzunar. Este un gadget indispensabil acasă, la birou, în timpul călătoriilor și în locuri fără acces la energie electrică.

### Continutul pachetului:

1. PowerHouse™
2. Manual de utilizare
3. Cablul de încărcare USB-C/USB-C

### Specificații:

- Nume: PowerHouse™
- Model: PB-20-225W
- Tip baterie: litiu-polimer
- Capacitate baterie: 20,000 mAh 3.7V 74Wh

- Capacitate nominală: 12,200 mAh (5V=2A)
- Intrare TYP-C: 5V=2.0A 9V=2.0A 12V=1.5A
- Intrare micro: 5V-2.0A 9V=2.0A
- Ieșire tip C: 5V=3A 9V=2.22A 12V=1.67A
- Intrare USB1: 4.5V-5A 5V 4.5A 9V=2A 12V=1.5A
- Intrare USB2: 4.5V 2A 5V 4.5A 9V=2A 12V=1.5A
- Dimensiuni: 143x68x28 mm

### Manual de utilizare:

- Încărcarea dispozitivelor:

Înainte de a începe încărcarea, asigură-te că tensiunea de intrare a dispozitivelor pe care vrei să le încarci este compatibilă cu tensiunea de ieșire a powerbank-ului. Alege un cablu original și conectează un capăt la dispozitivul care urmează să fie încărcat, iar celălalt capăt la portul de ieșire al powerbank-ului. Conexiunea va provoca începerea automată a procesului de încărcare, iar pe display vor apărea valori procentuale care indică nivelul actual al bateriei din powerbank.

- Încărcarea powerbank-ului:

Folosește un cablu original și conectează capătul Micro sau Type-C la portul corespunzător din powerbank. Apoi, conectează celălalt capăt al cablului (USB-A sau Type-C) la adaptorul USB sau la computer. Valorile procentuale de pe display-ul PowerHouse™ vor începe să clipească, ceea ce indică că procesul de încărcare a început. După ce

bateria este complet încărcată, valoarea procentuală va indica 100%.

### Sfaturi:

Având în vedere procesul de procesare, capacitatea nominală de ieșire este mai mică decât capacitatea bateriei.

1. Pentru a porni alimentarea, apasă pe butonul de alimentare situat pe partea laterală a carcasei, pe partea dreaptă. Display-ul se va aprinde și va apărea nivelul actual al încărcării bateriei. Pentru a opri alimentarea, efectuează o dublă apăsare a butonului de alimentare. Dacă powerbank-ul nu este conectat, acesta va trece automat în modul de așteptare după 30 de secunde.
2. Pentru a menține o durată lungă de viață a dispozitivului, recomandăm încărcarea periodică a powerbank-ului (cel puțin o dată la 5 luni).
3. Utilizarea necorespunzătoare a produsului poate provoca daune și reprezenta un risc pentru oameni și bunuri.
4. Consumatorul este responsabil pentru daunele suferite de persoane și bunuri care apar ca urmare a neîndeplinirii instrucțiunilor din manualul de utilizare sau ignorării avertismentelor. Compania nu va asuma nicio responsabilitate legală în astfel de cazuri.
5. Este strict interzisă descompunerea acestui produs de către persoane care nu au calificările profesionale

necesare. Nerespectarea acestei interdicții va duce la pierderea tuturor garanțiilor.

6. Trebuie evitată conectarea echipamentelor de uz casnic sau a unor sarcini care depășesc curentul de ieșire al acestui produs (protejând circuitul).
7. Trebuie evitate activitățile fizice intense asupra produsului, cum ar fi lovirea, aruncarea, călcarea, strângerea.

Nu se recomandă utilizarea încărcătoarelor de înaltă tensiune (peste 35W) și evitarea descărcării complete a powerbank-ului. Recomandăm completarea energiei atunci când nivelul de încărcare scade sub 10%. Dispozitivul trebuie alimentat exclusiv cu un încărcător marca 3mk cu puterea de până la 35W și cu cablul USB inclus în pachet. Chiar și în cazul în care nu este utilizat, powerbank-ul ar trebui reîncărcat periodic. Dacă powerbank-ul necesită încărcare, trebuie conectat la o sursă de alimentare. Dispozitivul, odată încărcat complet, va întrerupe automat alimentarea - nu este necesar să îți faci griji că bateria va fi suprasolicitată. Aceasta este una dintre numeroasele măsuri de siguranță pe care le-am implementat în acest dispozitiv pentru a îmbunătăți calitatea bateriei și a prelungi ciclul de viață al acesteia.

**Atenție:** Nu încărca powerbank-ul dacă există orice urme vizibile de deteriorare, baterie umflată sau scursă. De asemenea, se interzice conectarea dispozitivului la surse de alimentare necunoscute, nevalidate sau defecte. Nu lăsa dispozitivul nesupravegheat în timpul încărcării powerbank-ului. Asigură-te că powerbank-ul se află într-un loc bine ventilat, departe de materiale inflamabile și surse de căldură.

### Măsuri de precauție:

1. Înainte de a începe utilizarea acestui produs, citește manualul de utilizare al dispozitivului. Atenție: utilizarea necorespunzătoare va duce la deteriorarea produsului.
2. Nu păstra produsul în locuri cu temperaturi ridicate, lumină intensă sau câmp magnetic puternic; nu-l plasa în foc sau alte condiții nefavorabile, deoarece aceasta poate provoca arsuri sau electrocutare.
3. În timpul încărcării, adaptorul va genera căldură, ceea ce trebuie considerat un fenomen normal, produsul îndeplinește cerințele internaționale 3C; după încărcarea completă a telefonului, temperatura se va întoarce treptat la temperatura camerei.
4. Dacă în timpul încărcării apare o supratensiune, supracurent
5. sau supraîncălzire, pentru a evita deteriorarea, încărcarea se va opri automat; când condițiile se stabilizează, încărcarea va fi reluată.

6. Produsul nu trebuie demontat, reparat sau modificat de către utilizator.
7. Nu atinge adaptorul cu mâinile ude și nu-l plasa în apă sau alt lichid.
8. Te rog să nu utilizezi adaptorul cu produse care depășesc domeniul de putere de ieșire al acestui produs, pentru a evita electrocutarea, arsura sau deteriorarea dispozitivului. **ATENȚIE!:** Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță de mai sus poate duce la incendiu, electrocutare, deteriorare sau alte răni.

### Garanție

Utilizarea necorespunzătoare sau plasarea incorectă a acestui produs de către utilizatori poate duce la scurtarea duratei de viață sau deteriorare, iar toate daunele rezultante nu sunt acoperite de garanție sau de răspunderea producătorului. Garanția acoperă defectele de fabricație și viciile de materiale. Garanția producătorului este de 24 de luni.

### Informații despre eliminare și reciclare

Acest simbol de pe produs, baterie, documentație sau ambalaj indică faptul că produsele și bateriile trebuie să fie predate punctelor de colectare selective a deșeurilor stabilite de autoritățile locale la finalul perioadei de

utilizare. Aceasta asigură că deșeurile WEEE sunt reciclate și procesate într-un mod care protejează materiile valoroase și sănătatea umană și mediul.

### Declarație de conformitate

Prin prezenta, 3mk Protection declară că produsul respectă legislația comunitară relevantă privind armonizarea: 2014/30/UE. Textul complet al declarației de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet (3mk.global/manual).

### Proiectat în Polonia de:

3mk Protection Sp. z o.o.  
Krotoszyńska 35, B-02/4a  
63-400 Ostrów Wielkopolski  
VAT ID PL6222833086  
3mk@3mk.pl

### Fabricat în China.

