



1. Informations générales
Le support mural 3mk HARDY® SlimGrip 20™ est conçu pour l'installation de téléviseurs LCD/LED/OLED conformes à la norme VESA. Il permet de régler l'inclinaison et de pivoter le bras pour positionner l'écran sous l'angle optimal.
Avant de commencer l'installation, veuillez lire attentivement l'ensemble du manuel et préparer les outils nécessaires.

2. Avertissements importants
Effectuez le montage sur une surface stable et porteuse. Les éléments fournis dans le kit sont destinés à une installation dans une brique pleine ou du béton.
Ne montez pas le support sur des plaques de plâtre, des panneaux OSB, des panneaux de particules ou d'autres structures légères sans renforts professionnels et fixations appropriées.
Avant de percer, vérifiez qu'il n'y a pas de câbles électriques, de tuyaux ou d'autres installations à l'endroit de l'installation (détecteur de "wall scanner" recommandé).
Ne dépassez pas le poids maximal du téléviseur (20 kg).
Le montage est recommandé à deux personnes lors du levage et de la suspension du téléviseur.
Utilisez des vis de longueur appropriée pour le téléviseur - des vis trop longues peuvent endommager les

composants internes de l'appareil.
Après le montage, vérifiez régulièrement le serrage des vis (environ tous les 2 mois).

3. Contenu du kit
Support mural avec bras – 1 pièce.
Plaque VESA (partie fixée au téléviseur) – 1 pièce.
Kit de pièces de montage (vis, chevilles, rondelles, entretoises) – 1 ensemble.

Kit de pièces de montage (selon les spécifications fournies) :

- Cheville Ø8 × 40 mm – 2 pièces – montage mural (béton/brique)
- Vis M6 × 50 mm – 2 pièces – montage mural (béton/brique)
- Vis M4 × 15 mm – 4 pièces – fixation de la plaque VESA au TV (modèles sélectionnés)
- Vis M5 × 12 mm – 4 pièces – fixation de la plaque VESA au TV (modèles sélectionnés)
- Vis M6 × 15 mm – 4 pièces – fixation de la plaque VESA au TV (modèles sélectionnés)
- Vis M8 × 30 mm – 4 pièces – fixation de la plaque VESA au TV (modèles sélectionnés)
- Rondelle M4/M5 – 4 pièces – pour vis M4/M5

- Rondelle M6/M8 – 4 pièces – pour vis M6/M8
- Entretoise en plastique 15 mm – 4 pièces – en cas de dos convexe/irrégulier du TV ou de trous VESA en dépression

Remarque: tous les éléments du kit ne doivent pas nécessairement être utilisés lors du montage (dépend du modèle de téléviseur).
Les schémas dans le manuel sont indicatifs et peuvent différer du contenu réel du kit.

4. Outils requis
Pour le montage, préparez :

- un mètre (ruban à mesurer) et un crayon,
- un niveau,
- une perceuse et un foret Ø8 mm (béton/brique),
- un foret Ø3 mm (uniquement pour des constructions en bois – trous pilotes),
- un tournevis et une clé/clé à douille (adaptée aux vis),
- un maillet,
- un détecteur de fils/"wall scanner" (recommandé).

5. Spécifications techniques
Modèle : 3mk HARDY® SlimGrip 20™
Type de montage : mural
Dimension des écrans : 14"-42"

Charge maximale : 20 kg
Norme VESA : jusqu'à 200 × 200 mm (75×75 / 100×100 / 150×150 / 100×200 / 200×200)
Inclinaison réglable : ±8°
Pivotement du bras : jusqu'à 180° (selon l'installation et la taille du TV)
Distance du mur : 46–205 mm
Matériel : Acier laminé à froid, Revêtement protecteur
Épaisseur de la plaque : 1,2–2,0 mm

6. Préparation à l'installation
Vérifiez la norme VESA et le poids du téléviseur (doit être ≤ 20 kg).
Éteignez le téléviseur, débranchez tous les câbles et placez-le écran vers le bas sur une surface douce et propre (par exemple, une couverture).
Choisissez l'emplacement d'installation de manière à garantir l'accès aux prises et aux câbles après la suspension du téléviseur.
Assurez-vous que le support est porteur (brique pleine ou béton). Avant de percer, utilisez un détecteur de câbles/tuyaux.

7. Montage de la plaque VESA au téléviseur

- Placez la plaque VESA à l'arrière du téléviseur et alignez les trous avec l'espacement VESA.

- Sélectionnez les vis appropriées (M4/M5/M6/M8) ainsi que les rondelles. Vissez les vis manuellement - sans exercer de force.
- Si l'arrière du téléviseur est convexe, a des indentations ou des éléments saillants, utilisez des entretoises en plastique pour que la plaque ne presse pas sur le boîtier.
- Serrer les vis avec précaution. Des vis trop longues peuvent endommager les composants internes du téléviseur.

8. Montage du support au mur (béton/brique)

- Placez la base du support contre le mur à l'endroit choisi et nivelez-la.
- Marquez les emplacements pour percer les trous.
- Percez des trous Ø8 mm d'une profondeur d'environ 50 mm. Ne percez pas dans les joints (mortier) - percez dans de la brique ou du béton pleins.
- Insérez les chevilles dans les trous. La cheville doit s'insérer fermement (au besoin, enfoncez-la avec le maillet).
- Vissez le support au mur à l'aide de 2 vis M6 × 50 mm. Serrez uniformément - n'utilisez pas une force excessive.

9. Montage sur une structure en bois (en option)

Le montage sur bois est uniquement possible après avoir fixé le support aux éléments porteurs pleins de la structure (par exemple, des poteaux). Dans ce cas, un foret adapté au bois doit être utilisé.

- Localisez un élément porteur (détecteur recommandé / scanner mural).
- Marquez les trous et effectuez des trous pilotes avec un foret Ø3 mm.
- Vissez le support au bois avec des vis, en vérifiant le niveau.

Remarque (Ne pas utiliser de chevilles lors du montage sur bois)

10. Suspension du téléviseur et sécurité
Assurez-vous que le support est solidement fixé au mur. Soulevez le téléviseur à deux et emboîtez la plaque VESA (partie A) sur l'élément du support (partie B). Vérifiez que les deux côtés sont bien enclenchés et que le téléviseur est correctement positionné. Serrez les deux vis de sécurité conformément à l'illustration.

11. Réglage et entretien
Inclinaison réglable : ±8° – ajustez avec précaution en soutenant le téléviseur.

Pivotement du bras : jusqu'à 180° – selon l'installation et les dimensions du téléviseur.
Nettoyez avec un chiffon sec ou légèrement humide. N'utilisez pas de produits corrosifs ou de solvants.
Environ tous les 2 mois, vérifiez le serrage de toutes les vis de fixation.

12. Garantie
Le produit bénéficie d'une garantie de 24 mois à compter de la date d'achat, couvrant les défauts de fabrication et de matériaux. Les dommages résultant d'une mauvaise installation ou d'une utilisation inappropriée ne sont pas couverts par la garantie.

13. Informations sur l'élimination
Le produit doit être éliminé conformément aux réglementations locales en matière de gestion des déchets. Après utilisation, remettez le produit à un point de collecte sélective. Les éléments métalliques sont recyclables.

Conçu en Pologne par :

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl

Fabriqué en Chine.