



HARDY MagSelfie Stick

Bâton à selfie

Mode d'emploi

FR

Présentation du produit :

HARDY® MagSelfie Stick™ est un selfie stick compact compatible avec la technologie MagSafe. De plus, il dispose d'une fonction 2 en 1 (peut être utilisé comme trépied). Il a la possibilité de prendre des photos à distance à l'aide de la télécommande Bluetooth fournie. HARDY® MagSelfie Stick™ permet d'orienter l'appareil en position horizontale et verticale.

Composition du pack :

- HARDY® MagSelfie Stick™,
- manuel d'utilisation,
- capuchon en silicone pour fixation,
- télécommande Bluetooth,
- étui.

Informations sur le produit :

1. Anneau MagSafe
2. Bras en aluminium
3. Télécommande Bluetooth
4. Trépied
5. Capuchon en silicone pour fixation

Spécifications :

- Nom : HARDY® MagSelfie Stick™
- Modèle : HAR-SEL-01B
- Matériau : ABS + PC + Aluminium
- Distance du signal Bluetooth : 10 m
- Batterie : CR1632
- Compatible avec : smartphones / iOS et Android
- Poids : 170 g
- Plage de longueur : 27 - 72 cm
- Longueur une fois replié : 17 cm
- Bluetooth : 5.0
- Fréquence de transmission : 2,4 GHz
- Plage de fréquence Bluetooth : 2.402 - 2.480 GHz

Précautions :

1. Le produit ne doit pas être démonté ou modifié.
2. Le produit ne doit pas être conservé dans un endroit très humide.
3. Le produit doit être conservé à l'écart des sources de chaleur.
4. En cas de dommage au produit, ne pas l'exposer à l'eau ou à d'autres liquides.

Utilisation :

Deux options de fixation :

1. À l'aide de la technologie MagSafe - fixez l'anneau magnétique à la zone MagSafe de votre smartphone.
2. Montage à l'aide du capuchon en silicone - appliquez le capuchon sur l'anneau MagSafe et fixez le téléphone (option pour les smartphones de 6,1 pouces).

Option de trépied supplémentaire :

Ouvrez le HARDY® MagSelfie Stick™ par le bas et fixez-le sur une surface horizontale stable pour profiter de la fonctionnalité trépied.

Remplacement de la batterie de la télécommande :

Retirez le couvercle arrière de la télécommande pour remplacer la batterie (CR 1632).

*Avant la première utilisation, retirez l'isolant de la télécommande.

Appairage Bluetooth :

Allumez l'appareil en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes, puis activez le Bluetooth sur votre téléphone pour passer en mode recherche, et cliquez sur "HARDY MagSelfie" dans les appareils détectés. Une fois connecté, la lumière verte de la télécommande s'éteindra.

Garantie :

Une mauvaise utilisation ou un placement incorrect de ce produit par les utilisateurs peut entraîner une réduction de sa durée de vie ou des dommages, et tout dommage résultant n'est pas couvert par la garantie ou exonère le fabricant de sa responsabilité. La garantie couvre les défauts de fabrication et les vices matériels. La garantie du fabricant est de 24 mois.

Informations sur le recyclage et l'élimination :

Ce symbole sur le produit, la batterie, la documentation ou l'emballage signifie que les produits et batteries

doivent être remis à des points de collecte sélective des déchets désignés par les autorités locales à la fin de leur période d'utilisation. Cela permet de recycler les DEEE et de les traiter d'une manière qui préserve les précieuses matières et protège la santé humaine et l'environnement.

Déclaration de conformité :

Par la présente, 3mk Sp. z o.o. déclare que ce produit est conforme à la législation communautaire harmonisée pertinente 2014/53/UE ; 2011/65/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse internet suivante (3mk.global/manual).

Conçu en Pologne par :
3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl

