



BlitzBuds™

Căști wireless

Manual de utilizare

RO

1. Prezentarea produsului:

Căștile wireless de tip TWS sunt destinate redării audio wireless și efectuării apelurilor telefonice folosind tehnologia Bluetooth în combinație cu dispozitivele compatibile. Produsul este destinat exclusiv uzului consumatorilor. Nu este un echipament de protecție personală și nu oferă protecție auditivă. Produsul trebuie utilizat conform destinației descrise în acest manual.

2. Componenta setului:

- căști wireless 3mk BlitzBuds,
- capac de încărcare,
- manual de utilizare,
- dopuri de schimb,
- cablu de încărcare USB-C.

3. Specificații tehnice:

- Nume: 3mk BlitzBuds
- Model: TWS-BLITZ-01W
- Versiune Bluetooth: 6.0
- Codec-uri audio: AAC, SBC
- Banda de frecvență radio: 2402 MHz-2480 MHz
- Dimensiune difuzor: 10 mm
- Impedanță: 32 Ω
- Port de încărcare: USB-C

- Banda de frecvență: 20-20000 Hz
- Timp de încărcare a căștilor: 1 h
- Timp de încărcare capac de încărcare: 2 h
- Timp de redare: 6h (26h cu capac de încărcare)
- Timp de standby: până la 120 h
- Capacitate baterie căști: 40 mAh
- Capacitate acumulator capac de încărcare: 500 mAh
- Distanță semnal Bluetooth: până la 10 m
- Curent de încărcare căști: 75 mA

- Curent de încărcare capac de încărcare: 350 mA
- Puterea maximă de transmisie: ≤8 dBm
- Tensiune nominală a bateriei: 3.7 V
- Nivelul presiunii sonore (SPL): 106.5 dB ± 3 @ 1 KHz
- Profile Bluetooth: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
- Tip baterie: acumulator litiu-polimer
- Tensiune și curent de intrare nominal: 5 V / 350 mA

4. Instrucțiuni de utilizare:

Dacă manualul de utilizare al dispozitivelor pe care doriți să le încărcați nu prevede clar altceva, urmați pașii de mai jos:

- Se recomandă utilizarea cablului original de încărcare inclus în set pentru încărcare.
- Nu utilizați încărcătoare sau tehnologii de încărcare rapidă, cu excepția cazului în care acest lucru este specificat în specificațiile produsului.

- Înainte de prima utilizare a căștilor, încărcați capacul de încărcare.

- Led-urile indicatoare de pe capacul de încărcare clipește roșu în timpul încărcării capacului folosind cablul USB-C. După ce este complet încărcat, led-urile încetează să clipească și luminează cu o lumină roșie constantă.

Încărcarea căștilor:

- Plasați căștile în capacul de încărcare pentru a le încărca atunci când semnalizează un nivel scăzut al bateriei.

Funcțiile căștii stângi

- Redare muzică: atingeți de 2 ori
- Pauză muzică: atingeți de 2 ori
- Piesa anterioară: atingeți de 3 ori
- Scăderea volumului: atingeți de 1 dată
- Mod jucător ON/OFF: atingeți de 4 ori

Funcțiile căștii drepte:

- Redare muzică: atingeți de 2 ori
- Pauză muzică: atingeți de 2 ori
- Piesa următoare: atingeți de 3 ori
- Creșterea volumului: atingeți de 1 dată
- Asistent vocal: țineți apăsat 2 secunde

Funcțiile apelării:

- Răspundeți apelului: atingeți de 2 ori (căști stângă sau dreaptă)
- Încheiați apelul: atingeți de 2 ori (căști stângă sau dreaptă)
- Refuzați apelul: țineți apăsat 2 secunde

Activarea căștilor:

1. Deschideți capacul capacului, căștile se vor porni automat.

Dezactivarea căștilor:

1. Introduceți căștile în capac, apoi închideți-l – căștile se vor opri.

Pereche Bluetooth:

- După ce scoateți căștile din capac, căștile se vor porni automat și va începe să clipească ledul, apoi selectați numele Bluetooth „3mk BlitzBuds” pe dispozitiv pentru a vă conecta.

Pereche Bluetooth cu alt dispozitiv:

1. Dacă se află un dispozitiv precedent asociat în apropiere, accesați setările Bluetooth și deconectați conexiunea actuală cu căștile, acestea se vor comuta în modul de asociere și pot fi căutate și asociate cu un alt dispozitiv.

2. Dacă dispozitivul asociat anterior nu se află în apropiere, urmați instrucțiunile din capitoul „Pereche Bluetooth”.

Comutarea între dispozitive asociate:

- Trebuie să accesați setările Bluetooth și să deconectați conexiunea actuală cu căștile, și apoi să accesați setările Bluetooth ale dispozitivului pe care doriți să îl utilizați, după care selectați „Conectare”.

Ștergerea perechii Bluetooth:

- Atunci când căștile sunt pornite și nu sunt conectate la niciun dispozitiv și, după ce le-ați scos din capacul de încărcare, ținând apăsat ambele căști timp de 10 secunde va duce la resetarea căștilor.

5. Informații de siguranță:

Înainte de a începe utilizarea căștilor, citiți sfaturile de mai jos pentru a profita la maximum de capabilitățile lor și a evita situațiile periculoase sau ilegale.

Pierdere auditivă:

- Ascultarea sunetului la un volum ridicat poate provoca daune permanente auzului.

- Atunci când utilizați căștile pentru a asculta muzică sau a efectua apeluri, se recomandă să folosiți volumul minim necesar pentru muzică sau apeluri pentru a evita deteriorarea auzului.

- Expunerea pe termen lung la sunete puternice poate duce la daune ireversibile ale auzului.

- Expunerea la sunete puternice în timpul conducerii poate distra atenția și provoca accidente.

Medii de funcționare:

- Nu utilizați dispozitivul în locuri pline de praf, foarte murdare, cu o suprafață mică sau în apropierea câmpurilor magnetice, pentru a evita defectarea circuitelor interne ale dispozitivului.

- În timpul utilizării dispozitivului, evitați câmpurile magnetice puternice sau aparatele electrice care

Securitatea bateriei:

- Nu demontați sau modificați bateria, nici nu o scufundați în apă și alte lichide, pentru a evita scurgerile de baterie, explozii sau incendii.

- Nu aruncați bateria, nu o îndoiți și nu o perforați. Acest lucru poate provoca scurtcircuitate interne și supraîncălzire.

- Dispozitivul este echipat cu o baterie incorporată, nelocuibilă.

- Nu înlocuiți bateria prin forță pentru a evita deteriorarea bateriei sau a dispozitivului.

- În cazul încărcării căștii atunci când este umedă de transpirație etc., conectorii de încărcare se vor coroda. Ștergeți umezeala cu o cârpă uscată și moale și lăsați să se usuce în mod natural înainte de a reîncărca.

- Nu lăsați căștile în buzunar în timpul spălării hainelor.

- În caz de supraîncălzire, scurgeri, fum sau deformări ale carcasei, opriți imediat utilizarea produsului și contactați serviciul de asistență.

- Produsul conține un acumulator litiu-polimer care nu este destinat înlocuirii de către utilizator.

Securitatea încărcării:

- Atunci când încărcați dispozitivul, priza de alimentare ar trebui să fie instalată în apropierea dispozitivului și să fie ușor accesibilă.

- La finalizarea încărcării sau când nu se efectuează încărcarea, deconectați încărcătorul de la dispozitiv și

scoateți ștecherul din priză.

- Nu lăsați dispozitivul conectat la sursa de alimentare fără supraveghere pentru perioade lungi de timp.

- Pentru încărcare, utilizați un adaptor cu parametrii 5 V DC, min. 350 mA.

6. Măsuri de precauție

1. Căștile ar trebui să fie păstrate într-un loc uscat/ventilat și trebuie evitat contactul cu uleiul, aburul, umezeala și praful pentru a nu degrada performanța produsului.

2. Evitați utilizarea solvenților organici ascuțiți sau a obiectelor care conțin aceste ingrediente pentru curățarea căștilor.

3. Căștile trebuie utilizate corect, conform cerințelor și trebuie acordată atenție impactului mediului asupra produsului. Asigurați-vă că conexiunea nu este perturbată, iar distanța dintre dispozitive nu trebuie să depășească 10 metri.

4. Dacă căștile nu se conectează sau se conectează incorect, nu încercați să le deschideți sau să demontați accesoriile. În caz contrar, garanția nu va fi valabilă.

5. În timpul încărcării căștilor, trebuie utilizat un încărcător standard sau un încărcător specificat de compania noastră.

6. Pentru a asigura utilizarea corectă a căștilor, asigurați-vă că sunt complet încărcate. Utilizarea

necorespunzătoare sau plasarea incorectă a acestui produs de către utilizatori poate duce la scurtarea duratei de viață sau la deteriorări, iar orice deteriorare derivată nu este acoperită de garanție sau nu este responsabilitatea producătorului. Garanția acoperă defectele de fabricație și viciile de materiale. Garanția producătorului este de 24 de luni.

7. Informații privind eliminarea și reciclarea:

Această simbol pe produs, baterie, documentație sau ambalaj indică faptul că produsele și bateriile ar trebui să fie predate la puncte de colectare selectivă a deșeurilor desemnate de autoritățile locale la finalizarea duratei de viață. Aceasta asigură reciclarea deșeurilor WEEE și prelucrarea într-un mod care protejează materialele valoroase și sănătatea umană și mediul.

8. Declarația de conformitate:

Proiectat în Polonia de:
3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl

Fabricat în China.

