



FlowBuds™

Auriculares sem fios
Instruções de utilização

PT

Apresentação do produto

Os 3mk FlowBuds™ são fones de ouvido para qualquer ocasião! Você pode ouvir até 6,5 horas sem precisar recarregar, enquanto realiza suas atividades diárias. O formato ergonômico garante que os fones não caiam nem durante movimentos enérgicos. Leve os FlowBuds™ na viagem, para o escritório ou para a academia. Com os FlowBuds™ o dia passa em boas músicas.

Conteúdo da embalagem:

1. Fones de ouvido sem fio intra-auriculares
2. Estojo de carregamento
3. Cabo de carregamento USB tipo C
4. Manual de instruções
5. Plugues intra-auriculares - S
6. Plugues intra-auriculares - L

Especificações:

- Nome: 3mk FlowBuds
- Tensão de carregamento: DC 5V
- Versão Bluetooth: 5.3
- Tempo de reprodução: 6,5 horas
- Tamanho do alto-falante: 6 mm
- Tempo em espera: 125 dias
- Impedância: 16
- Capacidade da bateria: 40 mAh

- Porta de carregamento: Tipo-C
- Capacidade da bateria do estojo de carregamento: 300 mAh
- Faixa de frequência: 20-20.000Hz
- Distância do sinal Bluetooth: 10 m
- Tempo de carregamento: 1,5 h

Manual de instruções:

Ligando os fones de ouvido

1. Abra a tampa do estojo, os fones ligarão automaticamente.

2. Para ligar os fones no estado de espera, pressione ambos os fones por 3 segundos.

Desligando os fones de ouvido

1. Coloque os fones no estojo e feche-o, os fones se desligarão.
2. Os fones desligarão automaticamente após 5 minutos sem conexão com a fonte de áudio.

Pareamento Bluetooth

Após retirar os fones do estojo, eles ligarão automaticamente e começarão a piscar os LEDs, em seguida, clique no nome Bluetooth "3mk FlowBuds" em seu celular para conectar.

Pareamento Bluetooth de outro dispositivo

Se houver um dispositivo já pareado nas proximidades, você deve acessar as configurações Bluetooth e desconectar a conexão atual com os fones, então eles

entrarão no modo de pareamento e poderão ser pesquisados e pareados com outro dispositivo. 2. Se o dispositivo pareado anteriormente não estiver por perto, siga a seção "Pareamento Bluetooth".

Alternando entre dispositivos pareados

Acesse as configurações Bluetooth e desconecte a conexão atual com os fones, em seguida, vá para as configurações Bluetooth do dispositivo que deseja usar e selecione "Conectar".

Esquecendo o pareamento Bluetooth

Um clique rápido cinco vezes em qualquer fone, quando ligado e não conectado a um dispositivo de origem, fará a desconexão do pareamento e estará pronto para um novo pareamento.

Carregando os fones de ouvido

Coloque o fone na carregadora quando sinalizar baixo nível de carga.

Dicas para uso

1. Se for carregar os fones enquanto estiverem molhados de suor, etc., os contatos de carregamento poderão se corroer. Seque a umidade com um pano macio e deixe secar naturalmente antes de recarregar.
2. Não deixe os fones no bolso ao lavar roupas (calças, camisas, etc.).

Uso do produto

1. Use o cabo de carregamento original para carregar. O carregamento rápido é proibido.
2. Antes do primeiro uso dos fones, carregue o estojo de carregamento.
3. A luz indicadora do estojo de carregamento pisca durante o carregamento do estojo com o cabo USB tipo C. Após o carregamento completo, a luz para de piscar e fica acesa continuamente.
4. A luz indicadora do estojo de carregamento fica acesa continuamente durante o carregamento dos fones. Após o carregamento completo a luz indicadora apaga.

Funções dos fones de ouvido

1. Funções do fone esquerdo
 - Pressão curta
 - 1 clique - diminuir o volume
 - 2 cliques - reproduzir/pausar
 - 3 cliques - assistente

Pressão longa

Pressão longa de 1s - faixa anterior

1. Funções do fone direito

Pressão curta

1 clique - aumentar o volume

2 cliques - reproduzir/pausar

3 cliques - assistente

Pressão longa

Pressão longa de 1s - próxima faixa

1. Funções de chamada
 - Pressão curta
 - 2 cliques - atender/encerrar chamada
 - Pressão longa
 - Pressão longa de 2s - rejeitar chamada

Informações de segurança

Antes de usar os fones de ouvido, leia as dicas abaixo para aproveitar ao máximo suas funcionalidades e evitar situações perigosas ou ilegais.

Perda auditiva

Ouvir sons em volumes altos pode causar danos permanentes à audição. Ao usar fones de ouvido para ouvir música ou fazer chamadas, recomenda-se usar o volume mínimo necessário para música ou chamadas, a fim de evitar danos auditivos. A exposição a sons altos durante a condução pode distrair a atenção do motorista e causar acidentes.

Ambiente de operação

Não use o dispositivo em locais com poeira, sujeira intensa, em superfícies pequenas ou perto de campos magnéticos, para evitar falhas nos circuitos internos do dispositivo. Durante a instalação do dispositivo, evite campos magnéticos fortes ou aparelhos elétricos com forte campo magnético, como fornos e geladeiras. Não use o dispositivo durante tempestades. Tempestades com raios podem causar falhas nos equipamentos ou risco de

choque elétrico. Utilize e armazene o dispositivo em temperaturas entre -10 °C e +40 °C. Temperaturas muito altas ou muito baixas podem causar falhas no dispositivo. Com temperaturas abaixo de 5 °C, a performance da bateria é limitada. Não coloque o dispositivo sob luz solar direta como no painel do carro ou na janela do carro. Não posicione o dispositivo perto de fontes de calor ou chamas expostas, como aquecedores elétricos, fornos, aquecedores de água, fogões, velas ou outros locais onde possam ocorrer altas temperaturas. Não posicione objetos metálicos afiados, como grampos, perto do fone ou alto-falante do dispositivo, pois podem grudar e causar ferimentos.

Saúde infantil

O dispositivo e seus acessórios podem conter pequenas partes. Armazene o dispositivo e seus acessórios em local inacessível a crianças. Crianças podem acidentalmente danificar o dispositivo e seus acessórios ou engolir partes pequenas, o que pode causar asfixia ou outros perigos. O dispositivo não é um brinquedo, as crianças devem usá-lo sob supervisão de um adulto.

Segurança da bateria

Não desmonte nem modifique a bateria, nem a submerja em água ou outros líquidos para evitar vazamentos, explosões ou incêndios. Não jogue a bateria, não a esmague nem a fure. Isso pode causar curtos internos e superaquecimento. O dispositivo possui uma bateria

interna não removível. Não tente trocar a bateria para evitar danos à bateria ou ao dispositivo.

Segurança do carregador

Ao carregar o dispositivo, a tomada deve estar instalada próxima ao dispositivo e deve ser de fácil acesso. Depois de terminar o carregamento ou quando não estiver carregando, desconecte o carregador do dispositivo e retire o plugue da tomada.

Precauções

1. Os fones devem ser armazenados em local seco / ventilado e deve-se evitar o contato com óleo, vapor, umidade e poeira, para não prejudicar o funcionamento do produto.
2. Ao limpar os fones, evite usar solventes orgânicos agressivos ou objetos que contenham esses componentes.
3. Use os fones de forma correta, conforme as instruções e preste atenção à influência do ambiente no produto. Certifique-se de que a conexão seja ininterrupta e que a distância entre os dispositivos não exceda 10 metros.
4. Se os fones não conectarem ou conectarem incorretamente, não tente desmontá-los ou desmontar os acessórios. Caso contrário, a garantia não será válida.
5. Ao carregar os fones, deve-se usar um carregador de carro padrão ou um carregador especificado pela nossa empresa.

6. Para permitir o uso adequado dos fones, deve-se assegurar que estão completamente carregados.

Garantia

O uso inadequado ou o posicionamento incorreto deste produto pelos usuários pode resultar em redução da vida útil ou danos, e qualquer dano decorrente não está coberto pela garantia ou é irrelevante à responsabilidade do fabricante. A garantia cobre defeitos de fabricação e falhas de materiais. A garantia do fabricante é de 24 meses.

Informações sobre descarte e reciclagem

Este símbolo no produto, bateria, documentação ou embalagem indica que os produtos e baterias devem ser entregues a pontos de coleta seletiva designados pelas autoridades locais após o término de sua vida útil. Isso garante que os resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE) sejam reciclados e processados de uma maneira que proteja materiais valiosos e a saúde humana e o meio ambiente.

Declaração de conformidade

A 3mk Protection declara que o produto está em conformidade com a legislação comunitária de harmonização aplicável: 2014/53/UE. O texto completo

da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço da Internet (3mk.global/manual).

Projetado na Polônia por:

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL6222833086
3mk@3mk.pl

Fabricado na China.

