



PastelUp™

Powerbank

Bedienungsanleitung

DE



Produktpräsentation:

1. Drahtloses Laden für Apple Watch
2. Drahtloses Laden mit MagSafe
3. Integriertes USB-C - Lightning Kabel
4. Integriertes USB-C Kabel
5. LED-Display
6. Ein/Aus-Schalter
7. USB-A Anschluss
8. USB-C Anschluss

Produktbeschreibung:

PastelUp™ - ist ein elegantes und funktionales Gerät, das es ermöglicht, mehrere Geräte gleichzeitig aufzuladen. Es ist für Apple-Produkte konzipiert und enthält ein USB-C - Lightning Kabel sowie ein USB-C Kabel, was Vielseitigkeit und Komfort bietet. Dank der Kompatibilität mit der MagSafe-Technologie und der Möglichkeit, die Apple

Watch drahtlos aufzuladen, bietet PastelUp™ moderne Lösungen für anspruchsvolle Benutzer. Darüber hinaus ist die Powerbank mit einem leicht ablesbaren LED-Display ausgestattet, das den Ladezustand anzeigt. Erhältlich in 4 Farben.

Lieferumfang:

- Powerbank 3mk PastelUp™
- Bedienungsanleitung

Technische Spezifikationen:

- Modellname: 3mk PastelUp™
- Modellnummer: je nach Farbe:
 - schwarz PB-DAS-10-BLA
 - rosa PB-DAS-10-PIN
 - blau PB-DAS-10-BLU
 - weiß PB-DAS-10-WHI
- Batteriekapazität: 10000 mAh (3.7V/37Wh)
- Ausgangsstrom USB-C: 3A max.
- Ausgangsstrom USB-A: 4,5A max.
- Ausgangsspannung: 5V, 9V, 12V
- Eingangsspannung: 5V, 9V
- Art des Anschlusses: USB-A, USB-C, Lightning
- Drahtloses Laden: 15W max.
- Drahtloses Laden für Apple Watch: 3W
- Kompatibilität: MagSafe / Qi

- Informationen zur Batterielebensdauer: Bis zu 500 Lade-/Entladezyklen.
- Funkdaten: Sendeleistung: 5W, Frequenz: 100-205 kHz.
- Material: ABS-Kunststoff / Silikon
- Ladezeit der Powerbank von 0% auf 100%: 3,5h

Bedienungsanleitung:

1. Laden der Powerbank:
 - Anschluss an die Stromversorgung: Schließen Sie das USB-C-Kabel an den Type-C-Anschluss der Powerbank an. Das andere Ende des Kabels schließen Sie an ein Netzladegerät oder eine andere USB-Stromquelle an.
 - Überwachung des Ladezustands: Das LED-Display auf der Powerbank zeigt den Ladezustand in Prozent an.
2. Laden von Geräten:
 - Über das integrierte USB-C-Kabel: Ziehen Sie das integrierte USB-C-Kabel aus der Powerbank und schließen Sie es an das Gerät an, das Sie aufladen möchten.
 - Über das integrierte USB-C auf Lightning-Kabel: Ziehen Sie das integrierte USB-C auf Lightning-Kabel aus der Powerbank und schließen Sie es an das Gerät mit Lightning-Anschluss (z.B. iPhone) an, und das USB-C Ende schließen Sie an den Type-C-Anschluss der Powerbank an.

- Über den USB-A Anschluss: Schließen Sie ein USB-A Kabel an den USB-A Anschluss der Powerbank an, und das andere Ende des Kabels an das Gerät, das Sie aufladen möchten.

3. Drahtloses Laden mit MagSafe:

- Platzieren Sie das für drahtloses Laden geeignete Gerät auf der vorgesehenen MagSafe-Ladefläche der Powerbank.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät richtig positioniert ist, damit das Laden beginnt.

4. Laden der Apple Watch:

- Platzieren Sie die Apple Watch auf dem vorgesehenen Ladebereich der Powerbank.
- Stellen Sie sicher, dass die Apple Watch korrekt positioniert ist, damit das Laden beginnt.

5. Durchleitungs-Technologie - Die Powerbank ist mit Durchleitungs-Technologie ausgestattet, was bedeutet, dass sowohl die Powerbank als auch die angeschlossenen Geräte gleichzeitig aufgeladen werden können.

Sicherheitsvorkehrungen und Wartung:

- An einem trockenen Ort lagern, Kontakt mit Wasser vermeiden, nicht überhitzen.
- Vor Kindern schützen: Erstickungsgefahr, elektrische Schläge oder Verbrennungen.
- Verwenden Sie keine beschädigten Powerbanks: Beschädigte Teile können ein Brand- oder

Explosionsrisiko darstellen.

- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser: Risiko von elektrischem Schlag, Kurzschluss oder Explosion.
- Nicht hohen Temperaturen aussetzen: Risiko von Überhitzung, Explosion oder Brand.

- Warnungen: Nicht auseinanderbauen, außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, nicht bei extremen Temperaturen verwenden.
- Wartung: Bewahren Sie die Powerbank an einem trockenen und kühlen Ort auf und laden Sie die Powerbank regelmäßig, auch wenn sie nicht verwendet wird, um ihre Kapazität zu erhalten.

Hinweise

Aufgrund des Verarbeitungsprozesses ist die nominelle Ausgangskapazität niedriger als die Batteriekapazität.

1. Um die Stromversorgung einzuschalten, drücken Sie die Einschalttaste. Auf dem Display leuchten helle LEDs, die den Ladezustand der Powerbank anzeigen. Um die Stromversorgung auszuschalten, klicken Sie einmal auf die Einschalttaste. Wenn die Powerbank nicht verbunden ist, wechselt sie automatisch nach 30 Sekunden in den Standby-Modus.
2. Um eine lange Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, empfehlen wir, die Powerbank regelmäßig aufzuladen (mindestens einmal alle 5 Monate).

3. Unsachgemäße Verwendung des Produkts kann zu Schäden führen sowie eine Gefahr für Personen und Eigentum darstellen.
4. Der Verbraucher haftet für Schäden an Personen und Eigentum, die aus der Nichteinhaltung der Bedienungsanleitung oder dem Ignorieren von Warnungen resultieren. Das Unternehmen übernimmt in solchen Fällen keine rechtliche Verantwortung.

5. Es ist strengstens untersagt, dieses Produkt von nicht qualifizierten Personen zu zerlegen. Die Nichteinhaltung dieses Verbots führt zum Verlust aller Garantien.
6. Es sollten keine Haushaltsgeräte oder Lasten, die den Ausgangsstrom überschreiten (geschützter Stromkreis), an dieses Produkt angeschlossen werden.
7. Intensive physikalische Einwirkungen auf das Produkt, wie Klopfen, Werfen, Treten oder Quetschen, sollten vermieden werden.
8. Die Verwendung von Hochspannungs-Ladegeräten (über 35W) oder das vollständige Entladen der Powerbank wird nicht empfohlen. Wir empfehlen, die Energie aufzuladen, wenn der Ladezustand auf 10% sinkt. Das Gerät sollte ausschließlich mit einem 3mk Ladegerät mit einer Leistung von maximal 35W und dem im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabel betrieben werden. Selbst bei Nichtbenutzung sollte die Powerbank regelmäßig aufgeladen werden.

Wenn die Powerbank aufgeladen werden muss, schließen Sie sie an eine Stromquelle an. Das Gerät schneidet automatisch den Strom ab, wenn es vollständig aufgeladen ist – Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass die Batterie überladen wird. Dies ist eine von vielen Sicherheitsvorkehrungen, die wir in diesem Gerät implementiert haben, um die Qualität der Batterie zu verbessern und ihre Lebensdauer zu verlängern.

Hinweis: Laden Sie die Powerbank nicht auf, wenn sichtbare Schäden, eine auslaufende oder aufgeblähte Batterie vorhanden sind. Es ist auch verboten, das Gerät an unbekannte, nicht überprüfte oder defekte Stromquellen anzuschließen.

Beim Laden der Powerbank das Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen. Stellen Sie sicher, dass die Powerbank an einem gut belüfteten Ort, fern von brennbaren Materialien und Wärmequellen, aufbewahrt wird.

Garantie:

Unsachgemäße Verwendung oder falsche Platzierung dieses Produkts durch die Benutzer kann zu einer verkürzten Lebensdauer oder Beschädigung führen, und alle daraus resultierenden Schäden sind nicht durch die Garantie abgedeckt oder unterliegen nicht der Verantwortung des Herstellers. Die Garantie deckt

Fabrikationsfehler und Materialfehler ab. Die Herstellergarantie beträgt 24 Monate.

Informationen zur Entsorgung und Recycling:

Dieses Symbol auf dem Produkt, der Batterie, der Dokumentation oder der Verpackung bedeutet, dass Produkte und Batterien nach ihrem Lebenszyklus an die vom lokalen Behörden festgelegten Sammelstellen übergeben werden sollten. Dadurch wird das WEEE-Abfallmaterial recycelt und auf eine Weise verarbeitet, die die wertvollen Materialien schützt und die Gesundheit des Menschen sowie die Umwelt schützt.

Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt 3mk Protection, dass das Produkt den relevanten europäischen Harmonisierungsvorschriften entspricht: 2014/53/EU; 2011/65/EU; (EU) 2023/154. Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar (3mk.global/manual).

Entwickelt in Polen von:

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl

Hergestellt in China.

