



FlowBuds 6.0™

Casque sans fil

Mode d'emploi

FR

Mode d'emploi FlowBuds 6.0™

3mk FlowBuds 6.0™ Écouteurs sans fil

1. Présentation du produit :

Les écouteurs sans fil de type TWS sont destinés à la lecture sans fil de son et à la réalisation d'appels téléphoniques en utilisant la technologie Bluetooth en conjonction avec des appareils compatibles. Le produit est exclusivement destiné à un usage consommateur. Ce n'est pas un moyen de protection individuelle et ne fournit aucune protection auditive. Le produit doit être utilisé conformément à l'usage décrit dans ce mode d'emploi.

2. Composition de l'ensemble :

- 3mk FlowBuds 6.0™
- étui de chargement,
- mode d'emploi,
- embouts interchangeable.

3. Spécifications techniques :

- **Nom** : 3mk FlowBuds 6.0
- **Modèle** : TWS-FLOW-02B/TWS-FLOW-02W/TWS-FLOW-02P/TWS-FLOW-02G/TWS-FLOW-02L/TWS-FLOW-02S
- **Version Bluetooth** : 6.0

- **Codecs audio** : SBC, AAC
- **Plage de fréquence radio** : 2402 MHz-2480 MHz
- **Taille du haut-parleur** : 6 mm
- **Impédance** : 16 Ω
- **Port de chargement** : USB-C
- **Plage de fréquence** : 20-20 000 Hz
- **Temps de chargement des écouteurs** : 1h
- **Temps de chargement de l'étui** : 2h
- **Temps de lecture** : env. 4h (20h avec étui de chargement)
- **Temps de veille** : jusqu'à 100 heures
- **Capacité de la batterie des écouteurs** : 25 mAh
- **Capacité de la batterie de l'étui** : 230 mAh
- **Distance du signal Bluetooth** : 10 m
- **Courant de charge des écouteurs** : 0.025A
- **Courant de charge de l'étui** : 0.2A
- **Puissance d'émission maximale** : 5mW
- **Tension nominale de la batterie** : DC 5V
- **Niveau de pression acoustique (SPL)** : 99 dB
- **Tension d'entrée et courant nominal** : DC 5V, 0.2A
- **Classe d'étanchéité** : IPX4 (conformément à la norme EN 60529).

- **Catégorie et modèle de la batterie** : Pile portable à usage général 701230/400909
- **Fabricant de la batterie** : 3mk Protection Sp. z o.o. Krotoszyńska 35, B-02/4a 63-400 Ostrów Wielkopolski

- **Lieu de fabrication** : Suizhou City, Province du Hubei, Chine

- **Date de fabrication** : 062026
- **Masse de la batterie** : 4,9 g (pour la cellule 701230) / 0,9g (pour la cellule 400909)

- **Capacité de la batterie** : 230 mAh (étui) / 25 mAh (écouteurs)
- **Composition chimique de la batterie** : Lithium-ion polymère
- **Substances dangereuses dans la batterie** : aucune, sauf les standards Cd, Hg, Pb
- **Agent extincteur** : Poudre extinctrice ABC, CO2
- **Ressources critiques (concentration >0,1 %)** : Lithium, graphite naturel

4. Mode d'emploi :

Sauf indication contraire dans le mode d'emploi des appareils que vous souhaitez charger, procédez comme suit : Pour le chargement, il est recommandé d'utiliser un câble 3mk de type C. N'utilisez pas de chargeurs ni de technologies de charge rapide, sauf indication contraire dans les spécifications du produit. Avant la première utilisation des écouteurs, chargez l'étui de chargement. Les voyants de l'étui de chargement clignotent pendant son chargement à l'aide du câble USB-C. Une fois complètement chargé, les voyants arrêtent de clignoter et émettent une lumière fixe.

Charge des écouteurs : Placez les écouteurs dans l'étui de chargement pour les charger lorsqu'ils signalent un faible niveau de charge.

Fonctions de l'écouteur gauche :

- **Clic court (1 pression)** : pause/reprise de la musique en cours
- **Clic court (2 pressions)** : diminution du volume
- **Clic court (3 pressions)** : retour à la musique précédente
- **Appui long (maintien de 2 secondes)** : activation de l'assistant vocal

Fonctions de l'écouteur droit :

- **Clic court (1 pression)** : pause/reprise de la musique en cours
- **Clic court (2 pressions)** : augmentation du volume
- **Clic court (3 pressions)** : passage à la musique suivante
- **Appui long (maintien de 2 secondes)** : activation de l'assistant vocal

Fonctions d'appel :

- **Clic court (1 pression)** : réception/fin d'un appel téléphonique.
- **Appui long (maintien de 2 secondes)** : rejet de l'appel vocal.

Allumage des écouteurs :

1. Ouvrez le couvercle de l'étui, retirez les écouteurs, ils s'allument automatiquement.

2. Pour allumer les écouteurs en mode veille, maintenez les deux écouteurs enfoncés pendant 2 secondes.

Extinction des écouteurs :

1. Remettez les écouteurs dans l'étui, puis fermez-le, les écouteurs s'éteindront.
2. Pressez longuement les deux écouteurs pendant 6 secondes pour les éteindre.

Appairage Bluetooth : Une fois les écouteurs sortis de l'étui, ils s'allument automatiquement et la LED commence à clignoter, puis cliquez sur le nom Bluetooth "3mk FlowBuds 6.0" sur votre téléphone ou autre appareil pour vous connecter.

Appairage Bluetooth d'un autre appareil :

1. Si un appareil précédemment appairé est à proximité, accédez aux paramètres Bluetooth et déconnectez la connexion actuelle avec les écouteurs, ils passeront alors en mode d'appairage et pourront être à nouveau recherchés et appariés avec un autre appareil.
2. Si l'appareil précédemment appairé n'est pas à proximité, suivez le chapitre « Appairage Bluetooth ».

Changement entre les appareils appairés : Accédez aux paramètres Bluetooth et déconnectez la connexion actuelle avec les écouteurs, puis rendez-vous dans les paramètres Bluetooth de l'appareil que vous souhaitez utiliser et sélectionnez « Connecter ».

Oublier le couplage Bluetooth : Lorsque les écouteurs sont allumés et non connectés à un appareil, un rapide clic

- cinq fois sur le bouton de n'importe quel écouteur efface la liste de couplage Bluetooth enregistrée.

5. Informations de sécurité :

Avant d'utiliser les écouteurs, lisez les conseils ci-dessous pour en tirer le meilleur parti et éviter des situations dangereuses ou illégales.

Perte d'audition : Écouter des sons à volume élevé peut endommager de façon permanente votre audition. Lors de l'utilisation des écouteurs pour écouter de la musique ou passer des appels, il est recommandé d'utiliser le volume minimal requis pour la musique ou les appels afin d'éviter des dommages auditifs. L'exposition à des sons forts pendant la conduite peut distraire l'attention du conducteur et entraîner un accident.

Environnement de fonctionnement :

- Ne pas utiliser l'appareil dans des zones poussiéreuses, fortement sales, de petite taille ou à proximité de champs magnétiques pour éviter des défaillances des circuits internes de l'appareil.
- Lors de l'installation de l'appareil, évitez de fortes champs magnétiques ou des appareils électriques avec un champ magnétique puissant, tels que les fours et les réfrigérateurs.
- Ne pas utiliser l'appareil pendant un orage. Un orage peut endommager l'équipement ou présenter un risque d'électrocution.

- Utilisez l'appareil dans une plage de températures de -15°C à +35°C, et conservez l'appareil et ses accessoires dans une plage de températures de -20°C à +60°C. Des températures ambiantes trop élevées ou trop basses peuvent endommager l'appareil.
- À des températures inférieures à 5°C, les performances de la batterie sont limitées.
- Ne laissez pas l'appareil dans des endroits exposés à la lumière directe du soleil, comme le tableau de bord d'une voiture.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur ou de flammes nues, telles que des chauffages électriques, des poêles, des chauffe-eau, des fours, des bougies ou d'autres endroits où des températures élevées peuvent être atteintes.
- Évitez de placer des objets métalliques tranchants, tels que des épingles, à proximité de l'écouteur ou des haut-parleurs de l'appareil, car ils peuvent s'y coller et causer des blessures corporelles.

Santé des enfants : L'appareil et ses accessoires peuvent contenir de petites pièces. L'appareil et ses accessoires doivent être conservés hors de portée des enfants. Les enfants peuvent accidentellement endommager l'appareil et ses accessoires ou ingérer de petites pièces, ce qui peut entraîner un risque de suffocation ou d'autres dangers. L'appareil n'est pas un jouet, les enfants doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte.

Sécurité de la batterie :

- Ne pas démonter ni modifier la batterie, ni la plonger dans l'eau ou d'autres liquides, pour éviter les fuites, les explosions ou les incendies de batterie.
- Ne pas jeter la batterie, l'écraser ou la percer. Cela peut causer des courts-circuits internes et un surchauffage.
- L'appareil est équipé d'une batterie intégrée non remplaçable. Ne pas remplacer la batterie vous-même afin d'éviter d'endommager la batterie ou l'appareil.
- Lors de la charge de l'écouteur lorsqu'il est humide de sueur, etc., les contacts de charge subiront une corrosion. Époussetez l'humidité avec un chiffon sec et doux et laissez sécher naturellement avant de recharger.
- Ne laissez pas les écouteurs dans votre poche pendant que vous lavez des vêtements.
- Remplacement de la batterie : Pour assurer la protection contre l'intrusion d'eau (IPX4) et la sécurité d'utilisation, la batterie intégrée est non remplaçable par l'utilisateur final. Le remplacement peut être effectué uniquement par des professionnels qualifiés indépendants.

Sécurité lors de la charge : Lors du chargement de l'appareil, la prise d'alimentation doit être installée à proximité de l'appareil et doit être facilement accessible. Une fois le chargement terminé ou lorsque la charge n'est

pas en cours, débranchez le chargeur de l'appareil et retirez la prise de la prise.

6. Précautions :

1. Les écouteurs doivent être stockés dans un endroit sec et ventilé et éviter tout contact avec de l'huile, de la vapeur, de l'humidité et de la poussière pour ne pas nuire au fonctionnement du produit.
2. Pour nettoyer les écouteurs, évitez d'utiliser des solvant organiques agressifs ou des objets contenant ces composants.
3. Les écouteurs doivent être utilisés correctement, conformément aux exigences, et être attentifs à l'influence de l'environnement sur le produit. Veillez à ce que la connexion ne soit pas perturbée, et la distance entre les appareils ne doit pas dépasser 10 mètres.
4. Si les écouteurs ne se connectent pas ou se connectent incorrectement, ne les démontez pas, ni n'essayez de retirer accessoires. Sinon, la garantie ne sera pas valide.
5. Lors de la charge des écouteurs, utilisez un chargeur standard ou un chargeur spécifié par notre entreprise.
6. Pour permettre une utilisation correcte des écouteurs, assurez-vous qu'ils sont complètement chargés. Une mauvaise utilisation ou un placement incorrect de ce produit par les utilisateurs peut entraîner un raccourcissement de sa durée de vie ou des dommages, et

tout dommage résultant n'est pas couvert par la garantie ou la responsabilité du fabricant.

La garantie couvre les défauts de fabrication et les vices cachés. La garantie du fabricant est de 24 mois.

7. Informations sur l'élimination et le recyclage :

La présence du symbole WEEE signifie qu'après utilisation, le produit ne peut pas être traité comme un déchet municipal. Il doit être remis à un point de collecte désigné pour les déchets électriques et électroniques afin d'être recyclé. Cela permet de récupérer et de traiter les déchets WEEE de manière à protéger les matières précieuses, la santé humaine et l'environnement.

8. Déclaration de conformité :

Par la présente, 3mk Protection déclare que le produit est conforme aux directives communautaires pertinentes : 2014/53/UE ; 2023/1542 ; RoHS 2011/65/UE (2015/863). Le texte complet de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse suivante (3mk.global/manual).

Conçu en Pologne par : 3mk Protection Sp. z o.o. Krotoszyńska 35, B-02/4a 63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl

Fabriquée en Chine.

