



Bike Holder Pro

Uchwyt na telefon

Instrukcja obsługi

PL

Instrukcja Obsługi 3mk Bike Holder Pro

1. Opis produktu:

Uchwyt na rower Bike Holder Pro został zaprojektowany, aby bezpiecznie zamontować smartfon na kierownicy roweru, hulajnogę lub motocykla. Umożliwia łatwy dostęp do nawigacji i połączeń podczas jazdy. Nie używać w jeździe wyczynowej.

2. Skład zestawu:

- Bike Holder Pro
- Gumowe podkładki dopasowujące
- Instrukcja obsługi

3. Funkcje:

- Uniwersalne dopasowanie do większości modeli smartfonów
- Rotacja o 360 stopni dla optymalnych kątów widzenia
- Wytrzymałe i odporne na warunki atmosferyczne materiały
- Łatwa instalacja i demontaż
- Kompatybilność z rowerem, hulajnogą oraz motocyklem

4. Specyfikacja techniczna:

Nazwa modelu: Bike Holder Pro

Model: 3MKHPPRO

Kolor: Czarny

Materiał: ABS

Przeznaczenie: Uchwyt do montażu smartfona

Grubość kierownicy: 16–35 mm

Rotacja: 360°

5. Montaż uchwytu:

1. Wybierz miejsce instalacji

Wybierz odpowiednie miejsce na kierownicy roweru, w którym smartfon będzie łatwo dostępny i widoczny podczas jazdy.

2. Przygotuj podkładki

Dobierz załączone w zestawie gumowe podkładki tak, aby idealnie dopasować uchwyt do grubości Twojej kierownicy (16–35 mm).

3. Przymocuj uchwyt

Umieść mechanizm mocujący wokół kierownicy. Dokręć śrubę, aż uchwyt będzie pewnie zamocowany.

4. Sprawdź stabilność

Po zamocowaniu delikatnie porusz uchwytem, aby potwierdzić, że jest pewnie przymocowany i nie obraca się.

6. Użytkowanie:

1. Włóż smartfon

Otwórz ramiona uchwytu przekręcając pokrętkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (w lewo). Umieść smartfon w uchwycie, upewniając się, że wszystkie boki są bezpiecznie trzymane.

2. Dostosuj kąt widzenia

Obróć głowicę uchwytu, aby uzyskać preferowany kąt widzenia. Dokręć pokrętkę przy głowicy mocującej zgodnie z ruchem wskazówek zegara (w prawo), aby zablokować pozycję.

7. Bezpieczeństwo i ostrzeżenia:

- Nigdy nie reguluj uchwytu ani nie wkładaj telefonu podczas jazdy – wykonuj te czynności wyłącznie na postoju.
- Przed każdą podróżą sprawdź dokręcenie śrub i stabilność mocowania.
- Niewłaściwy montaż może uszkodzić telefon i prowadzić do utraty gwarancji.
- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci.

8. Konserwacja i przechowywanie:

Okresowo sprawdzaj uchwyt i mechanizm mocujący, aby upewnić się, że są mocne i pewne. Czyść uchwyt wyłącznie wilgotną szmatką, aby usunąć kurz i

zanieczyszczenia. Nie używać środków chemicznych ani rozpuszczalników.

9. Gwarancja:

Niewłaściwe użytkowanie lub nieprawidłowe umieszczenie tego produktu przez użytkowników może skutkować skróceniem żywotności lub uszkodzeniem, a wszelkie wynikające z tego uszkodzenia nie są objęte gwarancją lub nie są obojętne odpowiedzialnością producenta. Gwarancja obejmuje usterki fabryczne i wady materiałowe. Gwarancja producenta to 24 miesiące.

10. Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu:

Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Po zakończeniu użytkowania oddaj produkt do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Elementy metalowe nadają się do recyklingu.

Zaprojektowano w Polsce przez:

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Wyprodukowano w Chinach.

