



Bike Holder Pro

Držák na telefon

Návod k použití

CZ

Uživatelská příručka 3mk Bike Holder Pro

1. Popis produktu:

Držák na kolo Bike Holder Pro byl navržen tak, aby bezpečně připevnil smartphone na řídítka kola, koloběžky nebo motocyklu. Umožňuje snadný přístup k navigaci a hovorům během jízdy. Nepoužívejte při závodní jízdě.

2. Složení sady:

- Bike Holder Pro
- Gumové podložky pro přizpůsobení
- Uživatelská příručka

3. Funkce:

- Univerzální přizpůsobení pro většinu modelů smartphonů
- Rotace o 360 stupňů pro optimální úhly pohledu
- Odolné a povětrnostním vlivům odolné materiály
- Snadná instalace a demontáž
- Kompatibilita s kolem, koloběžkou a motocyklem

4. Technická specifikace:

Název modelu: Bike Holder Pro

Model: 3MKHPPRO

Barva: Černá

Materiál: ABS

Účel: Držák pro montáž smartphonu

Průměr řídítek: 16–35 mm

Rotace: 360°

5. Montáž držáku:

1. Vyberte místo instalace

Vyberte vhodné místo na řídítkách kola, kde bude smartphone snadno dostupný a viditelný během jízdy.

2. Připravte podložky

Vyberte přiložené gumové podložky tak, aby dokonale přizpůsobily držák průměru vašich řídítek (16–35 mm).

3. Připevněte držák

Umístěte upevňovací mechanismus kolem řídítek. Utáhněte šroub, dokud nebude držák pevně připevněn.

4. Zkontrolujte stabilitu

Po připevnění jemně pohybuje držákem, abyste se ujistili, že je pevně připevněn a neotáčí se.

6. Použití:

1. Vložte smartphone

Otevřete ramena držáku otočením knoflíku proti směru hodinových ručiček (doleva). Umístěte smartphone do držáku a ujistěte se, že všechny strany jsou bezpečně drženy.

2. Nastavte úhel pohledu

Otočte hlavou držáku, abyste získali preferovaný úhel pohledu. Utáhněte knoflík u upevňovací hlavy ve směru hodinových ručiček (doprava), abyste zablokovali polohu.

7. Bezpečnost a varování:

- Nikdy neupravujte držák ani nevkládejte telefon během jízdy – tyto úkony provádějte pouze při zastavení.
- Před každou jízdou zkontrolujte utažení šroubů a stabilitu upevnění.
- Nesprávná montáž může poškodit telefon a vést ke ztrátě záruky.
- Produkt není určen pro děti.

8. Údržba a skladování:

Pravidelně kontrolujte držák a upevňovací mechanismus, abyste se ujistili, že jsou pevné a bezpečné. Čistěte držák pouze vlhkým hadříkem, abyste odstranili prach a nečistoty. Nepoužívejte chemické prostředky ani rozpouštědla.

9. Záruka:

Nesprávné použití nebo nesprávné umístění tohoto produktu uživateli může vést ke zkrácení životnosti nebo poškození, a veškeré z toho vyplývající škody nejsou kryty zárukou ani nejsou odpovědností výrobce. Záruka

pokrývá výrobní vady a materiálové vady. Záruka výrobce je 24 měsíců.

10. Informace o likvidaci a recyklaci:

Produkt by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o nakládání s odpady. Po ukončení používání odevzdejte produkt na místo pro sběr odpadu. Kovové části jsou recyklovatelné.

Navrženo v Polsku:

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Vyrobeno v Číně.

