



3mk Fitpods™

Căști wireless

Manual de utilizare

RO

1. Prezentarea produsului:

Căștile wireless de tip TWS sunt destinate redării wireless a sunetului și efectuării apelurilor telefonice prin utilizarea tehnologiei Bluetooth împreună cu dispozitive compatibile.

Produsul este destinat exclusiv utilizării de consum. Nu este un mijloc de protecție individuală și nu oferă protecție auditivă. Produsul trebuie utilizat conform destinației descrise în această instrucțiune.

2. Componenta pachetului:

- căști wireless 3mk FitPods,
- carcasă de încărcare,
- instrucțiuni de utilizare,
- dopuri interschimbabile,
- cablu de încărcare USB-C.

3. Specificații tehnice:

- Nume: 3mk FitPods
- Model: TWS-FIT-01B
- Versiune Bluetooth: 6.0
- Codecuri audio: AAC, SBC
- Banda de frecvență radio: 2402 MHz-2480 MHz
- Dimensiunea difuzorului: 10 mm
- Impedanța: 32 Ω

- Port de încărcare: USB-C
- Interval de frecvențe: 20-20000 Hz
- Timp de încărcare a căștilor: 1.5 h
- Timp de încărcare a carcasei de încărcare: 1.5 h
- Timp de redare: 6h (25h cu carcasa de încărcare)
- Timp de standby: până la 120 h
- Capacitatea bateriei căștilor: 40 mAh
- Capacitatea acumulatorului carcasei de încărcare: 500 mAh

- Distanța semnalului Bluetooth: până la 10 m
- Curentul de încărcare a căștilor: 30 mA
- Curentul de încărcare a carcasei de încărcare: 400 mA
- Puterea maximă de emisie: ≤8 dBm
- Tensiunea nominală a bateriei: 3.7 V
- Nivelul presiunii acustice (SPL): 108 dB ± 1.5 @ 1 KHz
- Profile Bluetooth: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
- Tip de baterie: acumulator litiu-polimer
- Tensiunea și curentul nominal de intrare: 5 V / 400 mA

4. Instrucțiuni de utilizare:

În absența unor instrucțiuni de utilizare a dispozitivelor pe care doriți să le încărcați, procedați astfel:

- Se recomandă utilizarea cablului de încărcare original inclus în pachet pentru încărcare.
- Nu utilizați încărcătoare sau tehnologii de încărcare rapidă, cu excepția cazului în care este specificat altfel în specificațiile produsului.

- Înainte de prima utilizare a căștilor, trebuie să încărcați carcasa de încărcare.
- LED-urile de control ale carcasei de încărcare clipește roșu în timpul încărcării carcasei cu ajutorul unui cablu USB-C. Odată ce încărcarea este completă, LED-urile încetează să clipească și luminează constant cu roșu.
- Încărcarea căștilor:**
- Puneți căștile în carcasa de încărcare pentru a le încărca atunci când indică un nivel scăzut al bateriei.
- Funcții ale căștii stângi**
- Redare muzică: apăsați de 2 ori
- Pauză muzică: apăsați de 2 ori
- Melodie anterioară: apăsați de 3 ori
- Reducerea volumului: apăsați o dată
- ANC/Mod transparent/Oprire ANC: țineți apăsat 3 secunde
- Funcții ale căștii drepte**
- Redare muzică: apăsați de 2 ori
- Pauză muzică: apăsați de 2 ori
- Melodie următoare: apăsați de 3 ori
- Creșterea volumului: apăsați o dată
- Asistent vocal: țineți apăsat 2 secunde
- Funcții de apelare**
- Acceptarea apelului: apăsați de 2 ori (căști stângă sau dreaptă)
- Încheierea apelului: apăsați de 2 ori (căști stângă sau dreaptă)

- Respingeți apelul: țineți apăsat 2 secunde
- Activarea căștilor:**
- 1. Deschideți capacul carcasei, căștile se vor activa automat.
- Dezactivarea căștilor:**
- 1. Introduceți căștile în carcasă, apoi închideți-o – căștile se vor dezactiva.
- Pereche Bluetooth:**
- După ce scoateți căștile din carcasă, căștile se activează automat și LED-ul va începe să clipească, apoi alegeți numele Bluetooth „3mk FitPods” pe dispozitiv pentru a vă conecta.
- Pereche Bluetooth la alt dispozitiv:**
- 1. Dacă există deja un dispozitiv asociat în apropiere, accesați setările Bluetooth și deconectați conexiunea curentă cu căștile, atunci se vor comuta în modul de împerechere și le veți putea căuta din nou pentru a le asocia cu un alt dispozitiv.
- 2. Dacă dispozitivul asociat anterior nu se află în apropiere, urmați capitoul „Pereche Bluetooth”.
- Comutarea între dispozitivele asociate:
- Accesați setările Bluetooth și deconectați conexiunea curentă cu căștile, apoi accesați setările Bluetooth ale dispozitivului pe care doriți să îl utilizați, apoi selectați „Conectare”.
- Uitarea asocierii Bluetooth:**

- Atunci când căștile sunt activate și nu sunt conectate la niciun dispozitiv și se află în afara carcasei de încărcare, o apăsare prelungită a ambelor căști timp de 10 secunde va duce la resetarea căștilor.
- 5. Informații de siguranță:**
- Înainte de a începe utilizarea căștilor, citiți următoarele sfaturi pentru a profita la maximum de capacitățile acestora și pentru a evita situații periculoase sau ilegale.
- Pericolul pierderii auzului:**
- Ascultarea sunetului la un volum ridicat poate deteriora permanent auzul.
- Atunci când utilizați căștile pentru a asculta muzică sau pentru a face apeluri, se recomandă utilizarea volumului minim necesar pentru muzică sau apeluri, pentru a evita deteriorarea auzului.
- Expunerea prelungită la sunete tare poate conduce la deteriorarea iremediabilă a auzului.
- Expunerea la sunete tare în timpul conducerii poate distragă atenția și poate duce la accidente.
- Medii de utilizare:**
- Nu utilizați dispozitivul în locuri prăfuite, foarte murdare, cu o suprafață mică sau în apropierea câmpurilor magnetice, pentru a evita defectarea circuitelor interne ale dispozitivului.
- Atunci când utilizați dispozitivul, evitați câmpurile magnetice puternice sau dispozitivele electrice care

- generează astfel de câmpuri.
- Nu utilizați dispozitivul în timpul unei furtuni. Furtuna cu fulgere poate cauza defecțiuni ale echipamentului sau risc de electrocutare.
- Dispozitivul trebuie folosit la temperaturi între 0°C ~ 40°C, iar produsul și accesoriile trebuie păstrate la temperaturi între -10°C~45 °C. O temperatură prea mare sau prea scăzută a mediului poate cauza defectarea dispozitivului. La temperaturi sub -10°C, performanța bateriei este limitată.
- Nu trebuie să plasați dispozitivul în locuri expuse la razele directe ale soarelui, cum ar fi tabloul de bord al unui vehicul.
- Nu plasați dispozitivul în apropierea surselor de căldură sau a surselor de foc expuse, cum ar fi radiatoarele electrice, sobe, aparate de apă caldă, cuptoare, lumânări sau alte locuri unde pot apărea temperaturi ridicate.
- Nu plasați obiecte metalice ascuțite în apropierea căștii sau difuzorului dispozitivului.
- Sănătatea copiilor:**
- Dispozitivul și accesoriile acestuia pot conține părți mici. Dispozitivul și accesoriile trebuie păstrate într-un loc inaccesibil copiilor. Copiii pot deteriora accidental dispozitivul și accesoriile sau pot înghiți părțile mici, ceea ce poate provoca sufocare sau alte pericole.
- Produsul nu este destinat copiilor sub 3 ani.

- Dispozitivul nu este o jucărie. Copiii ar trebui să o utilizeze sub supravegherea adulților.
- Securitatea bateriei:**
- Nu demontați sau modificați bateria, nici nu o scufundați în apă sau alte lichide, pentru a evita scurgerile de baterie, explozii sau incendii.
- Nu aruncați bateria, nu o striviți și nu o perforați. Acest lucru poate cauza scurtcircuite interne și supraîncălzire.
- Dispozitivul este dotat cu o baterie încorporată, neregenerabilă.
- Nu trebuie să înlocuiți bateria singur, pentru a evita deteriorarea bateriei sau a dispozitivului.
- Atunci când încărcați căștile, când sunt umede de transpirație etc., terminalele de încărcare vor coroda. Ștergeți umezeala cu o cârpă moale și uscată și lăsați să se usuce natural înainte de a le reîncărca.
- Nu lăsați căștile în buzunar în timpul spălării rufelor.
- În cazul supraîncălzirii, scurgerilor, fumului sau deformării carcasei, opriți imediat utilizarea și contactați un centru de service.
- Produsul conține un acumulator litiu-polimer încorporat, care nu este destinat înlocuirii de către utilizator.
- Securitatea încărcării:**
- În timpul încărcării dispozitivului, priza de alimentare ar trebui să fie instalată în apropierea dispozitivului și să fie ușor accesibilă.



- După terminarea încărcării sau când încărcarea nu mai are loc, trebuie deconectat încărcătorul de la dispozitiv și scos plugul din priză.
- Nu lăsați dispozitivul conectat la alimentare fără supraveghere pentru perioade lungi de timp.
- Pentru încărcare, utilizați un alimentator cu parametri de 5 V DC, min. 400 mA.
- 6. Măsuri de precauție**
- 1. Căștile ar trebui să fie păstrate într-un loc uscat/ventilat și să evitați contactul cu uleiul, aburul, umiditatea și praful, pentru a nu deteriora funcționarea produsului.
- 2. Se recomandă evitarea utilizării solvenților organici ascuțiți sau obiecte care conțin acești compuși pentru curățarea căștilor.
- 3. Căștile trebuie utilizate corect, conform cerințelor, și trebuie să se acorde atenție influenței mediului asupra produsului. Asigurați-vă că conexiunea se desfășoară fără interferențe, iar distanța între dispozitive nu trebuie să depășească 10 metri.
- 4. Dacă căștile nu se conectează sau se conectează incorect, nu le demontați și nu demontați accesoriile. În caz contrar, garanția nu va fi valabilă.
- 5. Atunci când încărcați căștile, trebuie utilizată un încărcător standard sau un încărcător specificat de compania noastră.

- 6. Pentru a asigura utilizarea corectă a căștilor, asigurați-vă că sunt complet încărcate. Utilizarea incorectă sau plasarea incorectă a acestui produs de către utilizatori poate duce la scurtarea duratei de viață sau la deteriorarea sa, iar orice daune cauzate astfel nu sunt acoperite de garanție sau de responsabilitatea producătorului. Garanția acoperă defectele de fabricație și viciile de material. Garanția producătorului este de 24 de luni.
- 7. Informații despre eliminare și reciclare:**
- Această simbol pe produs, baterie, documentație sau ambalaj indică faptul că produsele și bateriile ar trebui să fie returnate la punctele de colectare selective desemnate de autoritățile locale după încheierea perioadei de utilizare. Acest lucru permite reciclarea DEEE și tratarea lor într-un mod care protejează materialele valoroase și protejează sănătatea umană și mediul.

- 8. Declarația de conformitate:**
- Prin prezenta, 3mk Protection declară că produsul este conform cu legislația comunitară de armonizare relevantă: 2014/53/UE; 2023/1542; RoHS 2011/65/UE. Textul complet al declarației de conformitate este disponibil la adresa (3mk.global/manual).

- Proiectat în Polonia de:**
- 3mk Protection Sp. z o.o.
- Krotoszyńska 35, B-02/4a
- 63-400 Ostrów Wielkopolski
- VAT ID PL 6222833086
- 3mk@3mk.pl

- Fabricat în China.**

- 
- 
- 