



HARDY® MaxX 120™

Suport pentru televizor

Manual de utilizare

RO

1. Informații generale

Suportul de perete 3mk HARDY® MaxX 120™ este destinat montării televizoarelor LCD/LED/OLED conforme cu standardul VESA.

Înainte de a începe montajul, te rugăm să parcurgi întreaga instrucțiune și să te asiguri că peretele și elementele de prindere sunt adecvate pentru greutatea televizorului.

2. Conținutul setului (figura 1)

- Placă de perete (panou de montare) – 1 buc.
- Brațe de montare (cârlige) – 2 buc.
- Șuruburi pentru montarea televizorului:
 - M4 × 20 mm – 4 buc.
 - M5 × 20 mm – 4 buc.
 - M6 × 20 mm – 4 buc.
 - M8 × 20 mm – 4 buc.
 - M8 × 40 mm – 4 buc.
 - M8 × 45 mm – 4 buc.
- Șaibe:
 - șaibe plate M4/M5 – 4 buc.
 - șaibe plate M6/M8 – 4 buc.
- șaibe plate M8 – 6 buc.
- Distanțiere din plastic de 15 mm – 4 buc.
- Cleme de expansiune M10 × 50 mm – 6 buc.
- Șuruburi de montare pe perete M8 × 60 mm – 6 buc.
- Nivel cu bule – 1 buc.

- Instrucțiune de montaj – 1 buc.
- Accesorii necesare pentru montaj

Atenție:

Schemele din instrucțiune au caracter orientativ și pot diferi de conținutul real al setului.

Elementele de montare incluse în set sunt destinate montării în pereți din beton, blocuri de beton sau cărămidă plină.

Montarea pe construcții din lemn este posibilă doar cu utilizarea șuruburilor corespunzătoare pentru lemn (absente în set).

Nu monta suportul pe pereți din gips-carton, plăci OSB, plăci din așchii de lemn și alte construcții care nu suportă sarcini fără întăriri corespunzătoare.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru alegerea unor elemente de montaj incorecte sau pentru un montaj efectuat contrar acestei instrucțiuni.

3. Uneltele necesare (figura 2)

- Fierăstrău electric
- Piesa de forare Ø10 mm (pentru beton) – adâncimea găurii aprox. 60 mm
- Șurubelniță sau mașină de înșurubat
- Ciocan
- Ruletă
- Cerneală
- Cheie fixă/soclu

- Detector de cabluri și profile (scanner de pereți) – recomandat
- Piesa de forare Ø4,5 mm (doar pentru lemn)
- Spargător (doar pentru lemn)
- Ochelari de protecție (recomandați)

4. Specificații tehnice

Model: 3mk HARDY® MaxX 120™

Tip de montaj: pe perete

Destinație: televizoare plate LCD/LED/OLED

Interval diagonal al televizorului: 60"–120"

Capacitate maximă: 120 kg (265 lb)

Standard VESA: max. 1000 × 600 mm

Distanța de perete: 28 mm

Grosime placă: 1,8 mm

Material: oțel laminat la rece cu acoperire protectoare

Finisaj: acoperire protectoare

5. Pregătire pentru montaj

Verifică conformitatea televizorului: diagonală, greutate și standard VESA.

Alege un substrat stabil (beton/blocuri de beton/cărămidă plină).

Înainte de a forare, localizează cablurile și instalațiile din perete (detectorul este recomandat).

Pregătește uneltele și elementele de montaj.

Montajul televizorului va fi efectuat de 2 persoane. Nu așeza televizorul cu ecranul pe suprafețe dure.

6. Montarea brațelor la televizor (figura 3)

- Așează televizorul cu ecranul în jos pe o suprafață moale și stabilă.
- Prinde brațele de montare de orificiile VESA de pe carcasa din spate a televizorului.
- Asigură-te că elementul de blocare se află în partea inferioară a televizorului.
- Alege șuruburile, șaibele și distanțierele corespunzătoare. Folosește doar șuruburi de lungime corespunzătoare – cele prea lungi pot deteriora componentele interne ale televizorului.
- Strânge brațele, înșurubând șuruburile uniform – nu strânge excesiv.

Sfaturi: dacă carcasa din spate a televizorului este bombată sau orificiile VESA sunt încastrate, folosește distanțierele de 15 mm inclus.

Atenție: dacă niciunul din șuruburile setului nu se potrivește cu televizorul, utilizează șuruburi adecvate recomandate de producătorul televizorului.

7. Montarea suportului pe perete

- Prinde placa de perete de perete în locul ales.

- Nivelază suportul cu ajutorul nivelului și marchează locurile pentru găurire.
- Forajează găuri Ø10 mm cu adâncimea de aproximativ 60 mm. Nu foră în îmbinări/mortare - fă găurile în material solid.
- Introdu clemele de expansiune M10 × 50 mm. Cleva ar trebui să se potrivească strâns (dacă este necesar, lovește ușor cu ciocanul).
- Prinde suportul de perete cu ajutorul a 6 șuruburi M8 × 60 mm și a șaibelor M8. Strânge bine, dar fără a aplica o forță excesivă.
- După montaj verifică stabilitatea suportului (nu ar trebui să se miște sau să se deformeze).

8. Montaj pe construcții din lemn (figura 4)

- Localizează grinzi/profilul portant (detector de profile recomandat). Nu monta doar pe finisaj (de ex. plăci de gips-carton).
- Execută găuri pilot cu burghiu Ø4,5 mm, apoi folosește șuruburile corespunzătoare pentru lemn (absente în set).
- Strânge șuruburile uniform, verificând nivelul suportului.

9. Suspendarea televizorului (figura 5)

Montajul este recomandat să fie efectuat de două persoane.

- Suspinde cu grijă televizorul pe placa de perete, alunecând cârligele superioare în priza suportului.
- Asigură-te că ambele brațe sunt montate corect și că televizorul este stabil.
- Blochează televizorul cu ajutorul elementelor de securitate (blocare/șuruburi), conform figurii.
- După montaj, verifică stabilitatea suportului și a televizorului. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de un montaj incorect sau utilizarea contrar instrucțiunii.

10. Avertismente de securitate

Execută montajul conform instrucțiunii și folosește uneltele corespunzătoare.

Nu depăși greutatea maximă permisă a televizorului și limita standardului VESA.

Nu modifica suportul sau elementele de montaj. Verifică regulat strângerea șuruburilor și starea elementelor de prindere.

Produsul trebuie păstrat departe de copii. Nu lăsa copii să se cațere pe televizor sau pe suport.

11. Întreținere și depozitare

Curăță cu o cârpă uscată sau ușor umedă.

Nu folosi substanțe chimice agresive sau materiale abrazive.

Depozitează într-un loc uscat; protejează de coroziune și umiditate.

11. Garanti

Produsul beneficiază de o garanție de 24 de luni din partea producătorului, acoperind defectele de fabricație și de material. Daunele cauzate de montajul necorespunzător sau de utilizarea contrară instrucțiunii nu sunt acoperite de garanție.

12. Informații despre eliminare

Produsul trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale privind gestionarea deșeurilor. După utilizare, predă produsul la un punct de colectare selectivă a deșeurilor. Elemente metalice sunt reciclabile.

Proiectat în Polonia de:

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Fabricat în China.