



LifePods™

Słuchawki bezprzewodowe

Instrukcja obsługi

PL

Prezentacja produktu

3mk LifePods™ to bezprzewodowe słuchawki wyposażone w technologię: ANC - redukuje hałas z zewnątrz oraz Transparency – podbija dźwięki otoczenia. Szeroka, 13 mm membrana zapewnia wysoką jakość dźwięku – identyczną z dźwiękiem źródłowym. Sterowanie odbywa się za pomocą wygodnego panelu dotykowego w każdej słuchawce. Słuchawki szybko łączą się z telefonem poprzez technologię Bluetooth 5.3. Chronne etui pełni także rolę ładowarki.

Skład zestawu:

1. Słuchawki bezprzewodowe douszne
2. Etui do ładowania
3. Kabel do ładowania USB typu C
4. Instrukcja obsługi
5. Wkładki douszne - S
6. Wkładki douszne - L

Specyfikacja:

- Nazwa: 3mk LifePods
- Napięcie ładowania: DC 5 V
- Wersja Bluetooth: 5.3
- Czas odtwarzania (bez ANC): 6,5 godziny
- Rozmiar głośnika: 13 mm
- Czas odtwarzania (z ANC): 5,5 godziny

- Impedancja: 32
- Czas czuwania: 140 dni
- Port ładowania: Typ: C
- Pojemność baterii: 33 mAh
- Zakres częstotliwości: 20-20.000 Hz
- Pojemność akumulatora etui ładującego: 320 mAh
- Czas ładowania: 1,5 h
- Odległość sygnału Bluetooth: 15 m

Instrukcja obsługi:

Włączanie słuchawek

1. Otwórz pokrywę etui, słuchawki włączą się automatycznie.

2. Aby włączyć słuchawki w stanie bezczynności, naciśnij obie słuchawki przez 3 sekundy.

Wyłączanie słuchawek

1. Włóż słuchawki do etui, następnie je zamknij, słuchawki się wyłączą.

Parowanie Bluetooth

Po wyjęciu słuchawek z etui, słuchawki włączą się automatycznie i zaczną migać dioda, następnie kliknij nazwę Bluetooth "3mk LifePods" w telefonie komórkowym, aby się połączyć.

Parowanie Bluetooth innego urządzenia

1. Jeżeli w pobliżu znajduje się już wcześniej sparowane urządzenie, należy wejść w ustawienia Bluetooth i rozłączyć obecne połączenie ze słuchawkami, wówczas

przełączą się one w tryb parowania i będzie można ponownie je wyszukać i sparować z innym urządzeniem.

2. Jeśli wcześniej sparowane urządzenie nie znajduje się w pobliżu, należy postępować zgodnie z rozdziałem „Parowanie Bluetooth”.

Przełączanie między sparowanymi urządzeniami

Należy wejść w ustawienia Bluetooth i rozłączyć obecne połączenie ze słuchawkami, a następnie wejść w ustawienia Bluetooth urządzenia, z którego chce się korzystać, po czym wybrać „Połącz”.

Zapominanie parowania Bluetooth

Szybkie pięciokrotne kliknięcie dowolnej słuchawki, gdy jest włączona, spowoduje wyłączenie słuchawek. Po ponownym uruchomieniu informacje o historii parowania są usuwane.

Wskazówki dotyczące użytkowania

1. Przed użyciem przeczytaj dokładnie niniejszą instrukcję.

2. W przypadku ładowania słuchawki, gdy jest ona mokra od potu itp., styki ładowania ulegną korozji. Wytrzyj wilgoć suchą, miękką szmatką i pozwól jej wyschnąć naturalnie przed ponownym naładowaniem.

3. Nie zostawiaj słuchawki w kieszeni podczas prania ubrań (spodnie, koszule itp.).

Zastosowanie produktu

1. Do ładowania należy używać oryginalnego kabla do ładowania. Szybkie ładowanie jest zabronione.

2. Przed pierwszym użyciem słuchawek należy naładować etui do ładowania.

3. Diody kontrolne etui do ładowania migają podczas ładowania etui przy użyciu kabla USB typu C. Po pełnym naładowaniu diody przestają migać i świecą stałym światłem.

4. Diody kontrolne etui do ładowania świecą stałym światłem podczas ładowania słuchawek. Po pełnym naładowaniu diody kontrolne przestaną świecić.

Funkcje słuchawek

1. Funkcje lewej słuchawki

Krótkie naciśnięcie

1 kliknięcie - zmniejszenie głośności

2 kliknięcia - play/pauza

3 kliknięcia - asystent (ANC / Transparency / ANC off)

Długie naciśnięcie

Długie naciśnięcie 2 s - poprzedni utwór

1. Funkcje prawej słuchawki

Krótkie naciśnięcie

1 kliknięcie zwiększenie głośności

2 kliknięcia - odtwarzanie/pauza

3 kliknięcia - asystent

Długie naciśnięcie

Długie naciśnięcie 2 s

- kolejny utwór

1. Funkcje dzwonienia

Krótkie naciśnięcie

2 kliknięcia - odbierz/zawieś połączenie

Długie naciśnięcie

Długie naciśnięcie 2 s - odrzucenie połączenia

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem użytkowania i korzystania ze słuchawek przeczytaj poniższe wskazówki, aby jak najlepiej wykorzystać ich możliwości i uniknąć sytuacji niebezpiecznych lub niezgodnych z prawem.

Utrata słuchu

Słuchanie dźwięku o dużej głośności może trwale uszkodzić słuch. W przypadku korzystania ze słuchawek do słuchania muzyki lub prowadzenia rozmów, zaleca się używanie minimalnej głośności wymaganej dla muzyki lub rozmów, aby uniknąć uszkodzenia słuchu. Ekspozycja na głośne dźwięki podczas prowadzenia samochodu powoduje, że uwaga kierowcy może być rozproszona i może dojść do wypadku.

Środowisko działania

Nie należy używać urządzenia w miejscach zapyłonych, silnie zakurzonych, o małej powierzchni lub w pobliżu pól magnetycznych, aby uniknąć awarii obwodów wewnętrznych urządzenia. Podczas instalacji urządzenia należy unikać silnych pól magnetycznych lub urządzeń

elektrycznych z silnym polem magnetycznym, takich jak piekarniki i lodówki. Nie należy używać urządzenia podczas burzy. Burza z piorunami może spowodować awarię sprzętu lub zagrożenie porażeniem prądem. Z urządzenia należy korzystać w zakresie temperatur -10°C ~ +55°C, zaś urządzenie i jego akcesoria przechowywać w zakresie temperatur -40°C ~ +70°C. Zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura otoczenia może spowodować awarię urządzenia. Przy temperaturze poniżej 5°C wydajność baterii jest ograniczona. Nie należy umieszczać urządzenia w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, takich jak deska rozdzielcza lub listwa okna samochodu. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła lub odstępionych źródeł ognia, takich jak grzejniki elektryczne, piece, podgrzewacze wody, kuchenki, świece lub inne miejsca, w których mogą występować wysokie temperatury. Nie należy umieszczać ostrych metalowych przedmiotów, takich jak szpilki, w pobliżu słuchawki lub głośnika urządzenia, ponieważ mogą one przylgnąć do nich i spowodować obrażenia ciała.

Zdrowie dzieci

Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z małych części. Urządzenie i jego akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dzieci mogą nieumyślnie uszkodzić urządzenie i jego akcesoria lub połknąć małe części, co może spowodować uduszenie lub

inne zagrożenia. Urządzenie nie jest zabawką, dzieci powinny używać go pod nadzorem dorosłych.

Bezpieczeństwo baterii

Nie należy demontować ani modyfikować baterii, ani zanurzać jej w wodzie lub innych płynach, aby uniknąć wycieku baterii, wybuchu lub pożaru. Nie należy rzucać baterią, zgniatać jej ani przebijać. Może powodować wewnętrzne zwarcia i przegrzanie. Urządzenie wyposażone jest w niewymienialną, wbudowaną baterię. Nie należy wymieniać baterii samodzielnie, aby uniknąć uszkodzenia baterii lub urządzenia.

Bezpieczeństwo ładowarki

Podczas ładowania urządzenia, gniazdo zasilania powinno być zainstalowane w pobliżu urządzenia i powinno być łatwo dostępne. Po zakończeniu ładowania lub kiedy ładowanie się nie odbywa, należy odłączyć ładowarkę od urządzenia i wyjąć wtyczkę z gniazdka.

Środki ostrożności

1. Słuchawki powinny być przechowywane w suchym/wentylowanym miejscu i należy unikać kontaktu z olejem, parą wodną, wilgocią i kurzem, aby nie pogorszyć działania produktu.

2. Do czyszczenia słuchawek należy unikać używania ostrych rozpuszczalników organicznych lub przedmiotów zawierających te składniki.

3. Słuchawki należy używać prawidłowo, zgodnie z wymaganiami i zwracać uwagę na wpływ otoczenia na produkt. Należy zadbać o to, aby połączenie przebiegało bez zakłóceń, a odległość między urządzeniami nie powinna przekraczać 10 metrów.

4. Jeśli słuchawki nie łączą się lub łączą się nieprawidłowo, nie należy ich rozkręcać, ani demontować akcesoriów. W przeciwnym razie nie będzie obowiązywała gwarancja.

5. Podczas ładowania słuchawek należy używać standardowej ładowarki samochodowej lub ładowarki określonej przez naszą firmę.

6. Aby umożliwić prawidłowe użytkowanie słuchawek, należy upewnić się, że są one w pełni naładowane.

Gwarancja

Niewłaściwe użytkowanie lub nieprawidłowe umieszczenie tego produktu przez użytkowników może skutkować skróceniem żywotności lub uszkodzeniem, a wszelkie wynikające z tego uszkodzenia nie są objęte gwarancją lub nie są objęte odpowiedzialnością producenta. Gwarancja obejmuje usterki fabryczne i wady materiałowe. Gwarancja producenta to 24 miesiące.

Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu

Ten symbol na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu oznacza, że produkty i baterie powinny zostać przekazane do punktów selektywnej zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne po zakończeniu okresu eksploatacji. Dzięki temu odpady WEEE są poddawane recyklingowi i przetwarzane w sposób, który chroni cenne materiały i chroniący zdrowie ludzkie i środowisko.

Deklaracja zgodności

Niniejszym 3mk Protection oświadcza, że produkt jest zgodny z odpowiednim wspólnotowym prawodawstwem harmonizacyjnym: 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod następującym adresem internetowym (3mk.global/manual).

Zaprojektowano w Polsce przez:

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL6222833086
3mk@3mk.pl

Wyprodukowano w Chinach.

