



## HARDY MagSelfie Stick

Trepied pentru selfie

Manual de utilizare

RO

### Prezentarea produsului:

HARDY® MagSelfie Stick™ este un selfie stick compact compatibil cu tehnologia MagSafe. De asemenea, are funcția 2 în 1 (poate fi utilizat ca un trepied). Acesta oferă posibilitatea de a face fotografii de la distanță folosind telecomanda Bluetooth inclusă. HARDY® MagSelfie Stick™ permite orientarea dispozitivului în poziție orizontală și verticală.

### Componența kitului:

- HARDY® MagSelfie Stick™,
- manual de utilizare,
- capac din silicon pentru fixare,
- telecomandă Bluetooth,
- husă.

### Informații despre produs:

1. Inel MagSafe
2. Braț din aluminiu
3. Telecomandă Bluetooth
4. Trepied
5. Capac din silicon pentru fixare

### Specificații:

- Nume: HARDY® MagSelfie Stick™
- Model: HAR-SEL-01B
- Material: ABS + PC + Aluminiu
- Distanța semnalului Bluetooth: 10 m
- Baterie: CR1632
- Compatibil cu: smartphone-uri / IOS și Android
- Greutate: 170 g
- Interval de lungime: 27 - 72 cm
- Lungime după pliere: 17 cm
- Bluetooth: 5.0
- Frecvența de transmisie: 2.4 GHz
- Interval de frecvență Bluetooth: 2.402 - 2.480 GHz

### Măsurile de precauție:

1. Produsul nu trebuie dezamblat sau modificat.
2. Produsul nu trebuie păstrat într-un loc cu umiditate ridicată.
3. Produsul trebuie păstrat departe de sursele de căldură.
4. În cazul deteriorării produsului, nu-l expuneți la apă sau alte lichide.

### Utilizare:

### Două opțiuni de fixare:

1. Folosind tehnologia MagSafe - atașați inelul magnetic la zona MagSafe a smartphone-ului.
2. Montare folosind capacul din silicon - aplicați capacul pe inelul MagSafe și fixați telefonul (opțiune pentru smartphone-uri de 6,1”).

### Opțiune suplimentară de trepied:

Deschideți HARDY® MagSelfie Stick™ de la baza și fixați-l pe o suprafață stabilă orizontală, pentru a putea beneficia de funcționalitatea trepiedului.

**Schimbarea bateriei telecomenzii:**  
Îndepărtați capacul din spate al telecomenzii pentru a schimba bateria (CR 1632).  
\*Înainte de prima utilizare, scoateți izolatorul din telecomandă.

### Împerecherea Bluetooth:

Puneți în funcțiune prin apăsarea lungă a butonului de pornire timp de 3 secunde, apoi activați Bluetooth pe telefon, pentru a trece în modul de căutare, și faceți clic pe "HARDY MagSelfie" în

dispozitivele căutate. După conectare, lumina verde a telecomenzii se va stinge.

### Garantie:

Utilizarea necorespunzătoare sau plasarea incorectă a acestui produs de către utilizatori poate determina scurtarea duratei de viață sau deteriorarea produsului, iar orice daune rezultate din aceasta nu sunt acoperite de garanție sau nu fac obiectul responsabilității producătorului. Garanția acoperă defectele de fabricație și viciile de material. Garanția producătorului este de 24 luni.

### Informații privind eliminarea și reciclarea:

Aceast simbol de pe produs, baterii, documentație sau ambalaj indică faptul că produsele și bateriile trebuie returnate la puncte de colectare selectivă a deșeurilor designate de autoritățile locale la încheierea duratei de utilizare. Astfel, deșeurile WEEE sunt reciclate și procesate într-un mod care protejează materiale valoroase

și protejează sănătatea umană și mediul.

### Declarație de conformitate:

Prin prezenta, 3mk Sp. z o.o. declară că acest produs este conform cu legislația comunitară relevantă 2014/53/UE; 2011/65/UE. Textul complet al declarației de conformitate este disponibil la următoarea adresă web (3mk.global/manual).

### Proiectat în Polonia de:

3mk Protection Sp. z o.o.  
Krotoszyńska 35, B-02/4a  
63-400 Ostrów Wielkopolski  
VAT ID PL 6222833086  
3mk@3mk.pl

ROHS



UK  
CA

