



PowerHouse™

Carregador portátil

Instruções de utilização

PT

Apresentação do produto

PowerHouse™ é um powerbank multiportas com função Multi-Charge. Permite carregar simultaneamente e de forma eficaz 3 dispositivos móveis, como um smartphone, relógio e fones de ouvido. Graças à tecnologia Pass-Through, é possível recarregar a energia do powerbank enquanto carrega os dispositivos. O PowerHouse™ suporta a tecnologia de carregamento rápido Quick Charge 3.0 com potência de 22,5W e Power Delivery de 20W, garantindo que a recarga dos dispositivos leve literalmente alguns instantes. O display LED inteligente fornece um melhor controle sobre a bateria. Pequeno e leve, o PowerHouse™ cabe até no bolso. É um gadget indispensável em casa, no trabalho, durante viagens e em locais sem acesso à eletricidade.

Conteúdo da embalagem:

1. PowerHouse™
2. Manual de instruções
3. Cabo de carregamento USB-C/USB-C

Especificações:

- Nome: PowerHouse™
- Modelo: PB-20-225W
- Tipo de bateria: lítio-polímero
- Capacidade da bateria: 20.000 mAh 3.7V 74Wh

- Capacidade nominal: 12.200 mAh (5V=2A)
- Entrada TYP-C: 5V=2.0A 9V=2.0A 12V=1.5A
- Entrada micro: 5V-2.0A 9V=2.0A
- Saída tipo C: 5V=3A 9V=2.22A 12V=1.67A
- Entrada USB1: 4.5V-5A 5V 4.5A 9V=2A 12V=1.5A
- Entrada USB2: 4.5V 2A 5V 4.5A 9V=2A 12V=1.5A
- Dimensões: 143x68x28 mm

Instruções de uso:

- Carregamento dos dispositivos:

Antes de iniciar o carregamento, verifique se a voltagem de entrada dos dispositivos que você deseja carregar é compatível com a voltagem de saída do powerbank. Escolha um cabo original e conecte uma extremidade ao dispositivo que será carregado e a outra extremidade à porta de saída do powerbank. Essa conexão iniciará automaticamente o processo de carregamento, e o display mostrará o percentual indicando o nível atual da bateria no powerbank.

- Carregamento do powerbank:

Utilize o cabo original e conecte a extremidade Micro ou Type-C à porta apropriada do powerbank. Em seguida, conecte a outra extremidade do cabo (USB-A ou Type-C) ao adaptador USB ou computador. Os valores percentuais no display do PowerHouse™ começarão a piscar, indicando o início do processo de carregamento.

Ao final do carregamento, o valor percentual indicará 100%.

Dicas:

Devido ao processo de conversão, a capacidade nominal de saída é inferior à capacidade da bateria.

1. Para ligar o powerbank, pressione o botão de energia localizado na parte lateral direita do dispositivo. O display acenderá e mostrará o nível de carga atual da bateria. Para desligar, dê um duplo clique no botão de energia. Se o powerbank não estiver conectado, ele entrará automaticamente em modo de espera após 30 segundos.
2. Para manter a longa vida útil do dispositivo, recomendamos recargas periódicas do powerbank (pelo menos uma vez a cada 5 meses).
3. O uso inadequado do produto pode causar danos ao mesmo e representar riscos à saúde e à propriedade.
4. O consumidor é responsável por danos a pessoas e bens que resultem do não cumprimento das instruções de uso ou do descumprimento de avisos. A empresa não assumirá qualquer responsabilidade legal nesses casos.
5. É estritamente proibida a desmontagem deste produto por pessoas sem as qualificações adequadas. O não cumprimento dessa proibição resulta na perda de todas as garantias.
6. Evite conectar a este produto equipamentos domésticos ou cargas que excedam sua corrente de saída

(protegendo o circuito).

7. Evite realizar atividades físicas intensas com o produto, como batidas, lançamentos, pisoteamentos, compressões.

Desaconselha-se o uso de carregadores de alta tensão (acima de 35W) ou levar o powerbank à descarga total. Recomendamos recarregar quando o nível de carga cair para 10%. O dispositivo deve ser alimentado apenas com o carregador da marca 3mk com potência não superior a 35W e com o cabo USB incluído no conjunto. Mesmo sem uso, o powerbank deve ser recarregado regularmente. Se o powerbank precisar de carga, deve ser conectado a uma fonte de energia. O dispositivo, ao ser totalmente carregado, cortará automaticamente a energia – você não precisa se preocupar com sobrecarga da bateria. Esta é uma das muitas proteções que implementamos neste dispositivo para melhorar a qualidade da bateria e prolongar seu ciclo de vida.

Aviso: Não carregue o powerbank se houver quaisquer sinais visíveis de danos, vazamento ou inchaço da bateria. Também é proibido conectar o dispositivo a fontes de energia desconhecidas, não verificadas ou danificadas. Ao carregar o powerbank, não o deixe sem supervisão. Certifique-se de que o powerbank esteja em um local bem

ventilado, afastado de materiais inflamáveis e fontes de calor.

Precauções:

1. Antes de usar este produto, leia o manual de instruções do dispositivo. Aviso: o uso indevido levará a danos ao produto.
2. Não armazene o produto em locais de alta temperatura, luz intensa ou campos magnéticos fortes; não o coloque no fogo ou em outras condições desfavoráveis, pois isso pode causar queimaduras ou choque elétrico.
3. Durante o carregamento, a fonte de alimentação gerará calor, o que deve ser considerado normal, o produto atende às exigências nacionais 3C; após o carregamento completo do telefone, a temperatura retornará gradualmente à temperatura ambiente.
4. Se ocorrer uma sobretensão, sobrecorrente
5. ou superaquecimento durante o carregamento, o processo de carregamento será interrompido automaticamente para evitar danos; quando as condições se estabilizarem, o carregamento será retomado.
6. O produto não deve ser desmontado, reparado ou modificado por conta própria.
7. Não toque no adaptador com as mãos molhadas nem o mergulhe em água ou qualquer outro líquido.
8. Por favor, não utilize o adaptador com produtos que excedam a faixa de potência de saída deste produto, para

evitar choque elétrico, queimaduras ou danos ao dispositivo.

AVISO!: O não cumprimento das instruções de segurança acima pode resultar em incêndio, choque elétrico, danos ou outros ferimentos.

Garantia

O uso inadequado ou a má colocação deste produto pelos usuários podem resultar em redução da vida útil ou danos, e quaisquer danos decorrentes disso não estão cobertos pela garantia ou isentam o fabricante de responsabilidade. A garantia cobre defeitos de fabricação e falhas de material. O prazo de garantia do fabricante é de 24 meses.

Informações sobre descarte e reciclagem

Este símbolo no produto, na bateria, na documentação ou na embalagem indica que produtos e baterias devem ser entregues a pontos de coleta seletiva designados pelas autoridades locais após o término da sua vida útil. Com isso, os resíduos de WEEE são reciclados e processados de maneira a proteger materiais valiosos e a saúde humana e ambiental.

Declaração de conformidade

Pelo presente, a 3mk Protection declara que o produto está em conformidade com a legislação comunitária harmonizadora aplicável: 2014/30/UE. O texto completo da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço (3mk.global/manual).

Projetado na Polónia por:

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL6222833086
3mk@3mk.pl

Fabricado na China.

