



Bike Holder Pro

Support de téléphone.

Mode d'emploi

FR

Manuel d'utilisation 3mk Bike Holder Pro

1. Description du produit :

Le support de vélo Bike Holder Pro est conçu pour monter en toute sécurité un smartphone sur le guidon d'un vélo, d'une trottinette ou d'une moto. Il permet un accès facile à la navigation et aux appels pendant la conduite. Ne pas utiliser pour la conduite sportive.

2. Contenu de l'ensemble :

- Bike Holder Pro
- Cales en caoutchouc ajustables
- Manuel d'utilisation

3. Fonctions :

- Ajustement universel pour la plupart des modèles de smartphones
- Rotation à 360 degrés pour des angles de vue optimaux
- Matériaux durables et résistants aux intempéries
- Installation et démontage faciles
- Compatibilité avec vélo, trottinette et moto

4. Spécifications techniques :

Nom du modèle : Bike Holder Pro

Modèle : 3MKHPPRO

Couleur : Noir

Matériau : ABS

Utilisation : Support pour montage de smartphone

Épaisseur du guidon : 16–35 mm

Rotation : 360°

5. Montage du support :

1. Choisissez l'emplacement d'installation

Choisissez un emplacement approprié sur le guidon du vélo où le smartphone sera facilement accessible et visible pendant la conduite.

2. Préparez les cales

Sélectionnez les cales en caoutchouc fournies dans l'ensemble pour ajuster parfaitement le support à l'épaisseur de votre guidon (16–35 mm).

3. Fixez le support

Placez le mécanisme de fixation autour du guidon. Serrez la vis jusqu'à ce que le support soit solidement fixé.

4. Vérifiez la stabilité

Après fixation, bougez légèrement le support pour confirmer qu'il est solidement fixé et ne tourne pas.

6. Utilisation :

1. Insérez le smartphone

Ouvrez les bras du support en tournant le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (vers la gauche).

Placez le smartphone dans le support, en vous assurant que tous les côtés sont maintenus en sécurité.

2. Ajustez l'angle de vue

Tournez la tête du support pour obtenir l'angle de vue préféré. Serrez le bouton sur la tête de fixation dans le sens des aiguilles d'une montre (vers la droite) pour verrouiller la position.

7. Sécurité et avertissements :

- Ne réglez jamais le support ni n'insérez le téléphone pendant la conduite – effectuez ces actions uniquement à l'arrêt.
- Avant chaque trajet, vérifiez le serrage des vis et la stabilité de la fixation.
- Un montage incorrect peut endommager le téléphone et entraîner la perte de la garantie.
- Le produit n'est pas destiné aux enfants.

8. Entretien et stockage :

Vérifiez périodiquement le support et le mécanisme de fixation pour vous assurer qu'ils sont solides et sûrs. Nettoyez le support uniquement avec un chiffon humide pour enlever la poussière et les saletés. N'utilisez pas de produits chimiques ou de solvants.

9. Garantie :

Une utilisation incorrecte ou un mauvais placement de ce produit par les utilisateurs peut entraîner une réduction de la durée de vie ou des dommages, et tout dommage en résultant n'est pas couvert par la garantie ou n'engage pas la responsabilité du fabricant. La garantie couvre les défauts de fabrication et les défauts matériels. La garantie du fabricant est de 24 mois.

10. Informations sur l'élimination et le recyclage :

Le produit doit être éliminé conformément aux réglementations locales en matière de gestion des déchets. À la fin de son utilisation, déposez le produit dans un point de collecte sélective des déchets. Les éléments métalliques sont recyclables.

Conçu en Pologne par :

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Fabriqué en Chine.

