



Bike Holder Pro

Suport pentru telefon

Manual de utilizare

RO

Prezentare produs :

Suportul pentru telefonul smartphone pentru bicicletă a fost proiectat pentru a monta în siguranță telefonul tău pe bicicletă, permițând acces facil la navigație și apeluri în timpul mersului.

Conținutul pachetului :

1. Bike Holder Pro
2. Instrucțiuni de utilizare

Funcții:

- Adecvarea universală pentru majoritatea modelelor de smartphone
- Rotire la 360 de grade pentru unghiuri de vedere optime
- Materiale durabile și rezistente la condiții meteorologice
- Instalare și demontare ușoară

Specificații tehnice :

- Nume model: Bike Holder Pro
- Culoare: negru
- Material: ABS
- Destinație: smartphone
- grosimea ghidonului: 16-35 mm

Mod de utilizare:

• Alege locația de instalare:

Alege un loc potrivit pe ghidonul bicicletei, unde smartphone-ul va fi ușor accesibil și vizibil.

• Pregătește șaibele:

Alege șaibele din cauciuc incluse în pachet, astfel încât să se potrivească perfect suportul pe ghidonul tău de bicicletă.

• Fixează suportul pe bicicletă:

Pune mecanismul de prindere al suportului în jurul ghidonului. Strânge mecanismul rotind șurubul, până când este fixat în siguranță. Asigură-te că se menține solid.

• Verifică stabilitatea:

După ce ai fixat, mișcă ușor suportul pentru a confirma că este bine prins.

• Instrucțiuni de utilizare:

• Introdu telefonul tău:

Deschide brațele suportului rotind butonul în sens invers acelor de ceasornic. Așează smartphone-ul în suport, asigurându-te că toate laturile sunt ținute în siguranță.

• Ajustează unghiul de vedere:

Rotește suportul pentru a obține unghiul de vedere preferat. Strânge butonul de la capul de prindere rotind în sensul acelor de ceasornic.

Întreținere și stocare

Verifică periodic suportul și mecanismul de prindere pentru a te asigura că sunt puternice și sigure. Curăță suportul cu o cârpă umedă pentru a îndepărta praful și impuritățile.

Garanție

Utilizarea incorectă sau plasarea necorespunzătoare a acestui produs de către utilizatori poate duce la scurtarea duratei de viață sau deteriorarea acestuia, iar orice daune rezultate nu sunt acoperite de garanție și nu sunt supuse răspunderii producătorului. Garanția acoperă defectele de fabricație și viciile de material. Garanția producătorului este de 24 de luni.

Informații despre eliminare și reciclare

Aceast simbol de pe produs, baterie, documentație sau ambalaj semnifică că produsele și bateriile ar trebui să fie returnate la punctele de colectare selectivă a deșeurilor desemnate de autoritățile locale după ce perioada de utilizare s-a încheiat. Aceasta asigură că deșeurile WEEE sunt reciclate și procesate într-un mod care protejează materialele valoroase și sănătatea umană și mediul.

Proiectat în Polonia de:

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID: PL6222833086
3mk@3mk.pl

Fabricat în China.

