



PowerHouse™

Powerbank

Instrukcja obsługi

PL

Przedstawienie produktu

PowerHouse™ to multiportowy powerbank z funkcją Multi-Charge. Pozwala na jednoczesne, efektywne ładowanie 3 urządzeń mobilnych, np. smartfona, zegarka i słuchawek. Dzięki technologii Pass-Through, podczas ładowania urządzeń można bezpiecznie odnawiać energię w powerbanku. PowerHouse™ wspiera technologię szybkiego ładowania Quick charge 3.0 o mocy 22.5W oraz 20W Power Delivery, więc uzupełnienie energii w urządzeniach trwa dosłownie chwilę. Inteligentny wyświetlacz LED zapewnia lepszą kontrolę nad zasilaniem. Mały i lekki PowerHouse™ mieści się nawet w kieszeni. To niezastąpiony gadżet w domu, pracy, podróży i w miejscach bez dostępu do prądu.

Skład zestawu:

1. PowerHouse™
2. Instrukcja obsługi
3. Kabel ładujący USB-C/USB-C

Specyfikacja:

- Nazwa: PowerHouse™
- Model: PB-20-225W
- Typ baterii: litowo-polimerowa
- Pojemność baterii: 20,000 mAh 3.7V 74Wh
- Pojemność znamionowa: 12,200 mAh (5V=2A)

- Wejście TYP-C: 5V=2.0A 9V=2.0A 12V=1.5A
- Wejście mikro: 5V-2.0A 9V=2.0A
- Wyjście typu C: 5V=3A 9V=2.22A 12V=1.67A
- Wejście USB1: 4.5V-5A 5V 4.5A 9V=2A 12V=1.5A
- Wejście USB2: 4.5V 2A 5V 4.5A 9V=2A 12V=1.5A
- Wymiary: 143x68x28 mm

Instrukcja obsługi:

- Ładowanie urządzeń:

Przed przystąpieniem do ładowania upewnij się, że napięcie wejściowe urządzeń, które chcesz naładować, jest zgodne z napięciem wyjściowym powerbanka. Wybierz oryginalny kabel i podłącz jedną końcówkę do urządzenia, które ma zostać naładowane, a drugą końcówkę do portu wyjściowego powerbanka. Połączenie spowoduje automatyczne rozpoczęcie procesu ładowania, a na wyświetlaczu pojawią się wartości procentowe wskazujące obecnym poziom baterii w powerbanku.

- Ładowanie powerbanka:

Skorzystaj z oryginalnego kabla i podłącz końcówkę Micro lub Type-C do odpowiedniego portu w powerbanku. Następnie, podłącz drugą końcówkę kabla (USB-A lub Type-C) do zasilacza USB lub komputera. Wartości procentowe na wyświetlaczu PowerHouse™ zaczną migać, co wskazuje na rozpoczęcie procesu

ładowania. Po pełnym naładowaniu wartość procentowa będzie wskazywała 100%.

Wskazówki:

Z uwagi na proces przetwarzania, znamionowa pojemność wyjściowa jest niższa od pojemności baterii.

1. Aby włączyć zasilanie, naciśnij przycisk zasilania znajdujący się na bocznej części obudowy po prawej stronie. Wyświetlacz zaświeci się i pojawi się aktualny poziom naładowania baterii. Aby wyłączyć zasilanie, wykonaj podwójne kliknięcie przycisku zasilania. Jeśli powerbank nie jest połączony, automatycznie przechodzi on w tryb czuwania po 30 sekundach.
2. Aby zachować długą żywotność urządzenia, zalecamy okresowe ładowanie powerbanku (przynajmniej raz na 5 miesięcy).
3. Niewłaściwe użytkowanie produktu może spowodować jego uszkodzenie oraz stanowić zagrożenie dla ludzi i mienia.
4. Konsument ponosi odpowiedzialność za szkody na osobach i mieniu, które powstaną w wyniku nieprzestrzegania instrukcji obsługi lub zignorowania ostrzeżeń. Firma nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności prawnej w takich przypadkach.
5. Zdecydowanie zabrania się dezintegracji tego produktu przez osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji

zawodowych. Nieprzestrzeganie tego zakazu skutkuje utratą wszelkich gwarancji.

6. Należy unikać podłączania do tego produktu sprzętu gospodarstwa domowego lub obciążeń przekraczających jego wyjściowy prąd (chroniący obwód).
7. Należy unikać wykonywania intensywnych czynności fizycznych wobec produktu, takich jak pukanie, rzucanie, deptanie, ściskanie.

Nie zaleca się korzystania z ładowarek wysokonapięciowych (powyżej 35W) ani doprowadzania powerbanka do całkowitego rozładowania. Rekomendujemy uzupełnianie energii, gdy poziom naładowania spadnie do 10%. Urządzenie należy zasilać wyłącznie ładowarką marki 3mk o mocy nieprzekraczającej 35W oraz kablem USB dołączonym do zestawu. Nawet w przypadku braku użytkowania, powerbank powinien być regularnie doładowywany. Jeśli powerbank wymaga ładowania, należy podłączyć go do źródła zasilania. Urządzenie po naładowaniu do pełna, automatycznie odetnie prąd – nie musisz się martwić, że bateria zostanie przeładowana. Jest to jedno z wielu zabezpieczeń, które zastosowaliśmy w tym urządzeniu w celu poprawienia jakości baterii oraz wydłużenia cyklu jej życia.

Uwaga: Nie należy ładować powerbanka, jeśli widoczne są jakiegokolwiek ślady uszkodzenia, rozlanej lub spuchniętej baterii. Zabrania się również podłączania urządzenia do nieznanych, niesprawdzonych lub wadliwych źródeł zasilania. Podczas ładowania powerbanka nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru. Upewnij się, że powerbank znajduje się w miejscu dobrze wentylowanym, z dala od materiałów łatwopalnych oraz źródeł ciepła.

Środki ostrożności:

1. Przed rozpoczęciem użytkowania tego produktu należy przeczytać instrukcję obsługi urządzenia. Ostrzeżenie: nieprawidłowe użytkowanie doprowadzi do uszkodzenia produktu.
2. Nie należy przechowywać produktu w miejscach o wysokiej temperaturze, silnym świetle lub silnym polu magnetycznym; nie należy umieszczać go w ogniu lub innych niesprzyjających warunkach, gdyż może to spowodować oparzenia lub porażenie prądem.
3. Podczas ładowania zasilacz będzie generował ciepło, co należy traktować jako zjawisko normalne, produkt spełnia krajowe wymagania 3C; po pełnym naładowaniu telefonu wys. temperatury stopniowo powróci do temperatury pokojowej.
4. Jeśli podczas ładowania wystąpi przepięcie, przetężenie

5. lub przegrzanie, aby uniknąć uszkodzeń ładowania automatycznie przerwie proces ładowania; gdy działanie ustabilizuje się, ładowanie zostanie wznowione.
 6. Produktu nie należy samodzielnie demontować, naprawiać ani modyfikować.
 7. Nie należy dotykać zasilacza mokrymi rękami ani nie można go zanurzać w wodzie lub innej cieczy.
 8. Proszę nie używać zasilacza z produktami powyżej zakresu mocy wyjściowej tego produktu, aby uniknąć porażenia prądem, poparzenia lub uszkodzenia urządzenia.
- UWAGA!:** W przypadku nieprzestrzegania powyższych instrukcji bezpieczeństwa może dojść do pożaru, porażenia prądem, uszkodzenia lub innych obrażeń.

Gwarancja

Niewłaściwe użytkowanie lub nieprawidłowe umieszczenie tego produktu przez użytkowników może skutkować skróceniem żywotności lub uszkodzeniem, a wszelkie wynikające z tego uszkodzenia nie są objęte gwarancją lub nie są obojętne odpowiedzialnością producenta. Gwarancja obejmuje usterki fabryczne i wady materiałowe. Gwarancja producenta to 24 miesiące.

Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu

Ten symbol na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu oznacza, że produkty i baterie powinny zostać przekazane do punktów selektywnej zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne po zakończeniu okresu eksploatacji. Dzięki temu odpady WEEE są poddawane recyklingowi i przetwarzane w sposób, który chroni cenne materiały i chroniący zdrowie ludzkie i środowisko.

Deklaracja zgodności

Niniejszym 3mk Protection oświadcza, że produkt jest zgodny z odpowiednim wspólnotowym prawodawstwem harmonizacyjnym: 2014/30/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod następującym adresem internetowym (3mk.global/manual).

Zaprojektowano w Polsce przez:

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL6222833086
3mk@3mk.pl

Wyprodukowano w Chinach.

