



ALTORA™ EASY TOUCH

Smartwatch

Manual de utilizare

RO



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE - ALTORA™ EASY TOUCH

A. PRIMII PAȘI:

1. Prima pornire:

- Înainte de prima utilizare, încarcă smartwatch-ul complet (100%).
- Pentru a porni dispozitivul, apăsați și mențineți apăsat butonul lateral timp de 3-5 secunde.
- Urmați instrucțiunile afișate pe ecranul ceasului (selectarea limbii, cod QR).

2. Instalarea aplicației mobile:

Pentru a profita pe deplin de funcțiile ceasului, instalați aplicația dedicată FitCloudPro.

- Scanați codul QR de pe cutie/ceas sau căutați „FitCloudPro” în Google Play (Android) / App Store (iOS).
- Instalați și lansați aplicația.
- Important: Acordați aplicației toate permisiunile necesare (notificări, locație, telefon, contacte, funcționare în fundal) pentru a asigura o conexiune stabilă.
- Actualizări software: Producătorul oferă actualizări de securitate și funcționalitate prin aplicația mobilă. Verificați periodic disponibilitatea actualizărilor în setările aplicației.

3. Asocieri cu telefonul (Configurare):

Atenție: Nu asociați ceasul direct în setările Bluetooth ale telefonului înainte de a lansa aplicația!

- Activați Bluetooth și Locația (GPS) pe telefon.
- Deschideți aplicația FitCloudPro și creați un cont (sau conectați-vă).
- Accesați tab-ul „Dispozitiv” → selectați „Adăugați dispozitiv” (sau „Căutați”).
- În listă, găsiți modelul 3mk\ Easy și selectați-l.
- Acceptați cererea de asociere afișată pe telefon (necesară pentru funcțiile de apel și notificări).

- După asocierea cu succes, ceasul va sincroniza ora și datele.

O descriere completă a funcțiilor și structura meniului sunt disponibile în interfața ceasului și în aplicație.

4. Resetarea dispozitivului:

Pentru a restaura setările din fabrică:

- Dezvăluiți ecranul ceasului și accesați Meniul.
- Selectați Setări (Settings) → Sistem → Resetare (Reset).

- Confirmați operația pe ecran.

Alternativ: Apăsați și mențineți apăsat butonul principal timp de aproximativ 5 secunde și selectați opțiunea de oprire sau resetare.

5. Încărcarea bateriei:

- Conectați cablul USB la o sursă de alimentare (computer sau încărcător de rețea cu un voltaj maxim de 5V/1A). Nu utilizați încărcătoare rapide (Fast Charge / Quick Charge) de peste 2A, deoarece ar putea cauza daune bateriei.
- Apropiați vârful magnetic al cablului de contactele de pe partea inferioară a ceasului – magneții vor alinia automat conectorul.

- Asigurați-vă că pin-urile se aliniază perfect. Pe ecran va apărea o culoare de încărcare.
- Nu forțați conexiunea și nu rotiți cablul sub un unghi.

Atenție: Înainte de a încărca, asigurați-vă că contactele ceasului sunt curate și complet uscate. Nu conectați un dispozitiv umed la curent! Nu utilizați cablul dacă magnetul este deteriorat sau pin-urile sunt expuse/îndoite.

B. REZOLVAREA PROBLEMELOR:

1. Ceasul se deconectează sau nu se conectează la telefon
Cauze posibile: Bluetooth este dezactivat, aplicația a fost închisă de sistem (economisirea energiei), interferențe în semnal.

Soluție:

- Asigurați-vă că Bluetooth și GPS sunt activate.
- Închideți și relansați aplicația FitCloudPro.
- Dacă problema persistă: În setările Bluetooth ale telefonului, selectați „Uită acest dispozitiv”, resetați ceasul și efectuați din nou asocierea (conform punctului A.3).

2. Lipsa notificărilor (SMS / Apeluri / Aplicații):
Verificați în ordine:

- Dacă în aplicația FitCloudPro este activată opțiunea „Notificări” pentru aplicațiile selectate (SMS, WhatsApp etc.)?
- Dacă telefonul nu este în modul „Nu deranjați” sau „Mod silențios”?
- Dacă aplicația FitCloudPro are permisiunea de a funcționa în fundal? (Setările telefonului → Aplicații → FitCloudPro → Baterie → Fără restricții)?
- Dacă ceasul este asociat și pentru funcția Audio (de obicei este necesară o asociere separată „Apel” în setările Bluetooth pentru apeluri)?

C. INFORMAȚII IDENTIFICARE:

Denumire comercială: Smartwatch 3mk Altora™ Easy Touch
Model: 3MK1SWALET001
Producător: 3mk Protection sp. z o.o., ul. Krotoszyńska 35 B-02 Lok. 4A, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Polonia
Număr de serie: 122025
EAN: 5903108741569

D. SPECIFICAȚII TEHNICE:

Alimentare:

- Tip baterie: Litiu-polimer

- Capacitate: 220 mAh (3.7V)
- Tensiunea de intrare: 5V DC (USB)
- Curent de încărcare: 1A**
- Putere: 5W**
- Metoda de încărcare: cablu magnetic cu 2 pini
- Timp de încărcare: cca. 2-2.5 ore

Conectivitate și parametrii radio:

- Compatibilitate: Android 5.0+ / iOS 9.0+
- Bluetooth: Versiunea 5.4
- Frecvența de operare: 2402–2480 MHz
- Puterea maximă de transmisie: < 10 dBm (EIRP)

Parametrii fizici:

- Clasa de protecție: IP67 (Rezistent la praf și scufundări temporare în apă. Nu se recomandă înotul sau băile în apă caldă).
- Temperatura de funcționare: 0°C – 45°C
- Temperatura de stocare: -40°C – 75°C
- Ecran: 2.01" TFT HD, rezoluție 240x296 px
- Procesor: AB5681G
- Memorie: 256 KB RAM + 64 Mb Flash
- Dimensiunile carcasei: 47.3 × 12 mm
- Material: Aliaj de zinc + Plastic

- Brățara: Intercambiabilă, lățime 22 mm

E. REGULI DE SIGURANȚĂ ȘI UTILIZARE:

Bateria: Dispozitivul conține o baterie litiu care nu este înlocuibilă. Nu demontați, nu perforați, nu aruncați în flacără. Nu-l expuneți la temperaturi mai mari de 50°C (de exemplu, în mașina încălzită).

Încărcare: Utilizați doar cablul furnizat. Evitați scurtcircuitarea contactelor magnetice ale cablului cu obiecte metalice (chei, monede), în timp ce este conectat la curent – riscați topirea izolației sau un incendiu.

Apă și umiditate: În ciuda clasei IP67, evitați contactul cu apă caldă, aburi (saună), apă sărată și detergenți. După udare, nu încărcați dispozitivul până când nu este complet uscat.

Piele: Utilizatorii cu piele sensibilă pot simți disconfort după o purtare prelungită. Îndepărtați ceasul periodic pentru a permite pielii să respire. În cazul apariției unei erupții, opriți utilizarea.

Copii: Produsul conține piese mici – risc de sufocare. Inadecvat pentru copii sub 3 ani.

Dispozitive medicale: Dispozitivul emite unde radio. Aveți grijă la utilizarea aproape de dispozitive medicale (de exemplu, stimulatoare cardiace).

F. INFORMAȚII LEGALE ȘI CERTIFICĂRI:

Produsul respectă cerințele directivelor Uniunii Europene:

- RED 2014/53/UE (Dispozitive radio)
- RoHS 2011/65/UE (Limitarea substanțelor periculoase),
- WEEE 2012/19/UE (Echipamente electrice uzate)

G. GARANȚIE:

Folosirea necorespunzătoare sau plasarea incorectă a acestui produs de către utilizatori poate duce la scurtarea duratei de viață sau deteriorarea acestuia, iar orice daune rezultate nu sunt acoperite de garanție, nefiind de competența producătorului. Garanția acoperă defectele de fabricație și viciile de material. Garanția producătorului este de 24 de luni.

H. INFORMAȚII PRIVIND DEZVOLTAREA ȘI RECICLAREA:

Acest simbol de pe produs, baterie, documentație sau ambalaj semnifică faptul că produsele și bateriile trebuie returnate la punctele de colectare selectivă a deșeurilor desemnate de autoritățile locale la finalul duratei de viață. În acest fel, deșeurile WEEE sunt reciclate și procesate într-un mod care protejează materialele valoroase și sănătatea umană și mediul.

Declarație de conformitate:

Prin prezenta, 3mk Protection declară că produsul este conform legislației comunității relevante: 2014/30/UE; 2011/65/UE; (UE) 2023/154. Textul complet al declarației de conformitate este disponibil la următoarea adresă web (3mk.global/manual).

Proiectat în Polonia de:

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl

Fabricat în China.

