



PastelUp™

Powerbank

Manual de utilizare

RO



Prezentarea produsului:

1. Încărcare wireless pentru Apple Watch
2. Încărcare wireless MagSafe
3. Cablu USB-C - Lightning încorporat
4. Cablu USB-C încorporat
5. Display LED
6. Buton de pornire
7. Port USB-A
8. Port USB-C

Descrierea produsului:

PastelUp™ - este un dispozitiv elegant și funcțional, care permite încărcarea mai multor dispozitive simultan. Dedicat produselor Apple, pachetul include un cablu USB-C - Lightning și un cablu USB-C, ceea ce oferă versatilitate și confort. Datorită compatibilității cu tehnologia MagSafe și funcției de încărcare inductivă

pentru Apple Watch, PastelUp™ oferă soluții moderne pentru utilizatorii exigenți. În plus, powerbank-ul este echipat cu un display LED clar, care informează despre nivelul de încărcare. Este disponibil în 4 culori.

Conținutul pachetului:

- Powerbank 3mk PastelUp™
- Instrucțiuni de utilizare

Specificații tehnice:

- Numele modelului: 3mk PastelUp™
- Numărul modelului: în funcție de culoare:
 - negru PB-DAS-10-BLA
 - roz PB-DAS-10-PIN
 - albastru PB-DAS-10-BLU
 - alb PB-DAS-10-WHI
- Capacitate Baterie: 10000 mAh (3.7V/37Wh)
- Curent de ieșire USB-C: 3A max.
- Curent de ieșire USB-A: 4,5A max.
- Tensiune de ieșire: 5V, 9V, 12V
- Tensiune de intrare: 5V, 9V
- Tip conector: USB-A, USB-C, Lightning
- Încărcare wireless: 15W max.
- Încărcare wireless pentru Apple Watch: 3W
- Compatibilitate: MagSafe / Qi

- Informații despre durata de viață a bateriei: Până la 500 de cicluri de încărcare/descărcare.
- Date radio: Puterea radio: 5W, Frecvență: 100-205 kHz.
- Material de fabricație: Plastic ABS / silicon
- Timp de încărcare a powerbank-ului de la 0% la 100%: 3,5h

Instrucțiuni de utilizare:

1. Încărcarea powerbank-ului:
 - Conectare la alimentare: Conectați cablul USB-C la intrarea Type-C a powerbank-ului. Celălalt capăt al cablului se conectează la o priză sau altă sursă de alimentare USB.
 - Monitorizarea stării de încărcare: Display-ul LED de pe powerbank indică nivelul de încărcare a bateriei în procente.
2. Încărcarea Dispozitivelor:
 - Folosind cablul USB-C încorporat: Scoateți cablul USB-C încorporat din powerbank și conectați-l la dispozitivul pe care doriți să-l încărcați.
 - Folosind cablul USB-C la Lightning încorporat: Scoateți cablul USB-C la Lightning din powerbank și conectați-l la un dispozitiv cu port Lightning (de exemplu, iPhone), iar capătul USB-C conectați-l la portul de tip-C al powerbank-ului.

- Folosind portul USB-A: Conectați cablul USB-A la portul USB-A de pe powerbank, iar celălalt capăt al cablului conectați-l la dispozitivul pe care doriți să-l încărcați.

3. Încărcare wireless MagSafe:

- Plasați dispozitivul compatibil cu încărcarea wireless pe locul dedicat pentru încărcarea wireless MagSafe de pe powerbank.

- Asigurați-vă că dispozitivul este așezat corect și că încărcarea va începe.

4. Încărcare Apple Watch:

- Plasați Apple Watch pe locul dedicat pentru încărcare de pe powerbank.

- Asigurați-vă că Apple Watch este așezat corect și că încărcarea va începe.

5. Tehnologia Pass-Through - Powerbank-ul este echipat cu tehnologia Pass-Through, ceea ce înseamnă că în același timp se poate încărca powerbank-ul și dispozitivele conectate la acesta.

Precauții și întreținere:

- A se păstra într-un loc uscat, a se evita contactul cu apa, a nu se supraîncălzi.
- A se proteja de copii: risc de sufocare, electrocutare sau arsuri.
- A nu se folosi powerbank-uri deteriorate: Componentele deteriorate pot prezenta un risc de

incendiu sau explozie.

- A se evita contactul cu apa: risc de electrocutare, scurtcircuit sau explozie.
- A nu se expune la temperaturi ridicate: risc de supraîncălzire, explozie sau incendiu.
- Avertismente: A nu se desface, a se păstra departe de copii, a nu se folosi în condiții de temperatură extremă.
- Întreținere: Păstrați powerbank-ul într-un loc uscat și răcoros și încărcați-l regulat, chiar și atunci când nu este folosit, pentru a menține capacitatea sa.

Sfaturi

Având în vedere procesul de prelucrare, capacitatea nominală de ieșire este mai mică decât capacitatea bateriei.

1. Pentru a porni alimentarea, apăsați butonul de alimentare. Pe display vor apărea LED-uri luminoase care indică nivelul de încărcare a powerbank-ului. Pentru a opri alimentarea, efectuați o apăsare unică a butonului de alimentare. Dacă powerbank-ul nu este conectat, se va trece automat în modul de așteptare după 30 de secunde.
2. Pentru a menține o durată lungă de viață a dispozitivului, recomandăm încărcarea ocazională a powerbank-ului (cel puțin o dată la 5 luni).
3. Utilizarea necorespunzătoare a produsului poate provoca deteriorarea acestuia și poate reprezenta un risc pentru persoane și bunuri.

4. Consumatorul este responsabil pentru daunele aduse persoanelor și bunurilor care rezultă din nerespectarea instrucțiunilor de utilizare sau ignorarea avertismentelor. Compania nu va fi responsabilă din punct de vedere juridic în aceste cazuri.

5. Este strict interzisă dezintegrarea acestui produs de către persoane fără calificarea profesională adecvată. Nerespectarea acestei interdicții duce la pierderea tuturor garanțiilor.

6. A se evita conectarea la acest produs a echipamentului de uz casnic sau a sarcinilor care depășesc curentul său de ieșire (sistemul de protecție a circuitului).

7. A se evita aplicarea de activități fizice intense asupra produsului, cum ar fi lovirea, aruncarea, călcarea, strângerea.

8. Nu se recomandă utilizarea încărcătoarelor de înaltă tensiune (peste 35W) sau descărcarea completă a powerbank-ului. Recomandăm reîncărcarea energiei când nivelul de încărcare scade la 10%. Dispozitivul trebuie alimentat numai cu un încărcător de marcă 3mk cu o putere care nu depășește 35W și cu cablul USB inclus în pachet. Chiar și în absența utilizării, powerbank-ul ar trebui să fie încărcat periodic.

Dacă powerbank-ul necesită încărcare, acesta trebuie conectat la o sursă de alimentare. Dispozitivul, după ce a fost încărcat complet, va întrerupe automat alimentarea - nu trebuie să vă faceți griji că bateria va fi

supraîncărcată. Acesta este unul dintre numeroasele sisteme de protecție pe care le-am aplicat în acest dispozitiv pentru a îmbunătăți calitatea bateriei și a prelungeți ciclul său de viață.

Atenție: Nu se permite încărcarea powerbank-ului dacă există semne vizibile de deteriorare, baterie răscuită sau umflată. De asemenea, nu se permite conectarea dispozitivului la surse de alimentare necunoscute, neîntreținute sau defecte.

În timpul încărcării powerbank-ului, nu lăsați dispozitivul nesupravegheat. Asigurați-vă că powerbank-ul se află într-un loc bine ventilat, departe de materiale inflamabile și surse de căldură.

Garanție:

Utilizarea necorespunzătoare sau plasarea incorectă a acestui produs de către utilizatori poate duce la scurtarea duratei de viață sau deteriorarea acestuia, iar orice daune rezultate din aceasta nu sunt acoperite de garanție sau nu sunt de competența responsabilității producătorului. Garanția acoperă defectele de fabricație și viciile de material. Garanția producătorului este de 24 de luni.

Informații de reciclare și eliminare:

Această simbol pe produs, baterie, documentație sau ambalaj semnifică că produsele și bateriile trebuie să fie

predate în punctele de colectare selectivă a deșeurilor desemnate de autoritățile locale după încheierea perioadei de utilizare. Prin aceasta, deșeurile WEEE sunt reciclate și prelucrate într-un mod care protejează materiale valoroase și sănătatea umană și a mediului.

Declarația de conformitate:

Prin prezenta, 3mk Protection declară că produsul este conform legislației comunitare armonizate corespunzătoare: 2014/53/UE; 2011/65/UE; (UE) 2023/154. Textul complet al declarației de conformitate este disponibil la următoarea adresă web (3mk.global/manual).

Conceput în Polonia de:

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl

Fabricat în China.

