



HARDY® Xplore 35™

Support pour téléviseur

Mode d'emploi

FR

1. Informations générales

Le support mural 3mk HARDY® Xplore 35™ est conçu pour le montage de téléviseurs LCD/LED/OLED conformes à la norme VESA. Il permet de régler l'angle d'inclinaison et de définir la distance entre le téléviseur et le mur.

Avant de commencer l'installation, lisez l'ensemble du manuel et préparez tous les éléments du kit.

2. Contenu du kit (illustration 1)

- Support mural – 1 pièce.
- Kit de vis pour monter le téléviseur M4,M5,M6,M8 – 4 pièces.
- Cheilles M10 – 4 pièces.
- Vis de montage pour le mur M7 x 60 mm – 4 pièces.
- Rondelles/distances (y compris des distances en plastique de 11 mm) – 1 kit.
- Niveau à bulle – 1 pièce.
- Clé plate/allen (selon le lot) – 1 pièce.
- Manuel d'installation – 1 pièce.
- Accessoires de montage

Les schémas du manuel sont à titre d'exemple et peuvent différer du contenu réel du kit.

3. Outils requis (illustration 2)

- Mètre ruban

- Tournevis
- Marteau
- Perceuse
- Clé (plate/à douille)
- Détecteur de montants (facultatif, lors du montage sur une structure murale)
- Pencil
- Piquet (uniquement pour montage dans le bois)
- Foret 4,5 mm (uniquement pour le bois)
- Foret 10 mm (pour béton/brique)

4. Spécifications techniques

Modèle : 3mk HARDY® Xplore 35™

Plage de diagonales d'écran : 32"-70"

Charge maximale : 35 kg

Max. VESA : 400 x 400 mm

Réglage d'inclinaison (tilt) : -5° / +8°

Rotation (swivel) : jusqu'à 180°

Distance du mur : 50-400 mm

Épaisseur des éléments métalliques : env. 1,2-1,8 mm

Matériau : acier laminé à froid, revêtement de protection

5. Préparation à l'installation

Vérifiez la norme VESA, la diagonale et le poids du téléviseur.

Assurez-vous que le mur/l'élément de construction a une capacité de charge appropriée.

Planifiez le chemin des câbles – lors du réglage du bras, laissez un surplus de câble.

Préparez tous les outils et éléments de montage.

6. Installation du support mural

- **Montage sur béton ou brique pleine (illustration 3)**

Placez la plaque murale à l'endroit choisi et nivelez-la avec le niveau à bulle.

Marquez les emplacements pour percer les trous.

Percez des trous avec un foret de 10 mm (3/8") à une profondeur d'environ 65 mm.

Ne percez pas dans les joints (mortier) – faites les trous dans le matériau plein.

Insérez les chevilles dans les trous (si nécessaire, tapez légèrement avec un marteau).

Vissez le support au mur avec des vis M8 x 60 mm. (Ne serrez pas excessivement).

- **Montage sur structure en bois**

Nous recommandons d'utiliser un détecteur de montants et de consulter un installateur si vous avez des doutes sur la capacité de charge du mur.

Marquez les trous et faites des trous pilotes avec un foret de 4,5 mm.

Vissez le support dans le bois avec des vis appropriées en vérifiant le niveau.

Remarque : Ne pas utiliser de chevilles lors du montage dans le bois.

7. Montage des éléments sur le téléviseur

- Réglage de l'espacement VESA - montage des bras/rails VESA (illustration 4)

En fonction de l'espacement des trous VESA sur le téléviseur, il peut être nécessaire d'utiliser des bras/rails d'extension.

Déterminez l'espacement des trous de montage VESA sur le téléviseur (par exemple, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400 ou 400 x 200 mm).

Si les trous VESA correspondent directement à la plaque de montage (généralement jusqu'à 200 x 200 mm), ignorez le montage des bras/rails.

Si un espacement plus grand est requis, vissez 4 bras/rails à la plaque de montage et placez-les symétriquement dans les coins.

Pour un espacement de 400 x 200 mm, placez les bras parallèles (horizontalement), et pour 400 x 400 mm en configuration "X".

Une fois l'espacement ajusté, serrez toutes les vis de fixation des bras/rails.

- Montage de la plaque de montage sur le téléviseur (illustration 5)

Choisissez des vis compatibles avec les filetages du téléviseur (M4/M5/M6/M8 – selon le modèle). Si nécessaire, utilisez des rondelles et des distances pour éviter la pression sur le boîtier.

Remarque : l'utilisation de vis trop longues peut endommager les éléments internes du téléviseur.

Faites attention à la position correcte de la plaque/élément de montage – la partie saillante ne doit pas toucher le boîtier du téléviseur (voir illustration).

8. Suspension du téléviseur et réglage (illustration 6)

Installation recommandée à deux personnes.

- Connectez la partie du support au téléviseur avec la partie du bras et sécurisez la connexion avec des vis.
- Accrochez soigneusement le téléviseur sur le support et assurez-vous qu'il est correctement positionné.
- Réglez la distance souhaitée du mur (50-400 mm) et l'angle d'inclinaison (-5° / +8°).
- Réglez la rotation gauche/droite (jusqu'à 180°) et serrez les vis de verrouillage pour stabiliser la position.

Conseil : tous les 2 mois, vérifiez que toutes les vis de fixation restent correctement serrées.

9. Avertissements de sécurité

Effectuez l'installation uniquement conformément au manuel.

Ne dépassez pas le poids maximal autorisé du téléviseur (35 kg).

Ne modifiez pas la construction du support ou des éléments de montage.

Ne montez pas le support sur des murs dont la capacité de charge est incertaine.

Le produit n'est pas un jouet – conservez les éléments hors de portée des enfants.

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une installation incorrecte ou d'une utilisation non conforme au manuel.

10. Entretien et stockage

Nettoyez avec un chiffon sec ou légèrement humide. Ne pas utiliser de produits chimiques ni de matériaux abrasifs.

Conservez dans un endroit sec.

11. Garantie

Le produit est couvert par une garantie de 24 mois du fabricant, incluant les défauts de fabrication et de matériau. Les dommages résultant d'une installation ou d'une utilisation incorrecte ne sont pas couverts par la garantie.

12. Informations sur l'élimination

Le produit doit être éliminé conformément aux réglementations locales sur les déchets. À la fin de son utilisation, déposez le produit dans un point de collecte sélective des déchets. Les éléments métalliques sont recyclables.

Conçu en Pologne par :

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl

Fabriqué en Chine.