



**HARDY® Xplore 35™**

Suporte para televisor  
**Instruções de utilização**

PT

### 1. Informações Gerais

O suporte de parede 3mk HARDY® Xplore 35™ é destinado à montagem de televisores LCD/LED/OLED compatíveis com o padrão VESA. Permite o ajuste do ângulo de inclinação e a definição da distância do televisor à parede.

Antes de iniciar a montagem, leia todas as instruções e prepare todos os elementos do kit.

### 2. Conteúdo do Kit (ilustração 1)

- Suporte de parede – 1 unidade.
- Conjunto de parafusos para montagem do televisor M4,M5,M6,M8 – 4 unidades.
- Chumbadores – 4 unidades.
- Parafusos de montagem na parede M8 x 60 mm – 4 unidades.
- Arruelas/espaciadores (incluindo espaciadores plásticos de 11 mm) – 1 conjunto.
- Nível – 1 unidade.
- Chave ajustável/hexagonal (dependendo do lote) – 1 unidade.
- Instruções de montagem – 1 unidade.
- Acessórios de montagem

Os esquemas nas instruções são ilustrativos e podem diferir do conteúdo real do kit.

### 3. Ferramentas necessárias (ilustração 2)

- Fita métrica
- Chave de fenda
- Martelo
- Furadeira
- Chave (plana/socket)
- Detector de elementos estruturais (opcional, ao montar em estrutura de parede)
- Lápis
- Broca (apenas para montagem em madeira)
- Broca de 4,5 mm (apenas para madeira)
- Broca de 10 mm (para concreto/tijolo)

### 4. Especificações Técnicas

Modelo: 3mk HARDY® Xplore 35™

Faixa de diagonais de tela: 32"-70"

Capacidade máxima: 35 kg

Máx. VESA: 400 x 400 mm

Ajuste de inclinação (tilt): -5° / +8°

Giro (swivel): até 180°

Distância da parede: 50-400 mm

Espessura dos elementos metálicos: aproximadamente

1,2-1,8 mm

Material: aço laminado a frio, revestimento protetor

### 5. Preparação para montagem

### 6. Montagem do suporte na parede

#### • Montagem em concreto ou tijolo sólido (ilustração 3)

Coloque a placa de parede no local escolhido e nivele-a com o nível.

Marque os locais de perfuração.

Perfure buracos com a broca de 10 mm (3/8") até uma profundidade de aproximadamente 65 mm.

Não perfure nas juntas (argamassa) – faça os buracos no material sólido.

Insira os chumbadores nos buracos (se necessário, bata suavemente com o martelo).

Parafuse o suporte na parede com os parafusos M8 x 60 mm. (Não aperte excessivamente).

### 7. Montagem dos elementos no televisor

#### • Ajuste do espaçamento VESA - montagem dos braços/trilhos VESA (ilustração 4)

Dependendo do espaçamento dos furos VESA no televisor, pode ser necessário usar braços/trilhos de extensão.

Determine o espaçamento dos furos de montagem VESA no televisor (por exemplo, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400 ou 400 x 200 mm).

Se os furos VESA se encaixam diretamente na placa de montagem (geralmente até 200 x 200 mm), pule a montagem dos braços/trilhos.

Se um espaçamento maior for necessário, fixe 4 braços/trilhos na placa de montagem e posicione-os simetricamente nos cantos.

Para um espaçamento de 400 x 200 mm, posicione os braços paralelamente (horizontalmente), e para 400 x 400 mm na configuração "X"

### 8. Suspensão do televisor e ajuste (ilustração 6)

Recomenda-se a montagem com duas pessoas.

• Conecte a parte do suporte próxima ao televisor com a parte do braço e fixe a conexão com os parafusos.

• Cuidadosamente pendure o televisor no suporte e certifique-se de que está corretamente assentado.

• Ajuste a distância desejada da parede (50-400 mm) e o ângulo de inclinação (-5° / +8°).

• Ajuste a rotação para a esquerda/direita (até 180°) e aperte os parafusos de bloqueio para fixar a posição.

### 9. Avisos de segurança

Realize a montagem apenas de acordo com as instruções. Não exceda o peso máximo permitido do televisor (35 kg). Não modifique a estrutura do suporte nem os elementos de montagem.

Não monte o suporte em paredes com resistência incerta. O produto não é um brinquedo – mantenha os elementos fora do alcance das crianças.

O fabricante não se responsabiliza por danos decorrentes de montagem inadequada ou uso em desacordo com as instruções.

### 10. Manutenção e armazenamento

Limpe com um pano seco ou levemente úmido. Não use produtos químicos ou materiais abrasivos. Armazene em local seco.

### 11. Garantia

O produto possui garantia de 24 meses do fabricante, cobrindo defeitos de fabricação e materiais. Danos decorrentes de montagem incorreta ou uso indevido não estão cobertos pela garantia.

### 12. Informações sobre descarte

O produto deve ser descartado de acordo com as legislações locais sobre gerenciamento de resíduos. Após o término da utilização, devolva o produto a um ponto de coleta seletiva. Os componentes metálicos são recicláveis.

### Projetado na Polónia por:

3mk Protection Sp. z o.o.  
Krotoszyńska 35, B-02/4a  
63-400 Ostrów Wielkopolski  
VAT ID PL 6222833086  
3mk@3mk.pl

### Fabricado na China.

### Atenção:

Não use chumbadores ao montar em madeira

### Atenção:

Não use produtos químicos ou materiais abrasivos. Armazene em local seco.

### Atenção:

Não use produtos químicos ou materiais abrasivos. Armazene em local seco.

### Atenção:

Não use produtos químicos ou materiais abrasivos. Armazene em local seco.

### Atenção:

Não use produtos químicos ou materiais abrasivos. Armazene em local seco.

### Atenção:

Não use produtos químicos ou materiais abrasivos. Armazene em local seco.

### Atenção:

Não use produtos químicos ou materiais abrasivos. Armazene em local seco.

### Atenção:

Não use produtos químicos ou materiais abrasivos. Armazene em local seco.

### Atenção:

Não use produtos químicos ou materiais abrasivos. Armazene em local seco.

### Atenção:

Não use produtos químicos ou materiais abrasivos. Armazene em local seco.

### Atenção:

Não use produtos químicos ou materiais abrasivos. Armazene em local seco.