



PLECAK HARDY®

Rucsac

Manual de utilizare

RO

Destinația produsului:

Rucsacul este destinat transportării obiectelor de uz cotidian, articolelor școlare, îmbrăcăminte, accesoriilor turistice, sportive sau altor obiecte ușoare, conform capacității și structurii modelului respectiv. Produsul trebuie utilizat conform destinației sale. Nu este destinat transportului de persoane, animale, substanțe periculoase, obiecte ascuțite fără protecție adecvată sau încărcături care depășesc rezistența structurală a rucsacului.

Înainte de prima utilizare

Înainte de prima utilizare se recomandă verificarea stării produsului, în special a bretelelor, mânerelor, fermoarelor, cataramelor, benzilor de ajustare, cusăturilor și compartimentelor și buzunarelor. Este necesar să se îndepărteze toate elementele de ambalaj. În cazul în care se observă o defectiune sau o deteriorare a produsului, înainte de a începe utilizarea, nu se va folosi rucsacul. Se recomandă contactarea vânzătorului sau a producătorului.

Mod de utilizare

Obiectele trebuie să fie așezate uniform în rucsac. Lucrurile mai grele ar trebui să fie plasate mai aproape de spatele utilizatorului, iar cele mai ușoare, mai departe de

spate. Trebuie evitată apăsarea punctiformă a obiectelor ascuțite sau dure pe material, cusături și fermoare.

Rucsacul trebuie purtat pe ambele umeri, cu bretelele ajustate corespunzător. La modelele dotate cu curea de piept sau de șold, se recomandă folosirea acesteia, în special la sarcini mai mari. Nu se trebuie trăgând de fermoare, curea, mânere sau catarama. Fermoarele trebuie închise și deschise lin, fără a folosi o forță excesivă.

Curățare și întreținere

Rucsacul trebuie curățat manual, cu o cârpă umedă, o burete sau o perie moale. În cazul murdăriei mai mari se poate folosi un detergent blând diluat în apă. Nu se vor utiliza înălbitori, solvenți, agenți chimici puternici sau substanțe abrazive. Nu se recomandă spălarea în mașina de spălat, centrifugarea, uscarea în uscătorul cu tambur, călcarea sau curățarea chimică, decât dacă indicațiile modelului respectiv stipulează altceva. După curățare, rucsacul trebuie uscat la temperatura camerei, într-un loc bine ventilat. Nu trebuie uscat pe radiator, lângă foc, cu un uscător sau în soare direct și intens.

Depozitare

Rucsacul trebuie depozitat într-un loc uscat, curat și bine ventilat. Înainte de depozitare pe termen lung, produsul trebuie golit, curățat și complet uscat. Nu trebuie să se depoziteze rucsacul umed, sub presiune mare, în apropierea surselor de căldură sau în locuri expuse la mușgai, umiditate sau substanțe chimice.

Avertizări și reguli de siguranță

Produsul nu este un jucărie, cu excepția cazului în care a fost marcat în mod explicit ca un produs destinat jocului. Copiii ar trebui să folosească rucsacul conform destinației sale și sub supravegherea unei persoane adulte, dacă este justificat de vârsta copilului.

Elementele de ambalaj trebuie ținute departe de copii datorită riscurilor de sufocare sau înec. Nu trebuie folosit rucsacul dacă elementele sale structurale sunt deteriorate într-un mod care poate afecta siguranța utilizării. Produsul trebuie protejat de foc, unelte ascuțite, suprasarcină și expunerea prelungită la umiditate.

Impermeabilitate și rezistență la umiditate

Rucsacul poate prezenta o rezistență limitată la stropire sau contact scurt cu umiditatea, dacă aceasta se datorează materialelor utilizate. Aceasta nu înseamnă

impermeabilitate completă, decât dacă modelul respectiv a fost marcat în mod explicit ca fiind impermeabil. În cazul contactului cu apa, rucsacul trebuie golit și uscat într-un loc bine ventilat.

Reclamatii și responsabilitate

În cazul constatării unei defectiuni a produsului, este necesar să se înceteze utilizarea acestuia și să se contacteze vânzătorul sau producătorul. Defecțiunile cauzate de utilizarea incorectă, suprasarcină, întreținere necorespunzătoare, spălare contrar recomandărilor, deteriorare mecanică, uzură naturală sau modificări neautorizate ale produsului pot să nu constituie o bază pentru reclamație.

Proiectat în Polonia de:

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl

Fabricat în China.