



FlowBuds 6.0™

Słuchawki bezprzewodowe

Instrukcja obsługi

PL

1. Przedstawienie produktu:

FlowBuds 6.0™ to idealne słuchawki dla osób, które chcą, aby muzyka towarzyszyła im w każdej sytuacji. Ergonomiczny, precyzyjnie wyprofilowany kształt sprawia, że słuchawki są komfortowe dla ucha nawet przy dłuższym korzystaniu. Załóż FlowBuds 6.0™ i rób to, co lubisz!

2. Skład zestawu:

- 3mk FlowBuds 6.0™
- etui ochronne
- kabel USB-C
- Instrukcja obsługi

3. Specyfikacja techniczna:

- Nazwa: 3mk FlowBuds 6.0
- Model: FlowBuds 6.0
- Bluetooth: 6.0
- Rozmiar głośnika: 6 mm
- Impedancja: 16 Ω
- Port ładowania: Typ C
- Zakres częstotliwości: 20–20.000 Hz
- Czas ładowania: 1h
- Czas odtwarzania: 3.5 godziny
- Czas czuwania: 100 godzin
- Pojemność baterii: 25 mAh

- Pojemność akumulatora etui ładującego: 230 mAh
- Odległość sygnału Bluetooth: 10 m

4. Instrukcja obsługi:

O ile instrukcja obsługi urządzeń, które chcesz ładować, wyrażnie nie stanowi inaczej, postępuj w następujący sposób:

- Do ładowania należy używać oryginalnego kabla do ładowania. Szybkie ładowanie jest zabronione.
- Przed pierwszym użyciem słuchawek należy naładować etui do ładowania.
- Diody kontrolne etui do ładowania migają podczas ładowania etui przy użyciu kabla USB-C. Po pełnym naładowaniu diody przestają migać i świecą stałym światłem.

Ładowanie słuchawek:

- Umieść słuchawki w ładowarce, aby je naładować, gdy sygnalizują niski poziom naładowania.

Funkcje lewej słuchawki:

- Krótkie naciśnięcie:
 - 1 kliknięcie – pauza/wznowienie odtwarzanego utworu
 - 2 kliknięcia – zwiększenie głośności
 - 3 kliknięcia – przejście do kolejnego utworu
- Długie naciśnięcie:
 - 2 sekundowe przytrzymanie – aktywacja asystenta głosowego

Funkcje prawej słuchawki:

- Krótkie naciśnięcie:
 - 1 kliknięcie – pauza/wznowienie odtwarzanego utworu
 - 2 kliknięcia – zwiększenie głośności
 - 3 kliknięcia – przejście do kolejnego utworu

- Długie naciśnięcie:
 - 2 sekundowe przytrzymanie – aktywacja asystenta głosowego

Funkcje dzwonienia:

- Krótkie naciśnięcie:
 - 1 kliknięcie – odebranie/zakończenie połączenia telefonicznego
- Długie naciśnięcie:
 - 2 sekundowe przytrzymanie – odrzucenie połączenia głosowego

Włączanie słuchawek:

1. Otwórz pokrywę etui, słuchawki włączą się automatycznie.
2. Aby włączyć słuchawki w stanie bezczynności, naciśnij obie słuchawki przez 2 sekundy.

Wyłączanie słuchawek:

1. Włóż słuchawki do etui, następnie je zamknij, słuchawki się wyłączą.
2. Naciśnij długo dwie słuchawki przez 6 sekund, aby wyłączyć słuchawki.

Parowanie Bluetooth:

- Po wyjściu słuchawek z etui, słuchawki włączają się automatycznie i zaczną migać dioda, następnie kliknij

nazwę Bluetooth "FlowBuds 6.0" w telefonie komórkowym, aby się połączyć.

Parowanie Bluetooth innego urządzenia:

1. Jeżeli w pobliżu znajduje się już wcześniej sparowane urządzenie, należy wejść w ustawienia Bluetooth i rozłączyć obecne połączenie ze słuchawkami, wówczas przełączą się one w tryb parowania i będzie można ponownie je wyszukać i sparować z innym urządzeniem.
2. Jeśli wcześniej sparowane urządzenie nie znajduje się w pobliżu, należy postępować zgodnie z rozdziałem „Parowanie Bluetooth”.

Przełączanie między sparowanymi urządzeniami:

- Należy wejść w ustawienia Bluetooth i rozłączyć obecne połączenie ze słuchawkami, a następnie wejść w ustawienia Bluetooth urządzenia, z którego chce się korzystać, po czym wybrać „Połącz”.

Zapominanie parowania Bluetooth:

- Gdy słuchawki są włączone i nie są połączone z żadnym urządzeniem, szybkie pięciokrotne kliknięcie przycisku na dowolnej słuchawce powoduje wyczyszczenie zapisanej listy parowania Bluetooth.

5. Informacje dotyczące bezpieczeństwa:

Przed rozpoczęciem użytkowania i korzystania ze słuchawek przeczytaj poniższe wskazówki, aby jak najlepiej wykorzystać ich możliwości i uniknąć sytuacji niebezpiecznych lub niezgodnych z prawem.

Utrata słuchu:

- Słuchanie dźwięku o dużej głośności może trwale uszkodzić słuch.
- W przypadku korzystania ze słuchawek do słuchania muzyki lub prowadzenia rozmów, zaleca się używanie minimalnej głośności wymaganej dla muzyki lub rozmów, aby uniknąć uszkodzenia słuchu.
- Ekspozycja na głośne dźwięki podczas prowadzenia samochodu powoduje, że uwaga kierowcy może być rozproszona i może dojść do wypadku.

Środowisko działania:

- Nie należy używać urządzenia w miejscach zapyłonych, silnie zakurzonych, o małej powierzchni lub w pobliżu pól magnetycznych, aby uniknąć awarii obwodów wewnętrznych urządzenia.
- Podczas instalacji urządzenia należy unikać silnych pól magnetycznych lub urządzeń elektrycznych z silnym polem magnetycznym, takich jak piekarniki i lodówki.
- Nie należy używać urządzenia podczas burzy. Burza z piorunami może spowodować awarię sprzętu lub zagrożenie porażeniem prądem.
- Z urządzenia należy korzystać w zakresie temperatur -15°C ~ +35°C, zaś urządzenie i jego akcesoria przechowywać w zakresie temperatur -20°C ~ +60°C. Zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura otoczenia może spowodować awarię urządzenia. Przy

temperaturze poniżej 5°C wydajność baterii jest ograniczona.

- Nie należy umieszczać urządzenia w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, takich jak np. deska rozdzielcza samochodu.
- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła lub odsłoniętych źródeł ognia, takich jak grzejniki elektryczne, piece, podgrzewacze wody, kuchenki, świece lub inne miejsca, w których mogą występować wysokie temperatury.
- Nie należy umieszczać ostrych metalowych przedmiotów, takich jak szpilki w pobliżu słuchawki lub głośnika urządzenia, ponieważ mogą one przylgnąć do nich i spowodować obrażenia ciała.

Zdrowie dzieci:

- Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z małych części. Urządzenie i jego akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dzieci mogą nieumyślnie uszkodzić urządzenie i jego akcesoria lub połknąć małe części, co może spowodować uduszenie lub inne zagrożenia.
- Urządzenie nie jest zabawką, dzieci powinny używać go pod nadzorem dorosłych.

Bezpieczeństwo baterii:

- Nie należy demontować ani modyfikować baterii, ani zanurzać jej w wodzie i innych płynach, aby uniknąć

wycieku baterii, wybuchu lub pożaru.

- Nie należy rzucać baterią, zginać jej, ani przebijać. Może to powodować wewnętrzne zwarcia i przegrzanie.
- Urządzenie wyposażone jest w niewymienialną, wbudowaną baterię.
- Nie należy wymieniać baterii samodzielnie, aby uniknąć uszkodzenia baterii lub urządzenia.
- W przypadku ładowania słuchawki, gdy jest ona mokra od potu itp., styki ładowania ulegną korozji. Wytrzyj wilgoć suchą, miękką szmatką i pozwól jej wyschnąć naturalnie przez ponownym ładowaniem.
- Nie zostawiaj słuchawek w kieszeni podczas prania ubrań.

Bezpieczeństwo ładowarki:

- Podczas ładowania urządzenia, gniazdo zasilania powinno być zainstalowane w pobliżu urządzenia i powinno być łatwo dostępne.
- Po zakończeniu ładowania lub kiedy ładowanie się nie odbywa, należy odłączyć ładowarkę od urządzenia i wyjąć wtyczkę z gniazdka.

6. Środki ostrożności:

1. Słuchawki powinny być przechowywane w suchym/wentylowanym miejscu i należy unikać kontaktu z olejem, parą wodną, wilgocią i kurzem, aby nie pogorszyć działania produktu.

temperaturze poniżej 5°C wydajność baterii jest ograniczona.

2. Do czyszczenia słuchawek należy unikać używania ostrych rozpuszczalników organicznych lub przedmiotów zawierających te składniki.
3. Słuchawek należy używać prawidłowo, zgodnie z wymaganiami i zwracać uwagę na wpływ otoczenia na produkt. Należy zadbać o to, aby połączenie przebiegało bez zakłóceń, a odległość pomiędzy urządzeniami nie powinna przekraczać 10 metrów.
4. Jeśli słuchawki nie łączą się lub łączą się nieprawidłowo, nie należy ich rozkręcać, ani demontować akcesoriów. W przeciwnym razie nie będzie obowiązywała gwarancja.
5. Podczas ładowania słuchawek należy używać standardowej ładowarki lub ładowarki określonej przez naszą firmę.
6. Aby umożliwić prawidłowe użytkowanie słuchawek, należy upewnić się, że są one w pełni naładowane. Niewłaściwe użytkowanie lub nieprawidłowe umieszczenie tego produktu przez użytkowników może skutkować skróceniem żywotności lub uszkodzeniem, a wszelkie wynikające z tego uszkodzenia nie są objęte gwarancją lub nie są obojętne odpowiedzialnością producenta. Gwarancja obejmuje usterki fabryczne i wady materiałowe. Gwarancja producenta to 24 miesiące.

7. Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu:

Ten symbol na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu oznacza, że produkty i baterie powinny zostać przekazane do punktów selektywnej zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne po zakończeniu okresu eksploatacji. Dzięki temu odpady WEEE są poddawane recyklingowi i przetwarzane w sposób, który chroni cenne materiały i chroniący zdrowie ludzkie i środowisko.

8. Deklaracja zgodności:

Niniejszym 3mk Protection oświadcza, że produkt jest zgodny z odpowiednim wspólnotowym prawodawstwem harmonizacyjnym: 2014/53/UE; 2023/1542. Pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod następującym adresem internetowym (3mk.global/manual).

Zaprojektowano w Polsce przez:

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl

Wyprodukowano w Chinach.

