LifePods™

Auriculares sem fios

Instruções de utilização

PT

Apresentação do Produto

Os 3mk LifePods™ são auscultadores sem fios equipados com a tecnologia: ANC - reduz o ruído exterior e Transparency - aumenta os sons à sua volta. O amplo diafragma de 13 mm oferece uma qualidade de som elevada - idêntica ao som original. O controlo é feito através de um conveniente painel tátil em cada auscultador. Os auscultadores conectam-se rapidamente ao telefone via tecnologia Bluetooth 5.3. A caixa de proteção também serve como carregador.

Conteúdo da Embalagem:

1. Auscultadores sem fios intra-auriculares
2. Estojo de carregamento
3. Cabo de carregamento USB tipo C
4. Manual de instruções
5. Boquilhas intra-auriculares - S
6. Boquilhas intra-auriculares - L

Especificações:

- Nome: 3mk LifePods
- Tensão de carregamento: DC 5 V
- Versão Bluetooth: 5.3
- Tempo de reprodução (sem ANC): 6,5 horas
- Tamanho do altifalante: 13 mm
- Tempo de reprodução (com ANC): 5,5 horas
- Impedância: 32
- Tempo em espera: 140 dias
- Porto de carregamento: Tipo C
- Capacidade da bateria: 33 mAh
- Faixa de frequência: 20-20.000 Hz
- Capacidade da bateria do estojo de carregamento: 320 mAh
- Tempo de carregamento: 1,5 h
- Distância do sinal Bluetooth: 15 m

Instruções de Uso:

Ligação dos auscultadores

1. Abra a tampa do estojo, os auscultadores ligar-se-ão automaticamente.
2. Para ligar os auscultadores no estado de espera, pressione ambos os auscultadores durante 3 segundos.

Desligação dos auscultadores

1. Coloque os auscultadores no estojo e feche-o, os auscultadores desligar-se-ão.

Emparelhamento Bluetooth

Após remover os auscultadores do estojo, os auscultadores ligar-se-ão automaticamente e o LED começará a piscar, em seguida, clique no nome Bluetooth "3mk LifePods" no seu telefone para se conectar.

Emparelhamento Bluetooth com outro dispositivo

1. Se houver um dispositivo anteriormente emparelhado nas proximidades, deve-se ir às definições Bluetooth e desconectar a ligação atual com os auscultadores, ao que os mesmos entrarão em modo de emparelhamento e poderão ser pesquisados novamente para se emparelharem com outro dispositivo.
2. Se o dispositivo anteriormente emparelhado não estiver nas proximidades, deve-se seguir o capítulo "Emparelhamento Bluetooth".

Alternar entre dispositivos emparelhados

Deve-se entrar nas definições Bluetooth e desconectar a ligação atual com os auscultadores e, em seguida, ir às definições Bluetooth do dispositivo que se quer usar, selecionando "Conectar".

Esquecer emparelhamento Bluetooth

Um clique duplo cinco vezes em qualquer auscultador, enquanto estiver ligado, fará com que os auscultadores sejam desligados. Após o reinício, as informações sobre o histórico de emparelhamento serão apagadas.

Dicas de Uso

1. Antes de usar, leia atentamente este manual.
2. Ao carregar os auscultadores, se estiverem molhados de suor ou semelhantes, os contactos de carregamento podem corroer. Limpe a humidade com um pano seco e macio e deixe-os secar naturalmente antes de recarregar.
3. Não deixe os auscultadores no bolso durante a lavagem de roupas (calças, camisetas, etc.).

Uso do Produto

1. Utilize apenas o cabo de carregamento original. O carregamento rápido é proibido.
2. Antes do primeiro uso dos auscultadores, o estojo de carregamento deve ser carregado.
3. Os LEDs de controlo do estojo de carregamento piscam durante o carregamento usando o cabo USB tipo C. Após o carregamento completo, os LEDs param de piscar e permanecem acesos.
4. Os LEDs de controlo do estojo de carregamento permanecem acesos durante o carregamento dos auscultadores. Após o carregamento completo, os LEDs de controlo apagam-se.

Funções dos Auscultadores

1. Funções do auscultador esquerdo
   Clique curto
   1 clique - diminuir volume
   2 cliques - play/pause
   3 cliques - assistente (ANC / Transparency / ANC off)
   Clique longo
   Clique longo 2s - faixa anterior
1. Funções do auscultador direito
   Clique curto
   1 clique - aumentar volume
   2 cliques - play/pause
   3 cliques - assistente
   Clique longo
   Clique longo 2s
   - próxima faixa
1. Funções de chamadas
   Clique curto
   2 cliques - atender/pendurar chamada
   Clique longo
   Clique longo 2s - rejeitar chamada

Informação sobre Segurança

Antes de começar a usar os auscultadores, leia as dicas abaixo para aproveitar ao máximo suas capacidades e evitar situações perigosas ou ilegais.

Perda de Audição

Ouvir som a um volume elevado pode danificar permanentemente a audição. Ao usar auscultadores para ouvir música ou fazer chamadas, recomenda-se usar o volume mínimo necessário para música ou chamadas, a fim de evitar danos à audição. A exposição a sons altos durante a condução pode distrair a atenção do condutor e causar acidentes.

Ambiente de Funcionamento

Não use o dispositivo em áreas empoeiradas, fortemente sujas, de pequenas dimensões ou perto de campos magnéticos, a fim de evitar falhas nos circuitos internos do dispositivo. Durante a instalação do dispositivo, evite campos magnéticos fortes ou dispositivos elétricos com campo magnético forte, como fornos e frigoríficos. Não use o dispositivo durante tempestades. A tempestade com relâmpagos pode causar a falha do equipamento ou risco de choque elétrico. O dispositivo deve ser utilizado em temperaturas entre -10°C e +55°C, enquanto o dispositivo e seus acessórios devem ser armazenados entre -40°C e +70°C. Temperaturas muito altas ou muito baixas podem causar a falha do dispositivo. A temperaturas abaixo de 5°C, o desempenho da bateria fica limitado. Não coloque o dispositivo em locais expostos à luz solar direta, como o painel de instrumentos ou as bordas das janelas do carro. Não coloque o dispositivo perto de fontes de calor ou fontes de fogo expostas, como aquecedores elétricos, fogões, aquecedores de água, fogões, velas ou outros locais onde possam ocorrer altas temperaturas. Não coloque objetos metálicos afiados, como alfinetes, perto do auscultador ou do altifalante do dispositivo, pois eles podem aderir e causar ferimentos.

Segurança das Crianças

O dispositivo e seus acessórios podem conter peças pequenas. O dispositivo e seus acessórios devem ser mantidos fora do alcance de crianças. As crianças podem acidentalmente danificar o dispositivo e seus acessórios ou engolir pequenas peças, o que pode causar asfixia ou outros riscos. O dispositivo não é um brinquedo; as crianças devem usá-lo sob a supervisão de adultos.

Segurança da Bateria

Não desmonte nem modifique a bateria, nem a coloque na água ou outros líquidos, para evitar vazamentos, explosões ou incêndios. Não jogue a bateria, amasse ou perfure. Pode causar curtos-circuitos internos e superaquecimento. O dispositivo possui uma bateria embutida não removível. Não troque a bateria por conta própria para evitar danos à bateria ou ao dispositivo.

Segurança do Carregador

Durante o carregamento do dispositivo, a tomada deve estar instalada próxima ao dispositivo e deve ser de fácil acesso. Após o carregamento ou quando não estiver a carregar, deve desconectar o carregador do dispositivo e remover o plugue da tomada.

Precauções

1. Os auscultadores devem ser armazenados em local seco/ventilado e deve-se evitar o contato com óleo, vapor, umidade e poeira, para não prejudicar o funcionamento do produto.
2. Para limpar os auscultadores, evite usar solventes orgânicos afadios ou objetos que contenham esses ingredientes.
3. Os auscultadores devem ser usados corretamente, de acordo com as exigências e prestar atenção ao impacto do ambiente no produto. Deve-se garantir que a ligação seja tranquila e a distância entre os dispositivos não deve exceder 10 metros.
4. Se os auscultadores não se conectarem ou se conectarem de forma incorreta, não os desmonte nem remova acessórios. Caso contrário, a garantia não será válida.
5. Durante o carregamento dos auscultadores, deve-se usar um carregador de carro padrão ou um carregador especificado pela nossa empresa.
6. Para permitir o uso adequado dos auscultadores, deve-se garantir que estejam totalmente carregados.

Garantia

O uso inadequado ou a colocação incorreta deste produto pelos usuários pode resultar em redução da vida útil ou dano, e quaisquer danos decorrentes não são cobertos pela garantia ou isentam a responsabilidade do fabricante. A garantia cobre defeitos de fabricação e vícios nos materiais. A garantia do fabricante é de 24 meses.

Informações sobre Descarte e Reciclagem

Este símbolo no produto, bateria, documentação ou embalagem indica que produtos e baterias devem ser entregues em pontos de coleta seletiva de resíduos designados pelas autoridades locais, após o término da vida útil. Isso garante que os resíduos de WEEE sejam reciclados e processados de forma a proteger materiais valiosos e a saúde humana e ambiental.

Declaração de Conformidade

Por meio deste, a 3mk Protection declara que o produto está em conformidade com a legislação comunitária relevante: 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço (3mk.global/manual).

Projetado na Polônia por:

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL6222833086
3mk@3mk.pl

Fabricado na China.