Manual de utilizare FlowBuds 6.0™
3mk FlowBuds 6.0™ Căști fără fir



FlowBuds 6.0™

Căști wireless

Manual de utilizare

RO

1. Prezentarea produsului:

Căștile wireless TWS sunt destinate redării sonore fără fir și realizării apelurilor telefonice folosind tehnologie Bluetooth în combinație cu dispozitive compatibile. Produsul este destinat exclusiv uzului consumatorilor. Nu este un dispozitiv de protecție individuală și nu oferă protecție pentru auz. Produsul trebuie utilizat conform destinației descrise în prezenta instrucțiune.

2. Componența pachetului:

- 3mk FlowBuds 6.0™
- carcasa de încărcare,
- informații despre utilizare,
- dopuri interschimbabile.

3. Specificații tehnice:

- **Nume:** 3mk FlowBuds 6.0
- **Model:** TWS-FLOW-028/TWS-FLOW-02W/TWS-FLOW-029/TWS-FLOW-02C/TWS-FLOW-02L/TWS-FLOW-025
- **Versiune Bluetooth:** 6.0
- **Codecuri audio:** SBC, AAC
- **Frecvență radio:** 2402 MHz-2480 MHz
- **Dimensiunea difuzorului:** 6 mm
- **Impedanță:** 16 Ω
- **Port de încărcare:** USB-C
- **Interval frecvență:** 20-20.000 Hz
- **Timp de încărcare a căștilor:** 1h
- **Timp de încărcare a carcasei de încărcare:** 2h
- **Timp de redare:** aprox. 4h (20h cu carcasa de încărcare)
- **Timp de așteptare:** până la 100 de ore
- **Capacitatea bateriei căștilor:** 25 mAh
- **Capacitatea acumulatorului carcasei de încărcare:** 230 mAh
- **Distanța semnalului Bluetooth:** 10 m
- **Curent de încărcare căști:** 0.025A
- **Curent de încărcare carcasă:** 0.2A
- **Putere maximă de emisie:** 5mW
- **Tensiunea nominală a bateriei:** DC 5V
- **Nivelul presiunii sonore (SPL):** 99 dB
- **Tensiunea și curentul nominal de intrare:** DC 5V, 0.2A
- **Clasa de protecție:** IPX4 (conform normativului EN 60529).
- **Categorii și modele ale bateriei:** Baterie portabilă cu utilizare generală 701230/400909
- **Producătorul bateriei:** 3mk Protection Sp. z o.o. Krotoszyńska 35, B-02/4a 63-400 Ostrów Wielkopolski
- **Locația de fabricație:** Suizhou City, Provincia Hubei, China
- **Data fabricației:** 062026
- **Masa bateriei:** 4.9 g (pentru elementul 701230) / 0.9g (pentru elementul 400909)
- **Capacitatea bateriei:** 230 mAh (carcasă) / 25 mAh (căști)
- **Compoziția chimică a bateriei:** Litiu-ion polimer
- **Substanțe periculoase în baterie:** nu există, în afară de standardele Cd, Hg, Pb
- **Agent stinger:** Pulbere stinger ABC, CO2
- **Resurse critice (concentrarea >0.1%):** Litiu, grafit natural

4. Instrucțiuni de utilizare:

În absența unor indicații contrare specifice privind încărcarea dispozitivelor, se recomandă utilizarea cablului de încărcare 3mk de tip C. Nu se recomandă utilizarea încărcătoarelor sau tehnologiilor de încărcare rapidă, cu excepția situațiilor în care specificațiile produsului indică altceva. Înainte de prima utilizare a căștilor, carcasa de încărcare trebuie să fie complet încărcată. LED-urile pe carcasa de încărcare clipește în timpul încărcării cu cablul USB-C. După ce este complet încărcată, LED-urile încetează să clipească și rămân aprinse.

Încărcarea căștilor: Plasați căștile în carcasa de încărcare pentru a le încărca atunci când semnalizează un nivel scăzut de încărcare.

Funcțiile căștii stâng:

- **Pulsare scurtă (1 apăsare):** pauză/reluarea redării melodiei
- **Pulsare scurtă (2 apăsări):** diminuarea volumului
- **Pulsare scurtă (3 apăsări):** revenire la melodia anterioară
- **Pulsare lungă (apăsați 2 secunde):** activarea asistentului vocal

Funcțiile căștii drepte:

- **Pulsare scurtă (1 apăsare):** pauză/reluarea redării melodiei
- **Pulsare scurtă (2 apăsări):** creșterea volumului
- **Pulsare scurtă (3 apăsări):** trecerea la melodia următoare
- **Pulsare lungă (apăsați 2 secunde):** activarea asistentului vocal

Funcțiile apelării:

- **Pulsare scurtă (1 apăsare):** preluarea/încheierea apelului telefonic.
- **Pulsare lungă (apăsați 2 secunde):** refuzarea apelului vocal.

Activarea căștilor:

1. Deschideți capacul carcasei, scoateți căștile, acestea se vor activa automat.
2. Pentru a activa căștile în mod inactiv, apăsați ambele căști timp de 2 secunde.

Deactivarea căștilor:

1. Introduceți căștile în carcasa de încărcare, închideți-o, căștile se vor opri.
2. Apăsați lung pe ambele căști timp de 6 secunde pentru a le opri.

Împerecherea Bluetooth: După ce scoateți căștile din carcasă, acestea se vor activa automat și LED-ul va începe să clipească, apoi dați clic pe numele Bluetooth "3mk FlowBuds 6.0" pe telefon sau alt dispozitiv pentru a vă conecta.

Împerecherea Bluetooth cu alt dispozitiv:

1. Dacă se află un dispozitiv anterior conectat în apropiere, accesați setările Bluetooth și deconectați-l temporar sau actualizați cu căștile, acestea se vor comuta în modul de împerechere și le veți putea căuta din nou și conecta cu alt dispozitiv.
2. Dacă dispozitivul anterior conectat nu este în apropiere, urmați capitolul „Împerecherea Bluetooth".

Comutarea între dispozitivele împerechează: Trebuie să accesați setările Bluetooth și să deconectați conexiunea actuală cu căștile, apoi să accesați setările Bluetooth ale dispozitivului pe care doriți să-l folosiți și să selectați „Conectare".

Ștergerea împerecherilor Bluetooth: Când căștile sunt activate și nu sunt conectate la niciun dispozitiv, apăsarea rapidă de cinci ori a butonului de pe oricare căști va curăța lista de împerechere Bluetooth stocată.

5. Informații de siguranță:

Înainte de a începe utilizarea căștilor, citiți cătevа sugestii de mai jos pentru a profita la maximum de posibilitățile acestora și a evita situațiile periculoase sau ilegale.

Pierderea a auzului: Ascultarea sunetului la un volum ridicat poate provoca daune permanente auzului. Atunci când utilizați căști pentru a asculta muzică sau pentru a efectua apeluri, se recomandă utilizarea unui volum minim necesar pentru muzică sau discuții pentru a evita deteriorarea auzului. Expunerea la sunete puternice în timpul conducerii poate distra atenția șoferului și poate cauza un accident.

Mediu de funcționare:

- Nu utilizați dispozitivul în locuri periculte, extrem de murdare, cu o suprafață mică sau în apropierea câmpurilor magnetice, pentru a evita defectarea circuitelor interne ale dispozitivului.
- În timpul instalării dispozitivului, evitați câmpurile magnetice puternice sau dispozitive electrice cu câmp magnetic puternic, cum ar fi cuptoarele și frigiderele.
- Nu utilizați dispozitivul în timpul furtunilor, deoarece o furtună cu fulgere poate provoca defectarea echipamentului sau un risc de electrocutare.
- Utilizați dispozitivul la temperaturi între -15°C și +35°C și păstrați dispozitivul și accesoriile în intervalul de temperaturi de -20°C până la +60°C. Temperatura ambientală prea ridicată sau prea scăzută poate provoca defectarea dispozitivului.
- La temperaturi sub 5°C, performanța bateriei este limitată.
- Nu plasați dispozitivul în locuri expuse la acțiunea directă a razelor solare, cum ar fi tabloul de bord al unei mașini.
- Nu plasați dispozitivul în apropierea surselor de căldură sau a surselor de foc descoperite, cum ar fi radiatoarele electrice, sobe, boilere, pâlte, lumânări sau alte locuri în care pot exista temperaturi ridicate.
- Nu plasați obiecte metalice ascuțite, cum ar fi ace, în apropierea căștilor sau a difuzorului dispozitivului, deoarece acestea se pot lipi de ele și pot provoca vătămări corporale.

Securitate copii: Dispozitivul și accesoriile sale pot conține părți mici. Dispozitivul și accesoriile sale trebuie păstrate într-un loc inaccesibil copiilor. Copiii pot deteriora accidental dispozitivul și accesoriile sale sau pot înghiți părți mici, ceea ce poate duce la sufocare sau alte pericole. Dispozitivul nu este o jucărie, copiii ar trebui să-l folosească sub supravegherea adulților.

Securitate bateriilor:

- Nu demontați sau modificați bateria și nu o scufundați în apă sau alte lichide pentru a evita scurgerile, explozia sau incendiul.
- Nu aruncați bateria, nu o striviți și nu o perforați. Acest lucru poate provoca scurtcircuite interne și supraîncălzire.
- Dispozitivul are o baterie internă, neremanialibilă. Nu trebuie să înlocuiți bateria personal, pentru a evita deteriorarea bateriei sau a dispozitivului.
- Atunci când încărcați căștile, dacă sunt umede de transpirație etc., contactele de încărcare se vor coroda. Ștergeți umezeala cu o cârpă moale și uscată și lăsați să se usuce natural înainte de reîncărcare.
- Nu lăsați căștile în buzunar în timpul spălării hainelor.
- Înlocuirea bateriei: Datorită modului în care este proiectat dispozitivul, pentru a oferi o protecție împotriva pătrunderii apei (IPX4) și securitatea utilizării, acumulatorul integrat este nerecuperabil pentru utilizatorii finali. Înlocuirea poate fi efectuată doar de profesioniști independenți cu calificările necesare.

Securitate la încărcare: În timpul încărcării dispozitivului, prize de alimentare ar trebui să fie instalată în apropierea dispozitivului și să fie ușor accesibilă. Pentru a reîncărca bateria, utilizați doar cablul de încărcare furnizat. Nu folosiți cablul de încărcare pentru alte produse. Nu folosiți un cablu de încărcare deteriorat.

6. Măsuri de precauție:

1. Căștile ar trebui să fie păstrate într-un loc uscat/bem ventilat și să se evite contactul cu uleiul, aburul, umiditatea și praful, pentru a nu agrava funcționarea produsului.
2. Pentru o utilizare eficace și recomandă evitarea altor surse de interferențe, cum ar fi dispozitivele wireless, cuptoarele cu microunde, telefoanele fără fir și alte dispozitive care pot emite unde electromagnetice puternice.
3. Căștile trebuie folosite corect, conform cerințelor și trebuie să se acorde atenție influenței mediului asupra produsului. Asigurați-vă că conexiunea nu suferă interferențe, iar distanța dintre dispozitive nu trebuie să depășească 10 metri.
4. Dacă căștile nu se conectează sau se conectează incorect, nu trebuie desfăcute sau dezasamblate accesoriile. În caz contrar, garanția nu va mai fi valabilă.
5. Atunci când încărcați căștile, se recomandă utilizarea unui încărcător standard sau a unui încărcător specificat de compania noastră.
6. Pentru a permite utilizarea corectă a căștilor, asigurați-vă că sunt complet încărcate. Utilizarea incorectă sau plasarea incorectă a acestui produs de către utilizatori poate duce la scurtarea duratei de viață sau la deteriorarea acestuia, iar orice daune derivate nu sunt acoperite de garanție sau de responsabilitatea producătorului.

Garanția acoperă defectele de fabricație și vicille materiale. Garanția produsului este de 24 de luni.

7. Informații de eliminare și reciclare:

Prezența simbolului WEEE indică faptul că, după utilizare, produsul nu trebuie să fie aruncat cu deșeu comunale predat unui punct de colectare desemnat pentru deșeuri electrice și electronice pentru reciclare. Astfel, deșeurile WEEE sunt reciclate și procesate în moduri care protejează materiale valoroase, sănătatea umană și mediul.

8. Declarație de conformitate:

Prin prezenta, 3mk Protection declară că produsul este conform legislației comunitare relevante în domeniul armonizării: 2014/53/UE; 2022/1542; RoHS 2011/65/UE (2015/863). Textul complet al declarației de conformitate este disponibil la următoarea adresă web (3mk.global/manual).

Proiectat în Polonia de: 3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl

Fabricat în China.