



ALTORA™ EVERYDAY SLIM

Išmanusis laikrodis
Naudojimo instrukcija

LT



NAVIGACIJA - SMARTWATCH 3MK ALTORA™
EVERYDAY SLIM

A. PIRMIEJI ŽINGSNIAI

1. Pirmas paleidimas

- Prieš pirmą naudojimą visiškai įkraukite laikrodį (100%).
- Norėdami įjungti prietaisą, laikykite šoninį mygtuką (viršutinį) nuspaudę 3–5 sekundes.
- Vykdykite ekrane rodomas instrukcijas.

2. Mobiliosios programėlės diegimas

Norėdami visiškai išnaudoti laikrodžio funkcijas, įdiekite skirtą programėlę H Band.

- Nuskaitykite QR kodą iš dėžutės/laikrodžio arba ieškokite „H Band“ Google Play parduotuvėje (Android) / App Store (iOS).
- Įdiekite ir paleiskite programėlę.
- Svarbu: suteikite programėlei visus reikiamus leidimus (pranešimai, vieta, telefonas, kontaktai, fono veikla), kad užtikrintumėte stabilų prisijungimą.
- Programinės įrangos atnaujinimai: gamintojas teikia saugumo ir funkcionalumo atnaujinimus per mobiliąją programėlę. Reguliariai tikrinkite atnaujinimų galimybę aplikacijos nustatymuose.

3. Poravimas su telefonu (konfigūracija)

Pastebėjimas: poravimą atlikite tiesiogiai programėlėje H Band, o ne telefono nustatymuose!

- Įjunkite „Bluetooth“ ir vietą (GPS) telefone.
- Atsidarykite programėlę H Band ir sukurkite paskyrą (ar pasirinkite režimą be prisijungimo).
- Prieikite prie įrenginių nustatymų (laikrodžio piktograma) → pasirinkite „Pridėti įrenginį“ / „Skaityti“.

- Įrašų sąrašė suraskite 3mk Altora Everyday Slim ir pasirinkite jį.
- Patvirtinkite poravimo prašymą, rodantį telefone. Visas funkcijų aprašymas ir meniu struktūra yra laikrodžio sąsajoje ir programėlėje.

4. Įrenginio atstatymas

Norėdami atkurti gamyklinius nustatymus:

- Pažadinkite laikrodžio ekraną ir eikite į pagrindinį meniu.
- Pasirinkite Nustatymai → Sistema → Atstatyti.
- Patvirtinkite operaciją ekrane.

Alternatyva: Laikykite pagrindinį mygtuką nuspaudę kelias sekundes ir pasirinkite atitinkamą išjungimo / atstatymo parinktį.

Pasirinkite Nustatymai → Sistema → Atstatyti.

Patvirtinkite operaciją ekrane.

Alternatyva: Laikykite pagrindinį mygtuką nuspaudę kelias sekundes ir pasirinkite atitinkamą išjungimo / atstatymo parinktį.

5. Baterijos įkrovimas

- Prijunkite USB kabelį prie maitinimo šaltinio (kompiuteris arba 5V/1A tinklo įkroviklis). Nenaudokite greitųjų įkroviklių (Fast Charge / Quick Charge), didesnių nei 2A, nes gali sugesti baterija.
 - Prikabinkite magnetinį kabelio galiuką prie laikrodžio kontaktų – magnetai automatiškai pritaikys jungtį.
 - Įsitikinkite, kad kontaktai puikiai prisitaiko. Ekrane pasirodys įkrovimo ikona.
 - Nedarykite priverstinio sujungimo ir nenasukite kabelio kampu.
- Įspėjimas: Negalima lenkti kabelio ir prijungti šlapio prietaiso prie maitinimo. Kontaktai turi būti švarūs ir sausi. Nenaudokite kabelio, jei magnetas pažeistas arba kontaktai atsikišę / sulenkti.

B. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

1. Bluetooth ryšys nesijungia / Laikrodis atjungiamas

Galimos priežastys: Bluetooth išjungtas, nėra vietos leidimų, programyklė „užmušiama“ energijos taupymo sistemos.

Sprendimas:

- Perkraukite telefoną ir laikrodį.
- Įsitikinkite, kad programėlė H Band veikia fone.

- Jei įrenginys yra susietas su telefono Bluetooth, bet ne su programėle – pasirinkite „Pamiršti įrenginį“ telefone ir poruokite dar kartą per programėlę H Band.

2. Laikrodžio pranešimų trūkumas

Patikrinkite sekančiais:

- ✓ Ar programėlėje H Band įjungta „Pranešimų“ funkcija (Message Push) pasirinktoms programėlėms?
- ✓ Ar telefone programėlei suteikti leidimai: pranešimai, SMS, skambutis?
- ✓ Ar programėlė nėra ribojama energijos taupymo? (Takelis: Telefono nustatymai → Programėlės → H Band → Baterija → Be ribojimų).

C. IDENTIFIKACINIAI DUOMENYS

Prekinis ženklas: Smartwatch 3mk Altora™ Everyday Slim
Modelis: 3MK1SWALES002
Gamintojas: 3mk Protection sp. z o.o., ul. Krotoszyńska 35 B-02 Lok. 4A, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Lenkija
Serijinis numeris: 122025
EAN: 5903108741552

D. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Maitinimas:

- Baterijos tipas: Ličio polimero
- Jungtys ir radijo parametrai
- Kapas: 300 mAh
- Įtampos jėjimas: 5V DC (USB)
- Darbinė įtampa: 3.7 - 4V
- Įkrovimo srovė: 1A
- Galia: 5W
- Įkrovimo metodas: 2-ų kontaktų magnetinis kabelis
- Įtampos jėjimas: 5V DC (USB)
- Darbinė įtampa: 3.7 - 4V
- Įkrovimo srovė: 1A
- Galia: 5W
- Įkrovimo metodas: 2-ų kontaktų magnetinis kabelis
- Įkrovimo trukmė: apie 2 valandas

Jungtys ir radijo parametrai

- Suderinamumas: Android 5.0+ / iOS 9.0+
- Bluetooth: 5.3 versija
- Darbo dažnis: 2402–2480 MHz
- Maksimali siųstuvo galia: < 10 dBm (EIRP)

Fiziniai parametrai:

- Apsaugos klasė: IP68 (Visiškai dulkems atspari ir apsaugota nuo nuolatinio panardinimo į vandens. Nerekomenduojama naudoti karštame vandenyje/sąlygoje).
- Darbo temperatūra: 0°C – 45°C
- Saugos temperatūra: -40°C – 75°C
- Ekranas: 1.39" TFT, rezoliucija 360x360 px, 60Hz
- Procesorius: AB5681G
- Atmintis: 208 KB RAM + 128 Mb Flash
- Korpuso matmenys: 46 × 46 × 11.7 mm
- Medžiaga: Metalas (cinko lydinys) + Plastikais
- Dirželis: Keičiamas, plotis 22 mm

E. SAUGOS IR NAUDOJIMO TAISYKLOS

Baterija: Įrenginys turi neišardomą ličio bateriją. Neardykite, neperforuokite, nedėkite į ugnį arba neekspozuokite aukštomis temperatūroms (>50°C).

Įkrovimas: Naudokite tik pridėtą kabelį arba sertifikuotus 5V pakaitalus. Venkite įkrovimo kontaktų sąlyčio su metaliniais daiktais (raktai, papuošalai) laikant juos prijungtus – gali būti trumpojo jungimo rizika.

F. TEISINĖS INFORMACIJOS IR CERTIFIKATAI

Produktas atitinka Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus:

- RED 2014/53/ES (Radijo įrenginiai)
- RoHS 2011/65/ES (Ribojimas pavojingų medžiagų)
- WEEE 2012/19/ES (Naudoti elektros įrenginiai)

Medicinos prietaisai: Įrenginys skleidžia radijo bangas. Būkite atsargūs naudodami netoli medicinos prietaisų (pvz., širdies stimuliatorių).

Vanduo: Po kontakto su vandeniu (ypač sūriu ar chloro), nuplaukite laikrodį švairiu vandeniu ir išdžiovinkite. Nedėkite šlapio prietaiso į įkrovimą.

Sveikata: Jei pastebite odos dirginimą, nuimkite įrenginį. Produktas nėra medicinos prietaisas.

Vaikai: Produktas nėra žaislas. Jame yra mažų komponentų – rizika praryti. Nepanaudotas vaikams iki 3 metų.

Medicinos prietaisai: Įrenginys skleidžia radijo bangas. Būkite atsargūs naudodami netoli medicinos prietaisų (pvz., širdies stimuliatorių).

Atitikties deklaracija: Visas ES atitikties deklaracijos tekstas pateikiamas adresu: [http://3mk.pl/altora-everyday-slim-user-manual] arba nuskaitymo QR kodo dėka.

Suprojektavo Lenkijoje: 3mk Protection Sp. z o.o. Krotoszyńska 35, B-02/4a 63-400 Ostrów Wielkopolski VAT ID PL 6222833086 3mk@3mk.pl

Pagaminta Kinijoje.

G. GARANTIJA:

Neteisingas produkto naudojimas arba neteisingas jo padėties nustatymas gali sutrumpinti gyvenimą ar sugadinti, o bet kokie dėl to kilę sugadinimai nėra garantuojami arba nesukelia gamintojo atsakomybės. Garantija apima gamybos trūkumus ir medžiagų defektus. Gamintojo garantija – 24 mėnesiai.

H. ATLIKIMAS (APSAUGA NUO APSAUGOS)

Privalomos atliekų šalinimo veiklos taikomos tiek laikrodžiui, tiek kartu įtraukto įkrovimo kabeliui. Peršalimo simbolis jums sako, kad būtina priduoti naudotą įrangą elektros atliekų surinkimo punktu. Ličio baterijos turi būti šalinamos atskirai. Nešalinkite prietaiso ar kabelio į namų atliekas.

Atitikties deklaracija: Visas ES atitikties deklaracijos tekstas pateikiamas adresu: [http://3mk.pl/altora-everyday-slim-user-manual] arba nuskaitymo QR kodo dėka.

Suprojektavo Lenkijoje: 3mk Protection Sp. z o.o. Krotoszyńska 35, B-02/4a 63-400 Ostrów Wielkopolski VAT ID PL 6222833086 3mk@3mk.pl

Pagaminta Kinijoje.

ROHS

