

Instruções de segurança para instalação e utilização de protetor de ecrã em vidro híbrido

Fabricante

3mk Protection sp. z o.o.

ul. Krotoszyńska 35 B-02 lok. 4A, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Polska

3mk@3mk.pl

1. Preparação antes da instalação

- Escolha um local limpo, sem poeira, bem iluminado e com uma superfície plana.
- Lave bem as mãos antes da instalação para evitar deixar marcas gordurosas no vidro ou no ecrã.
- Desligue o dispositivo antes de iniciar a aplicação para ver claramente qualquer sujidade no ecrã.
- Certifique-se de que tem todos os acessórios necessários: lenço de limpeza húmido, pano de microfibra seco, autocolantes Dust-Pad™ para remover pó.

2. Aplicação segura do vidro

- Limpe o ecrã com o lenço húmido fornecido e seque com um pano de microfibra macio.
- Utilize os autocolantes Dust-Pad™ para remover partículas de pó restantes — mesmo impurezas pequenas podem causar bolhas.
- Segure o vidro apenas pelas extremidades — não toque na camada adesiva, pois as impressões digitais reduzem a aderência.
- Centre o vidro sobre o altifalante, câmara e botões. Se o kit incluir autocolantes de posicionamento, utilize-os como guias.
- Depois de posicionado, pressione o vidro do centro para as extremidades com um pano seco ou o cartão fornecido.
- O vidro híbrido é flexível, mas não o dobre intencionalmente nem aplique pressão pontual nas extremidades.
- O vidro é de utilização única — após ser removido, perde as suas propriedades adesivas. O kit contém 2 unidades — limpe sempre o ecrã antes de aplicar a segunda.

3. Após a instalação do vidro

- Evite pressionar demasiado as extremidades do vidro, especialmente quando o telemóvel não está numa capa.
- Verifique regularmente o estado do vidro — se surgirem fissuras, lascas ou problemas com o ecrã tátil, substitua-o imediatamente.

4. Utilização e manutenção

- Limpe regularmente a superfície do vidro com um pano de microfibra. Evite produtos químicos agressivos.
- O vidro híbrido oferece proteção adicional ao ecrã, mas não é indestrutível. Quedas de altura ou impactos podem danificá-lo.
- Evite o contacto com objetos pontiagudos (chaves, facas, agulhas).
- Evite temperaturas extremas — podem enfraquecer a camada adesiva.
- Recomendamos utilizar o vidro em conjunto com uma capa protetora 3mk para proteção total do dispositivo.

5. Procedimentos em caso de dano no vidro

- Remova o vidro danificado com cuidado — levante um canto com um pedaço de papel ou a unha e descole lentamente.
- Não utilize ferramentas metálicas ou pontiagudas — podem riscar o ecrã.
- Tenha cuidado com o vidro partido — as extremidades podem ser cortantes e causar ferimentos.
- Elimine o vidro usado de acordo com a regulamentação local de resíduos de vidro.

O cumprimento das presentes instruções garantirá a correta instalação e utilização do produto, assegurando a segurança do dispositivo. O fabricante não se responsabiliza por danos resultantes de instalação incorreta ou utilização contrária a estas instruções.