



HARDY® SlimGrip Pro 80™

TV laikiklis

Naudojimo instrukcija

LT

1. Bendros informacijos

3mk HARDY® SlimGrip Pro 80™ sieninis laikiklis skirtas LCD / LED / OLED televizoriams, atitinkantiems VESA standartą, montuoti. Jis leidžia reguliuoti ekrano nuolydžio kampą, kad būtų užtikrintas optimalus žiūrėjimo komfortas. Prieš pradėdant montavimą, įsitikinkite, kad perskaitėte visą instrukciją.

2. Komplekto turinys (1 pav.)

- Sieninis laikiklis – 1 vnt.
- Montavimo rankenos (kabliai) – 2 vnt.
- Televizoriaus montavimo varžtų rinkinys
- M10 inkarai – 6 vnt.
- M8 × 60 mm sienos montavimo varžtai – 6 vnt.
- Plastikiniai tarpikliai ir tarpai
- Niveliatorius – 1 vnt.
- Montavimo instrukcija
- Montavimo priedai

Pastaba: Laikiklis skirtas montuoti ant betoninių arba pilnavidurių plytų sienų. Montavimas kitose medžiagose (pvz., gipso kartonas, gazbetonis) reikalauja tinkamų sutvirtinimų ir jungiamųjų detalių, pritaikytų sienos tipui. Esant neaiškumams, pasitarkite su specialistu.

Suprasti schemas instrukcijose gali skirtis nuo realaus komplekto turinio.

3. Reikalingi įrankiai

- Matavimo juosta
- Pieštukas
- Niveliatorius
- Gręžtuvas
- Ø10 mm betono/plytos grąžtas (ir pasirinktinai Ø4,5 mm medienai)
- Žvaigždinis atsuktuvus
- Plaktukas
- Kampinis / specialus raktas
- Laidų ir konstrukcinių elementų ieškiklis (rekomenduojamas)

4. Techniniai duomenys

Modelis: 3mk HARDY® SlimGrip Pro 80™
VESA standartas: maksimali 600 × 400 mm

Nuolydžio reguliavimas: ±10°

Televizoriaus ekrano įstrižainės diapazonas: 32"-80"

Maksimalus svoris: 80 kg

Atstumas nuo sienos: 62 mm

Plokštės storis: 1,55 mm

Montavimo tipas: sieninis

Medžiaga: šalto valcavimo plienas su apsaugine danga

Skirtas: LCD / LED / OLED televizoriams

5. Paruošimas montavimui

Patikrinkite savo televizoriaus VESA standartą. Įsitikinkite, kad siena pagaminta iš betono ar plytų. Nekabinkite laikiklio ant gipso kartono sienų be tinkamų sutvirtinimų ir jungiamųjų detalių.

6. Montavimo rankenų montavimas prie televizoriaus (2 pav.)

- Padėkite televizorių ekranu į apačią ant minkštos, stabilios paviršiaus.
- Pridėkite montavimo rankenas prie VESA skylių televizoriaus gale. Įsitikinkite, kad blokavimo elementas (apsauganti nuo nuslydimo) yra apatinėje televizoriaus pusėje.
- Įsitikinkite, kad abiejų rankenų montavimo aukštis yra tas pats.
- Pasirinkite tinkamus varžtus (M4 / M5 / M6 / M8) ir tarpiklius. Naudokite teisingo ilgio varžtus – per ilgi gali sugadinti vidinius televizoriaus komponentus.
- Priveržkite rankenas atsuktuvu – neperveržkite.

7. Laikiklio montavimas prie sienos (3 pav.)

- Pridėkite laikiklį prie sienos norimoje vietoje.
- Patikrinkite laikiklio lygį su niveliatoriumi.

- Žymėjimo vietoje gręžkite skylės.
- Gręžkite Ø10 mm skylės iki 60 mm gylio. Negalima gręžti siūlėse (mūro) – gręžimo skylės turi būti prie pilnavidurių plytų arba betono. Prieš gręžiant, patikrinkite, ar siena neturi laidų ar vamzdžių (rekomenduojamas ieškiklis).
- Įkiškite inkarus į skylės. Inkarai turėtų tilpti tvirtai – jei reikia, pramuškite plaktuku. Inkaras negali sukstis skylėje ar išlįsti įdėjus. Patikrinkite, ar grąžto skersmuo atitinka inkaro skersmenį (pvz., inkaras Ø10 mm → grąžtas Ø10 mm).
- Pritvirtinkite laikiklį prie sienos su 6 varžtais M8 × 60 mm. Priveržkite varžtus tolygiai ir atsargiai – per stipriai priveržus, galima sugadinti inkarus arba paviršių. Galiausiai patikrinkite laikiklio stabilumą.

8. Montavimas prie medinės konstrukcijos (pasirinktinai)

- Montavimas prie medienos galimas tik po laikiklio tvirtinimo prie pilnavidurių, nešančių konstrukcijos elementų (pvz., stulpelių). Tokiu atveju reikia naudoti tinkamus medinius varžtus (neįtraukti į komplektą).
- Suraskite nešančiąją dalį (rekomenduojamas ieškiklis / sienų skeneris).
- Žymėkite skylutes ir atlikite vedančias skylės 4,5 mm grąžtu.
- Prikabinkite laikiklį prie medienos tinkančiais varžtais, patikrindami lygį.

9. Televizoriaus pakabinimas

- Rekomenduojama montuoti dviem žmonėms.
- Prieš pakabinant televizorių, įsitikinkite, kad laikiklis tvirtai pritvirtintas prie sienos.
- Atsargiai pakabinkite televizorių ant laikiklio bėgelių.
- Įsitikinkite, kad kabliukai buvo teisingai įstatyti.
- Priveržkite apsauginius varžtus.

10. Nuolydžio reguliavimas (4 pav.)

Pakabinęs televizorių, nustatykite norimą nuolydžio kampą ±10°. Reguluokite švelniai, laikydami televizorių abiem rankomis – nenaudokite per didelės jėgos. Po kampo nustatymo, įsitikinkite, kad apsauginiai varžtai yra priveržti.

11. Saugumo įspėjimai

Montuokite pagal instrukciją. Neperkraudite laikiklio maksimalaus svorio (60 kg). Nemodifikuokite laikiklio ar montavimo elementų. Po montavimo reguliariai tikrinkite varžtų tvirtumą (rekomenduojama kas 3 mėnesius).

12. Priežiūra ir saugojimas

Švarinkite sausomis arba šiek tiek drėgnomis šluostėmis. Nenaudokite cheminių ar abrazyvinių medžiagų. Laikykite sausoje vietoje. Periodiškai tikrinkite varžtų tvirtumą (rekomenduojama kas 3 mėnesius).

13. Garantija

Produktas turi 24 mėnesių garantiją, kuri apima gamyklinius ir medžiagų trūkumus. Pažeidimai atsirandantys dėl netinkamo montavimo ar naudojimo, neapima garantijos.

14. Atliekų šalinimo informacija

Produktas turi būti šalinamas pagal vietinius atliekų tvarkymo reglamentus. Pasibaigus naudojimui, grąžinkite produktą į atliekų surinkimo punktą. Metalinės dalys yra perdirbamos.

Suprojektuota Lenkijoje, autorystė:

Pastaba (Nenaudokite inkarų montuojant prie medžio)

- Prieš pakabinant televizorių, įsitikinkite, kad laikiklis tvirtai pritvirtintas prie sienos.
- Atsargiai pakabinkite televizorių ant laikiklio bėgelių.
- Įsitikinkite, kad kabliukai buvo teisingai įstatyti.
- Priveržkite apsauginius varžtus.

10. Nuolydžio reguliavimas (4 pav.)

Pakabinęs televizorių, nustatykite norimą nuolydžio kampą ±10°. Reguluokite švelniai, laikydami televizorių abiem rankomis – nenaudokite per didelės jėgos. Po kampo nustatymo, įsitikinkite, kad apsauginiai varžtai yra priveržti.

11. Saugumo įspėjimai

Montuokite pagal instrukciją. Neperkraudite laikiklio maksimalaus svorio (60 kg). Nemodifikuokite laikiklio ar montavimo elementų. Po montavimo reguliariai tikrinkite varžtų tvirtumą (rekomenduojama kas 3 mėnesius).

Suprojektuota Lenkijoje, autorystė:

Pastaba (Nenaudokite inkarų montuojant prie medžio)

- Prieš pakabinant televizorių, įsitikinkite, kad laikiklis tvirtai pritvirtintas prie sienos.
- Atsargiai pakabinkite televizorių ant laikiklio bėgelių.
- Įsitikinkite, kad kabliukai buvo teisingai įstatyti.
- Priveržkite apsauginius varžtus.

10. Nuolydžio reguliavimas (4 pav.)

Pakabinęs televizorių, nustatykite norimą nuolydžio kampą ±10°. Reguluokite švelniai, laikydami televizorių abiem rankomis – nenaudokite per didelės jėgos. Po kampo nustatymo, įsitikinkite, kad apsauginiai varžtai yra priveržti.

11. Saugumo įspėjimai

Montuokite pagal instrukciją. Neperkraudite laikiklio maksimalaus svorio (60 kg). Nemodifikuokite laikiklio ar montavimo elementų. Po montavimo reguliariai tikrinkite varžtų tvirtumą (rekomenduojama kas 3 mėnesius).

Suprojektuota Lenkijoje, autorystė:

Pastaba (Nenaudokite inkarų montuojant prie medžio)

- Prieš pakabinant televizorių, įsitikinkite, kad laikiklis tvirtai pritvirtintas prie sienos.
- Atsargiai pakabinkite televizorių ant laikiklio bėgelių.
- Įsitikinkite, kad kabliukai buvo teisingai įstatyti.
- Priveržkite apsauginius varžtus.

10. Nuolydžio reguliavimas (4 pav.)

Pakabinęs televizorių, nustatykite norimą nuolydžio kampą ±10°. Reguluokite švelniai, laikydami televizorių abiem rankomis – nenaudokite per didelės jėgos. Po kampo nustatymo, įsitikinkite, kad apsauginiai varžtai yra priveržti.

11. Saugumo įspėjimai

Montuokite pagal instrukciją. Neperkraudite laikiklio maksimalaus svorio (60 kg). Nemodifikuokite laikiklio ar montavimo elementų. Po montavimo reguliariai tikrinkite varžtų tvirtumą (rekomenduojama kas 3 mėnesius).

Suprojektuota Lenkijoje, autorystė:

Pastaba (Nenaudokite inkarų montuojant prie medžio)

- Prieš pakabinant televizorių, įsitikinkite, kad laikiklis tvirtai pritvirtintas prie sienos.
- Atsargiai pakabinkite televizorių ant laikiklio bėgelių.
- Įsitikinkite, kad kabliukai buvo teisingai įstatyti.
- Priveržkite apsauginius varžtus.

10. Nuolydžio reguliavimas (4 pav.)

Pakabinęs televizorių, nustatykite norimą nuolydžio kampą ±10°. Reguluokite švelniai, laikydami televizorių abiem rankomis – nenaudokite per didelės jėgos. Po kampo nustatymo, įsitikinkite, kad apsauginiai varžtai yra priveržti.

11. Saugumo įspėjimai

Montuokite pagal instrukciją. Neperkraudite laikiklio maksimalaus svorio (60 kg). Nemodifikuokite laikiklio ar montavimo elementų. Po montavimo reguliariai tikrinkite varžtų tvirtumą (rekomenduojama kas 3 mėnesius).

Suprojektuota Lenkijoje, autorystė:

Pastaba (Nenaudokite inkarų montuojant prie medžio)

- Prieš pakabinant televizorių, įsitikinkite, kad laikiklis tvirtai pritvirtintas prie sienos.
- Atsargiai pakabinkite televizorių ant laikiklio bėgelių.
- Įsitikinkite, kad kabliukai buvo teisingai įstatyti.
- Priveržkite apsauginius varžtus.

10. Nuolydžio reguliavimas (4 pav.)

Pakabinęs televizorių, nustatykite norimą nuolydžio kampą ±10°. Reguluokite švelniai, laikydami televizorių abiem rankomis – nenaudokite per didelės jėgos. Po kampo nustatymo, įsitikinkite, kad apsauginiai varžtai yra priveržti.

11. Saugumo įspėjimai

Montuokite pagal instrukciją. Neperkraudite laikiklio maksimalaus svorio (60 kg). Nemodifikuokite laikiklio ar montavimo elementų. Po montavimo reguliariai tikrinkite varžtų tvirtumą (rekomenduojama kas 3 mėnesius).

Suprojektuota Lenkijoje, autorystė:

Pastaba (Nenaudokite inkarų montuojant prie medžio)

- Prieš pakabinant televizorių, įsitikinkite, kad laikiklis tvirtai pritvirtintas prie sienos.
- Atsargiai pakabinkite televizorių ant laikiklio bėgelių.
- Įsitikinkite, kad kabliukai buvo teisingai įstatyti.
- Priveržkite apsauginius varžtus.

10. Nuolydžio reguliavimas (4 pav.)

Pakabinęs televizorių, nustatykite norimą nuolydžio kampą ±10°. Reguluokite švelniai, laikydami televizorių abiem rankomis – nenaudokite per didelės jėgos. Po kampo nustatymo, įsitikinkite, kad apsauginiai varžtai yra priveržti.

11. Saugumo įspėjimai

Montuokite pagal instrukciją. Neperkraudite laikiklio maksimalaus svorio (60 kg). Nemodifikuokite laikiklio ar montavimo elementų. Po montavimo reguliariai tikrinkite varžtų tvirtumą (rekomenduojama kas 3 mėnesius).

Suprojektuota Lenkijoje, autorystė:

Pastaba (Nenaudokite inkarų montuojant prie medžio)

- Prieš pakabinant televizorių, įsitikinkite, kad laikiklis tvirtai pritvirtintas prie sienos.
- Atsargiai pakabinkite televizorių ant laikiklio bėgelių.
- Įsitikinkite, kad kabliukai buvo teisingai įstatyti.
- Priveržkite apsauginius varžtus.

10. Nuolydžio reguliavimas (4 pav.)

Pakabinęs televizorių, nustatykite norimą nuolydžio kampą ±10°. Reguluokite švelniai, laikydami televizorių abiem rankomis – nenaudokite per didelės jėgos. Po kampo nustatymo, įsitikinkite, kad apsauginiai varžtai yra priveržti.

11. Saugumo įspėjimai

Montuokite pagal instrukciją. Neperkraudite laikiklio maksimalaus svorio (60 kg). Nemodifikuokite laikiklio ar montavimo elementų. Po montavimo reguliariai tikrinkite varžtų tvirtumą (rekomenduojama kas 3 mėnesius).

Suprojektuota Lenkijoje, autorystė:

Pastaba (Nenaudokite inkarų montuojant prie medžio)

- Prieš pakabinant televizorių, įsitikinkite, kad laikiklis tvirtai pritvirtintas prie sienos.
- Atsargiai pakabinkite televizorių ant laikiklio bėgelių.
- Įsitikinkite, kad kabliukai buvo teisingai įstatyti.
- Priveržkite apsauginius varžtus.

10. Nuolydžio reguliavimas (4 pav.)

Pakabinęs televizorių, nustatykite norimą nuolydžio kampą ±10°. Reguluokite švelniai, laikydami televizorių abiem rankomis – nenaudokite per didelės jėgos. Po kampo nustatymo, įsitikinkite, kad apsauginiai varžtai yra priveržti.

11. Saugumo įspėjimai

Montuokite pagal instrukciją. Neperkraudite laikiklio maksimalaus svorio (60 kg). Nemodifikuokite laikiklio ar montavimo elementų. Po montavimo reguliariai tikrinkite varžtų tvirtumą (rekomenduojama kas 3 mėnesius).

Suprojektuota Lenkijoje, autorystė:

Pastaba (Nenaudokite inkarų montuojant prie medžio)

- Prieš pakabinant televizorių, įsitikinkite, kad laikiklis tvirtai pritvirtintas prie sienos.
- Atsargiai pakabinkite televizorių ant laikiklio bėgelių.
- Įsitikinkite, kad kabliukai buvo teisingai įstatyti.
- Priveržkite apsauginius varžtus.

10. Nuolydžio reguliavimas (4 pav.)

Pakabinęs televizorių, nustatykite norimą nuolydžio kampą ±10°. Reguluokite švelniai, laikydami televizorių abiem rankomis – nenaudokite per didelės jėgos. Po kampo nustatymo, įsitikinkite, kad apsauginiai varžtai yra priveržti.

11. Saugumo įspėjimai

Montuokite pagal instrukciją. Neperkraudite laikiklio maksimalaus svorio (60 kg). Nemodifikuokite laikiklio ar montavimo elementų. Po montavimo reguliariai tikrinkite varžtų tvirtumą (rekomenduojama kas 3 mėnesius).

Suprojektuota Lenkijoje, autorystė:

Pastaba (Nenaudokite inkarų montuojant prie medžio)

- Prieš pakabinant televizorių, įsitikinkite, kad laikiklis tvirtai pritvirtintas prie sienos.
- Atsargiai pakabinkite televizorių ant laikiklio bėgelių.
- Įsitikinkite, kad kabliukai buvo teisingai įstatyti.
- Priveržkite apsauginius varžtus.

10. Nuolydžio reguliavimas (4 pav.)

Pakabinęs televizorių, nustatykite norimą nuolydžio kampą ±10°. Reguluokite švelniai, laikydami televizorių abiem rankomis – nenaudokite per didelės jėgos. Po kampo nustatymo, įsitikinkite, kad apsauginiai varžtai yra priveržti.

11. Saugumo įspėjimai

Montuokite pagal instrukciją. Neperkraudite laikiklio maksimalaus svorio (60 kg). Nemodifikuokite laikiklio ar montavimo elementų. Po montavimo reguliariai tikrinkite varžtų tvirtumą (rekomenduojama kas 3 mėnesius).

Suprojektuota Lenkijoje, autorystė:

Pastaba (Nenaudokite inkarų montuojant prie medžio)

- Prieš pakabinant televizorių, įsitikinkite, kad laikiklis tvirtai pritvirtintas prie sienos.
- Atsargiai pakabinkite televizorių ant laikiklio bėgelių.
- Įsitikinkite, kad kabliukai buvo teisingai įstatyti.
- Priveržkite apsauginius varžtus.

10. Nuolydžio reguliavimas (4 pav.)

Pakabinęs televizorių, nustatykite norimą nuolydžio kampą ±10°. Reguluokite švelniai, laikydami televizorių abiem rankomis – nenaudokite per didelės jėgos. Po kampo nustatymo, įsitikinkite, kad apsauginiai varžtai yra priveržti.

11. Saugumo įspėjimai

Montuokite pagal instrukciją. Neperkraudite laikiklio maksimalaus svorio (60 kg). Nemodifikuokite laikiklio ar montavimo elementų. Po montavimo reguliariai tikrinkite varžtų tvirtumą (rekomenduojama kas 3 mėnesius).

Suprojektuota Lenkijoje, autorystė:

Pastaba (Nenaudokite inkarų montuojant prie medžio)

- Prieš pakabinant televizorių, įsitikinkite, kad laikiklis tvirtai pritvirtintas prie sienos.
- Atsargiai pakabinkite televizorių ant laikiklio bėgelių.
- Įsitikinkite, kad kabliukai buvo teisingai įstatyti.
- Priveržkite apsauginius varžtus.

10. Nuolydžio reguliavimas (4 pav.)

Pakabinęs televizorių, nustatykite norimą nuolydžio kampą ±10°. Reguluokite švelniai, laikydami televizorių abiem rankomis – nenaudokite per didelės jėgos. Po kampo nustatymo, įsitikinkite, kad apsauginiai varžtai yra priveržti.

11. Saugumo įspėjimai

Montuokite pagal instrukciją. Neperkraudite laikiklio maksimalaus svorio (60 kg). Nemodifikuokite laikiklio ar montavimo elementų. Po montavimo reguliariai tikrinkite varžtų tvirtumą (rekomenduojama kas 3 mėnesius).

Suprojektuota Lenkijoje, autorystė:

Pastaba (Nenaudokite inkarų montuojant prie medžio)

- Prieš pakabinant televizorių, įsitikinkite, kad laikiklis tvirtai pritvirtintas prie sienos.
- Atsargiai pakabinkite televizorių ant laikiklio bėgelių.
- Įsitikinkite, kad kabliukai buvo teisingai įstatyti.
- Priveržkite apsauginius varžtus.

10. Nuolydžio reguliavimas (4 pav.)

Pakabinęs televizorių, nustatykite norimą nuolydžio kampą ±10°. Reguluokite švelniai, laikydami televizorių abiem rankomis – nenaudokite per didelės jėgos. Po kampo nustatymo, įsitikinkite, kad apsauginiai varžtai yra priveržti.

11. Saugumo įspėjimai

Montuokite pagal instrukciją. Neperkraudite laikiklio maksimalaus svorio (60 kg). Nemodifikuokite laikiklio ar montavimo elementų. Po montavimo reguliariai tikrinkite varžtų tvirtumą (rekomenduojama kas 3 mėnesius).

Suprojektuota Lenkijoje, autorystė:

Pastaba (Nenaudokite inkarų montuojant prie medžio)

- Prieš pakabinant televizorių, įsitikinkite, kad laikiklis tvirtai pritvirtintas prie sienos.
- Atsargiai pakabinkite televizorių ant laikiklio bėgelių.
- Įsitikinkite, kad kabliukai buvo teisingai įstatyti.
- Priveržkite apsauginius varžtus.

10. Nuolydžio reguliavimas (4 pav.)

Pakabinęs televizorių, nustatykite norimą nuolydžio kampą ±10°. Reguluokite švelniai, laikydami televizorių abiem rankomis – nenaudokite per didelės jėgos. Po kampo nustatymo, įsitikinkite, kad apsauginiai varžtai yra priveržti.

11. Saugumo įspėjimai

Montuokite pagal instrukciją. Neperkraudite laikiklio maksimalaus svorio (60 kg). Nemodifikuokite laikiklio ar montavimo elementų. Po montavimo reguliariai tikrinkite varžtų tvirtumą (rekomenduojama kas 3 mėnesius).

Suprojektuota Lenkijoje, autorystė:

Pastaba (Nenaudokite inkarų montuojant prie medžio)

- Prieš pakabinant televizorių, įsitikinkite, kad laikiklis tvirtai pritvirtintas prie sienos.
- Atsargiai pakabinkite televizorių ant laikiklio bėgelių.
- Įsitikinkite, kad kabliukai buvo teisingai įstatyti.
- Priveržkite apsauginius varžtus.

10. Nuolydžio reguliavimas (4 pav.)

Pakabinęs televizorių, nustatykite norimą nuolydžio kampą ±10°. Reguluokite švelniai, laikydami televizorių abiem rankomis – nenaudokite per didelės jėgos. Po kampo nustatymo, įsitikinkite, kad apsauginiai varžtai yra priveržti.

11. Saugumo įspėjimai

Montuokite pagal instrukciją. Neperkraudite laikiklio maksimalaus svorio (60 kg). Nemodifikuokite laikiklio ar montavimo elementų. Po montavimo reguliariai tikrinkite varžtų tvirtumą (rekomenduojama kas 3 mėnesius).

Suprojektuota Lenkijoje, autorystė:

Pastaba (Nenaudokite inkarų montuojant prie medžio)

- Prieš pakabinant televizorių, įsitikinkite, kad laikiklis tvirtai pritvirtintas prie sienos.
- Atsargiai pakabinkite televizorių ant laikiklio bėgelių.
- Įsitikinkite, kad kabliukai buvo teisingai įstatyti.
- Priveržkite apsauginius varžtus.

10. Nuolydžio reguliavimas (4 pav.)

Pakabinęs televizorių, nustatykite norimą nuolydžio kampą ±10°. Reguluokite švelniai, laikydami televizorių abiem rankomis – nenaudokite per didelės jėgos. Po kampo nustatymo, įsitikinkite, kad apsauginiai varžtai yra priveržti.

11. Saugumo įspėjimai

Montuokite pagal instrukciją. Neperkraudite laikiklio maksimalaus svorio (60 kg). Nemodifikuokite laikiklio ar montavimo elementų. Po montavimo reguliariai tikrinkite varžtų tvirtumą (rekomenduoj